



Philips Neck massager
U 形枕

全新旋轉按摩臂

模仿人手按摩
2 級熱敷
5 種智能模式

PPM3502DB

仿生「四手抓握揉捏」

柔軟溫暖的觸感，4 點式深層壓力釋放

產品貼合頸椎的生理曲線，為頸部提供良好的支撐。配備 4 點式深層壓力舒緩技術，模擬手部抓握揉捏按摩，緩解肌肉疲勞。

多種組合，使用者自由選擇

- 90 分鐘的長久電池使用時間
- 5 種雙向抓握揉捏模式
- 2 級熱敷

4 個深層壓力釋放面積

- 4 個深層按摩面積
- 柔軟仿生旋轉按摩頭
- 多次升級

人性化設計

- 柔軟回彈記憶棉
- 隨時享受無線功能
- 高彈性骨架鎖設計
- 貼合隆起曲線

PHILIPS

U 形枕

全新旋轉按摩臂 模仿人手按摩，2 級熱敷，5 種智能模式

規格

一般規格

- 按摩類型：揉壓
- 顏色：深藍色
- 電源：內置電池
- 淨重量：0.92 公斤
- 總重量：1.38 公斤
- 包裝尺寸（長）*（寬）*（高）：
260*145*260 毫米
- 主要物料：彈性布料

主要參數

- 加熱溫度：40-45 ° C
- 工作電壓：7.4 V

- 運作功率：10 瓦
- 按摩類型：揉捏
- 多種按摩模式：5
- 電池：2500mAh
- 充電電流：2A
- 充電電壓：5V
- 充電連接埠：USB Type-C

原產地

- 製造地：中國

服務

- 保養期：2 年

PPM3502DB/90

產品特點

4 個按摩面積

按摩臂 + 滾筒核心結構正反雙向旋轉，模擬手動抓握肉的技術。末端的四個滾輪形成四個壓力點，集中深度緩解壓力，如四手同時按摩肩頸部位。

高彈性物料

內層採用柔軟高回彈記憶綿，豐滿柔軟穩靠，午睡感覺舒適。

柔軟按摩頭設計

設計靈感源自 V 面美容儀。與皮膚直接接觸時不會有粗糙的感覺。如同真人指尖按摩般柔軟，舒適且令人愛不釋手。

隨時按摩

內置 2500mAh 可回收電池，您可以在任何地方按摩。適用於辦公室、家中、自駕出行。

C 型設計

內置整合支撐架，C 型環繞頸部，彈性貼合不移位，按摩時無需動手操作，不會耽誤您做其他事情。鎖定設計確保即使是幼長的頸也不會鬆動或變形。

全新升級按摩

按摩臂和滾輪從兩側向中間推進，提升按摩深度和強度。加大按摩面積，覆蓋整個後頸，提高放鬆效果。

貼合人體頸部曲線

身體表面輪廓起伏，可緊密貼合頭、頸、肩的生理曲線，均勻分擔頭部重量，輕柔緩解頸部壓力。

超長久的電池使用時間

一次充電可持續使用長達 90 分鐘，Type-C 通用快速充電介面，方便您隨時充電，按摩更自在。

5 種模式

「按摩臂」雙向旋轉，結合多段力度和熱敷溫度，打造放鬆、活力、喚醒、護頸、揉捏 5 種模式。按摩手法豐富多變。

熱敷

頸後設定獨立熱敷面積，可調校高低溫度，提供如熱毛巾般溫暖舒適的感覺，有助驅散頸部的寒意。



出版日期 2024-11-02

版本：1.1.2

EAN: 69 74650 09392 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.

版權所有。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com