

Philips AquaShield
เครื่องทำน้ำอุ่นไฟฟ้า

เครื่องทำน้ำอุ่นทันที
4500 วัตต์
องค์ประกอบความร้อนทองแดง
ระบบควบคุมแบบดิจิทัล

AWH1505/67



ความสะดวกสบายและความปลอดภัยถูกกำหนดขึ้นมาใหม่

บอกลान้ำเย็นเฉียบได้เลย

ระบบทำความร้อนทันทีแบบ 3D Dynamic Spiral พร้อมองค์ประกอบความร้อนทองแดง 4,500 วัตต์ เพื่อความสะดวกสบายของคุณในทันที และ SafeShield 10 ระดับ ช่วยปกป้องคุณและคนที่คุณรักอย่างครอบคลุม

เทคโนโลยี Heat-Express เพื่อการเพิ่มอุณหภูมิน้ำที่รวดเร็วยิ่งขึ้น

- บอกลาน้ำเย็นเฉียบได้เลย

ด้วยระบบป้องกันรอบด้าน

- SafeShield 10 ระดับช่วยให้การทำงานปลอดภัย
- การป้องกันไฟฟ้าช็อตสองชั้น

การออกแบบที่ใช้งานง่าย

- การเริ่มต้นแรงดันน้ำต่ำ
- คลิกล้างเพื่อปรับแต่งโหมดต่างๆ ได้หลากหลาย
- ชุดฝักบัวคุณภาพสูง
- จอแสดงผลชัดเจน ใช้งานง่าย
- ทางน้ำป้องกันแบคทีเรีย

บอกลาน้ำเย็นเฉียบได้เลย

- ประสิทธิภาพที่เสถียรด้วยอุณหภูมิของน้ำที่ผันผวน $\pm 1^\circ\text{C}$
- ระบบควบคุมการแปลงความถี่เพื่อการใช้งานที่สะดวกสบาย

PHILIPS

เครื่องทำน้ำอุ่นไฟฟ้า
เครื่องทำน้ำอุ่นทันที 4500 วัตต์, องค์ประกอบความร้อนทองแดง, ระบบควบคุมแบบดิจิทัล

รายละเอียดเฉพาะ

ข้อกำหนดทั่วไป

- แรงดันไฟฟ้าและความถี่: 220V~ / 50Hz
- ELCB
- น้ำหนักสุทธิ: 1.9 กก.
- น้ำหนักรวม: 3.4 กก.
- แผ่นทำความร้อน: ทองแดง
- ขนาดบรรจุภัณฑ์ (กว้าง*ยาว*สูง): 533*230*170 มม.
- ขนาดสินค้า (กว้าง*ยาว*สูง): 380*210*90 มม.
- สามารถกันน้ำได้: IP25

พารามิเตอร์หลัก

- ประเภทการควบคุม: ทัชแพด
- พิกัดกำลัง: 4500 วัตต์

- สี: สีเทา
- วิธีการติดตั้ง: การติดตั้งแบบแนวนิ่ง
- แรงดันที่กำหนด: 0MPa
- ระยะการควบคุมอุณหภูมิ: 30-50?
- แรงดันน้ำขั้นต่ำ: 0.01MPa
- แรงดันน้ำสูงสุด: 0.6MPa

ประเทศผู้ผลิต

- ผลิตใน: จีน

บริการ

- ระยะเวลาการรับประกัน: 2 ปีสำหรับทั้งอุปกรณ์

AWH1505/67

ไฮไลต์

SafeShield 10 ระดับ

ระบบป้องกันความปลอดภัย 9 ระดับประกอบด้วย ELCB, การป้องกัน IP25, การป้องกันอุณหภูมิสูง, การป้องกันการเผาไหม้, การป้องกันน้ำน้อย, การป้องกันแรงกระแทกแบบ dual-safeblock, เปร็ลือกหุ้มด้วยวัสดุไม่ติดไฟ, ทางน้ำป้องกันแบคทีเรีย, ป้องกันการรั่วไหลและป้องกันเด็ก ช่วยให้อาบน้ำได้ปลอดภัยยิ่งขึ้น

ระบบ TI (Temperature Intelligent)

มาพร้อมกับโปรแกรมควบคุมอุณหภูมิ AI ที่ให้อุณหภูมิคงที่แม่นยำขึ้น ลดการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิกะทันหัน

การเริ่มต้นแรงดันน้ำต่ำ

โรเตอร์ที่ไวต่อการสัมผัสพร้อมเซ็นเซอร์ Hall สามารถตรวจจับสัญญาณการไหลของน้ำต่ำได้อย่างแม่นยำเพื่อการเริ่มต้นที่รวดเร็ว, เหมาะกับสภาพแวดล้อมของน่านน้ำใหญ่

เทคโนโลยี Heat-Express

ระบบทำความร้อนทันทีแบบ 3D Dynamic Spiral พร้อมแผ่นทำความร้อนทองแดง 4,500 วัตต์เพื่อประสิทธิภาพการทำความร้อนสูง 96% และทนทานยิ่งขึ้น

โหมดที่กำหนดเอง

โหมดที่กำหนดเอง ได้สองโหมดสามารถตอบสนองความต้องการส่วนบุคคลที่แตกต่างกันได้ รวมถึงโหมด Comfort 42? และโหมด ECO 38?

อุปกรณ์เสริมคุณภาพ

ชุดขาแขวนฝักบัวคุณภาพสูงพร้อมตัวกรอง โหมดการไหลของน้ำที่ปรับได้ 5 โหมดเพื่อให้เหมาะกับความต้องการของคุณ: โหมด Misty, โหมด Pulse Rain, โหมด Comfort Rain, โหมด Misty Massage และโหมด Power Massage

ระบบควบคุมการแปลงความถี่

ระบบควบคุมอัจฉริยะที่มีรีเลย์และไทรสเตอร์ในตัวสามารถตรวจจับการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิโดยรอบและจับคู่พลังงานเอาต์พุตที่เหมาะสมที่สุดโดยอัตโนมัติตามความจำเป็น ช่วยประหยัดพลังงานในขณะที่ยังคงความสะดวกสบาย

ระบบป้องกันไฟฟ้าช็อตสองชั้น

การป้องกัน Safeblock ในตัวสามารถบล็อกกระแสไฟฟ้าเข้าและออกได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อทำหน้าที่ป้องกัน โดยสร้างการป้องกันแบบสองชั้นด้วย ELCB เพื่อลดความเสี่ยงจากไฟฟ้าช็อตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

จอแสดงผล LED

จอแสดงผล LED พร้อมเทอร์โมมิเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ แสดงหรือปรับอุณหภูมิได้อย่างชัดเจนและใช้งานง่าย

ทางน้ำป้องกันแบคทีเรีย

สวมนาโนแอนติแบคทีเรียที่อยู่ในทางน้ำสามารถยับยั้งเชื้อ Escherichia coli และ Staphylococcus aureus ได้ 99.9%



วันที่ออก 2024-11-29

เวอร์ชัน: 1.1.2

EAN: 48 95244 61492 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
สงวนลิขสิทธิ์

ข้อมูลจำเพาะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เครื่องหมายการค้าเป็นสมบัติของ Koninklijke Philips N.V. หรือเจ้าของรายอื่นๆ

www.philips.com