



Philips RO Water
Dispenser
Máy rót nước RO

Công nghệ Aquaporin Inside®

Bộ lọc tích hợp tất cả trong một
Đun nóng tức thì
Không cần lắp đặt

ADD6901HWH01

Dễ dàng tiếp cận nguồn nước uống sạch

Với bộ lọc RO 4 trong 1

Với công nghệ làm nóng tức thời, máy rót nước RO này cung cấp nước ở nhiều nhiệt độ khác nhau chỉ trong vài giây. Hệ thống lọc RO tất cả trong một AquaShield cải tiến loại bỏ 110 loại chất độc hại có thể tồn tại trong nước máy*.

Máy rót nước RO

- Lọc RO loại bỏ 110 loại chất độc hại*
- Nước nóng sạch theo yêu cầu trong 3 giây
- 4 cài đặt nhiệt độ cho các nhu cầu khác nhau của bạn
- 4 cài đặt lượng nước cho các nhu cầu khác nhau của bạn
- Bộ lọc sử dụng bền lâu lên đến 12 tháng***
- Khóa an toàn phòng tránh thao tác sai hoặc bị bỏng
- Hệ thống thông minh ClearSmart
- Cắm điện là chạy; không cần cài đặt
- Đèn LED UV diệt 99,9% vi khuẩn**

PHILIPS

Máy rót nước RO

Công nghệ Aquaporin Inside® Bộ lọc tích hợp tất cả trong một, Đun nóng tức thì, Không cần lắp đặt

Các thông số

Hiệu suất lọc

- Cấp độ lọc: 4 cấp độ
- Độ chính xác của thiết bị lọc: RO: 0,0001 µm
- Tuổi thọ bộ lọc khuyến nghị: 12 tháng**
- Giảm PFOA: lên tới 99,9%
- Giảm PFOS: lên tới 99,9%

Hiệu suất làm nóng

- Phương pháp làm nóng: Đun nóng tức thì

Thông số chung

- Mô-đun lọc thay thế: ADD541
- Thể tích lọc: 2000 lít
- Màu sản phẩm: Trắng
- Dung tích ngăn chứa nước: 4 lít
- Nhiệt độ nước: Nhiệt độ thường, 45, 85, 95°C
- Kích thước sản phẩm: 200 x 302 x 404mm
- Tiết trùng bằng tia cực tím
- Chỉ báo tuổi thọ bộ lọc
- Nhiệt độ nước đầu vào: 5-38 °C

ADD6901HWH01/74

Những nét chính

Lọc RO

Bộ lọc RO tất cả trong một AquaShield cải tiến loại bỏ 110 loại chất độc hại có thể tồn tại trong nước máy*, cung cấp chất lượng nước tương tự như nước cất.

Nước nóng sạch

Nhờ công nghệ làm nóng tức thời, máy sẽ nhanh chóng cung cấp nước nóng sạch trong vài giây, ở nhiệt độ chính xác mà bạn thích.

4 cài đặt nhiệt độ

Nhiệt độ được kiểm soát chính xác cho các nhu cầu khác nhau của bạn. Không cần phải chờ đợi để làm mát xuống nhiệt độ cụ thể nữa. Cho dù là cà phê, trà hay nước mật ong, bạn luôn có thể pha chế đồ uống yêu thích của bạn trong vài giây.

4 cài đặt lượng nước

150ml, 200ml, 300ml và 500ml, bạn luôn có thể tìm thấy cài đặt lượng nước phù hợp nhất cho đồ uống yêu thích của bạn.

Bộ lọc sử dụng bền lâu

Bộ lọc RO tất cả trong một có tuổi thọ lên đến 12 tháng***. Bạn chỉ cần thay bộ lọc mỗi năm một lần và tận hưởng nguồn nước sạch trong thời gian còn lại.

Khóa an toàn

Khi nhiệt độ nước đầu ra cao hơn 45 độ C, khóa an toàn sẽ tự động được kích hoạt để phòng tránh thao tác sai hoặc bị bỏng.

Hệ thống thông minh ClearSmart

Hiển thị trạng thái bộ lọc theo thời gian thực, nhắc nhở bạn thay bộ lọc nếu cần.

Cắm là chạy

Máy rót có thiết kế nhỏ gọn, bạn có thể đặt ở bất cứ đâu trong nhà và không cần lắp đặt thêm.

Đèn LED UV

Đèn LED UV diệt 99,9% vi khuẩn**



Ngày phát hành
2024-10-29

Phiên bản: 1.1.1

EAN: 48 95244 60783 4

© 2024 Tập đoàn Koninklijke Philips N.V.
Bản quyền đã được bảo hộ.

Các thông số có thể thay đổi mà không cần thông báo.
Các nhãn hiệu thuộc sở hữu của tập đoàn Koninklijke Philips N.V. hoặc của các chủ sở hữu tương ứng.

www.philips.com

** Được thử nghiệm bởi cơ quan thử nghiệm bên thứ 3 trong điều kiện phòng thí nghiệm. Các chất gây ô nhiễm hoặc các chất khác được lọc bởi bộ lọc nước này không nhất thiết có trong nước của tất cả người dùng.

*** Đã được kiểm nghiệm bởi cơ quan kiểm nghiệm của bên thứ 3 trong điều kiện phòng thí nghiệm.