

Philips 3000 series
真无线耳机

小巧耳塞。物超所值

自然音效，动态低音
口袋大小的充电盒
播放时间长达 20 小时



TAT3559BK

开启音乐之旅

生活中的美好往往源于简单事物。戴上耳机，享受音乐，随性出街！这款舒适的真无线耳塞外形小巧，拥有出色的音质和动态低音，并配有袖珍型充电盒，无论白天还是夜晚，随时满足您的需求。

音质出色且通话清晰

- 始终尽享音乐。降噪
- 具有动态低音，即使在低音量下也能提供出色音质
- 通话清晰，可清楚传输语音。

舒适而方便

- 佩戴稳固，舒适自在的耳内佩戴效果
- IPX 4 防溅和防汗
- 多点连接和触摸控制

让您可以随时享用，聆听音乐

- 随用随取。袖珍式充电盒和单声道模式
- 无需担心电量。使用充电盒时最长可以播放 20 小时
- 快充 15 分钟，额外使用一小时

PHILIPS

真无线耳机

小巧耳塞。物超所值 自然音效，动态低音，口袋大小的充电盒，播放时间长达 20 小时

规格

声音

- 单元直径：10 毫米
- 驱动器类型：动态
- 阻抗：32 欧姆
- 灵敏度：107 dB (1k Hz)
- 波段：20 - 20 000 赫兹
- 最大输入功率：8 mW

连接

- 蓝牙版本：5.4
- 蓝牙模式：A2DP, AVRCP, HFP
- 最大范围：长达 10 米
- 多点连接
- 支持的编解码器：SBC

外箱

- 用户包装数量：24
- GTIN: 1 69 77427 03397 7
- 长度：30.00 厘米
- 宽度：16.00 厘米
- 总重：2.328 千克
- 净重：1.45 千克
- 自重：0.878 千克
- 高度：20.00 厘米

便利性

- 防水：IPX4
- 飞利浦耳机应用程序支持
- 用于 TWS 的单声道模式
- 控件类型：触感
- Google Fast Pair

功率

- 电池数：3 盒
- 充电时间：2 小时
- 音乐播放时间（ANC 打开时）：4 + 10 小时
- 音乐播放时间（ANC 关闭时）：5.5 + 14 小时
- 充电时间快：15 mins for 1 hr
- 电池容量（耳塞）：40 mAh
- 电池容量（充电盒）：350 mAh
- 电池重量（总计）：8.7 克
- 电池类型（充电盒）：锂聚合物（内置）
- 电池类型（耳塞）：锂聚合物（内置）

包装尺寸

- 包装类型：卡通箱
- 货架摆放类型：悬挂
- 随附产品数量：1
- EAN: 69 77427 03397 0
- 高度：11 厘米
- 宽度：9.5 厘米
- 厚度：3.6 厘米
- 总重：0.086 千克
- 净重：0.061 千克
- 自重：0.025 千克

附件

- 快速入门指南
- 充电盒
- 耳塞套：3 对 (S/M/L)

设计

- 颜色：暗夜黑
- 入耳式配件类型：硅胶耳塞
- 贴耳材料：硅橡胶
- 耳塞配件：耳塞

电信

- 用于呼叫的麦克风：2 AI mics

ANC 功能

- ANC 技术：FF
- 感知模式
- ANC 麦克风：2 个麦克风
- ANC（主动式噪音消除）

语音助手

- 语音助手兼容：Apple Siri, Google Assistant
- 语音助手激活：多功能触控
- 语音助手支持

尺寸

- 耳塞尺寸（宽 x 深 x 高）：3.20 x 2.08 x 2.30 厘米
- 充电盒尺寸（宽 x 深 x 高）：6.39 x 2.79 x 5.05 厘米
- 总重量：0.040 千克

TAT3559BK/93

产品亮点

降噪

降噪功能可消除外部噪音（包括风噪），因此您可以专注于听音乐或通话。设为自动模式或使用飞利浦耳机应用程序进行调整。想要听清您周围发生的事情吗？轻触耳塞以激活“感知”模式。

音质出色。动态低音

这款真无线耳塞音质出色，您无需调高音量，即可通过 10 毫米驱动单元体验出色音质。通过左耳塞激活动态低音，即便在安静聆听时，也能尽情享受自己喜欢的低音音效。

通话清晰

通话时，您的声音将清晰地传出。2 个 AI 麦克风能捕捉到您的声音，而降噪算法则能消除您周围环境的一些背景噪音。

佩戴稳固，舒适自在的耳内佩戴效果

得益于采用柔软、可互换的硅胶耳塞套，让您尽享真正的舒适。耳塞可与您的耳道贴合，从而形成理想的密封效果，减少外部噪音。此外，耳塞柄使耳塞易于插入和取出。

IPX4 防水 / 防汗

天气不好时也不用在意，这款耳塞具有 IPX4 防水等级，这意味着它们可防液体飞溅，因此可在下雨时使用！如需在快速锻炼中或在天气特别炎热时佩戴，也完全不在话下，出汗不会影响使用体验。

多点和触摸控制

耳塞柄触摸控制可简化操作，多点连接功能可让您同时连接两台蓝牙设备（iOS 或 Android）。Google Fast Pair 让您您可以一触即与兼容的 Android 设备配对。

口袋大小的充电盒

出门时揣着小充电盒，耳塞式耳机随用随取。不使用时，它们会一直受到保护并充电，单声道模式意味着您可以一边使用一只耳机，一边给另一只耳机充电。

使用充电盒时可以播放 20 小时

充满电后您可以享受 6 小时播放时间。如果使用充电盒且关闭降噪功能，还可额外获得 14 小时播放时间。仅需将耳塞放回充电盒，2 小时内即可充满电。如果您需要快速充电，只需充电 15 分钟，即可获得额外一小时的播放时间。充电盒可通过 USB-C 线缆进行充电。



发行日期 2025-02-19

版本：3.3.1

EAN: 69 77427 03397 0

© 2025 Koninklijke Philips N.V.

保留所有权利。

规格如有更改，恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com