

PHILIPS

Pod cubique de 3 pouces à
lumière jaune - conduite

Ultinon Drive 5002CY

Corps monobloc robuste

Étanchéité IP69K

Acier inoxydable anticorrosion

Une utilisation simple

LUMUD5002CYX1



Excellent dans le brouillard et sous la pluie ou la neige

Meilleure visibilité

Pour les conditions de conduite dangereuses, nous proposons les rampes lumineuses LED jaunes sélectives Philips Ultinon Drive série 5000. Elles sont un excellent choix pour traverser la neige, le brouillard et la pluie, ou dans d'autres conditions impactant la visibilité.

Visibilité améliorée, performances exceptionnelles

- Un faisceau lumineux long et puissant pour une excellente visibilité

Un équipement durable, adapté aux conditions extrêmes

- Étanchéité IP69K pour résister aux éléments

Fixations en acier inoxydable anticorrosion

- Fixations en acier inoxydable anticorrosion

Éclairages auxiliaires hors voie publique

- Voyez plus loin dans des conditions météorologiques dangereuses

Simplicité d'installation

- Une utilisation simple

Ultinon Drive 5002CY

Pod cubique de 3 pouces à lumière jaune - conduite

Caractéristiques

Étanche pour une luminosité durable

Les pods Ultinon Drive série 5000 bénéficient d'indices de protection IP68 et IP69K. L'indice de protection IP69K est crucial car il dénote un niveau maximal de protection contre la poussière, les températures élevées et les jets d'eau sous haute pression. Il garantit également la sûreté du produit et réduit les coûts d'entretien et de remplacement. Ces indices de protection élevés protègent également vos pods lors de l'utilisation d'un nettoyeur haute pression ou de tout autre processus de nettoyage intensif.

Pratique

Les pods Ultinon Drive série 5000 sont conçus et testés pour fonctionner correctement avec les systèmes électriques de votre véhicule. Chacun des pods se connecte facilement à votre batterie à l'aide de notre faisceau de câbles pour une seule lampe (UD1005W) ou de notre faisceau de câbles pour deux lampes (UD1006W), vendus séparément.

Fixations anticorrosion

Les fixations Ultinon Drive série 5000 sont fabriquées en acier inoxydable hautement résistant à la corrosion. Conçus pour résister à des années d'exposition dans des environnements enneigés, gelés et salés, ces fixations ainsi que l'ensemble du pod offrent des années de fonctionnement fiable.

Excellente visibilité

Les pods Ultinon Drive série 5000 offrent des performances de faisceau exceptionnelles avec un éclairage brillant atteignant 120 mètres (394 pieds). Grâce à leurs LED puissantes au flux lumineux élevé, les pods de la gamme Ultinon Drive associent à la perfection spot et faisceau lumineux de projecteur. Le faisceau lumineux de conduite est idéal pour la vitesse et pour étendre la portée de votre éclairage avant existant. La température de couleur de 3 000 K correspond à une lumière jaune sélective, idéale pour voir à travers le brouillard, la pluie et la neige.

Excellente visibilité

Les pods Ultinon Drive série 5000 offrent de nombreux avantages lors des déplacements hors route dans des conditions météorologiques extrêmes. La lumière jaune sélective de 3 000 K traverse le brouillard, la poussière et d'autres conditions atmosphériques qui réduisent la visibilité beaucoup plus facilement que les autres températures de couleur plus élevées. Cette lumière jaune sélective de 3 000 K éblouit moins que les autres couleurs d'éclairage, ce qui permet de mieux voir les obstacles sur votre chemin. Plus naturelle et confortable, elle réduit la fatigue oculaire pendant vos aventures.

LUMUD5002CYX1/50

Spécifications

Description du produit

Indice de protection contre la pénétration de l'eau (IP): IP68 et IP69K
Boost tout terrain: Non
Conception monobloc
Type de fiche électrique: Connecteur avec câble de 0,5 m
Optique anti-rayure
Température de stockage: -40 °F à 176 °F
Technologie: LED

Caractéristiques électriques

Tension [V]: 9-48 V CC

Informations de commande

Code de commande: UD5002CYX1
GOC: 78004761

Informations de l'emballage

EAN1: 046678004766
EAN3: 50046678004761

Informations relatives au produit emballé

Nombre de packs: 1
Quantité minimale de commande (pour les professionnels): 8
Longueur [po]: 5,91
Largeur [po]: 4,41
Hauteur [po]: 3,46
Poids brut, emballage: 1,29 lb
Poids net du produit: 1,30 lb

Informations, emballage externe

Longueur [po]: 12,60
Largeur [po]: 9,45
Hauteur [po]: 19,5
Poids brut par pièce [lb]: 14,26

Caractéristiques lumineuses

Longueur du faisceau de 1 lux: 394 pieds
Longueur du faisceau de 1 lux (boost): S.O.
Longueur du faisceau de 3 lux (boost): S.O.
Largeur du faisceau de 1 lux: 144 pieds
Température de couleur: 3 000 K
Flux lumineux (efficace): 1 700
Flux lumineux en mode Boost: S.O.
Type de faisceau: Combinaison / conduite

