



Philips 6000 series
Kunci pintu tuas pintar

Buka kunci dengan sidik jari yang intuitif

Senyapkan dengan tombol "0"
Fungsi gagang aman
Dengan backset pintu 60 mm

DDL603LKABW

Nikmati pengalaman yang praktis

Koneksi Wi-Fi, hidup pintar dalam kendali

DDL603E-5HWS dengan dukungan Wi-Fi membuat Anda dapat mendistribusikan kode PIN sekali pakai dan memeriksa riwayat akses dari jarak jauh. Buka kunci dengan mudah dalam sekali genggam berkat sensor sidik jari yang terintegrasi pada gagang. Nikmati pengalaman yang unik dan praktis.

Jaminan aman kehidupan pintar

- Buka kunci dengan sekali genggam

Desain praktis yang memudahkan hidup Anda

- Pengoperasian makin mudah berkat perintah suara
- Meninggalkan rumah dengan tenang
- Rumah aman dan bebas risiko saat ditinggal bepergian

PHILIPS

Kunci pintu tuas pintar

Buka kunci dengan sidik jari yang intuitif. Senyapkan dengan tombol "0", Fungsi gagang aman, Dengan backset pintu 60 mm

Kelebihan Utama

Sidik jari yang intuitif



Melalui desain gagang yang terintegrasi dengan sidik jari semikonduktor FPC, pengenalan sidik jari Philips DDL603E-5HWS dapat dilakukan kurang dari 0,5 detik. Tekan gagang pintu untuk membuka kunci dengan sekali genggam. Membuka pintu pun makin cepat dan terasa intuitif.

Senyapkan dengan tombol "0"



Tombol "0" digunakan sebagai tombol digit dan tombol senyapkan. Tahan tombol "0" selama 2 detik untuk mengaktifkan mode senyap baik saat Anda masuk atau keluar. Desain inovatif ini memungkinkan Anda pulang ke rumah tanpa mengganggu keluarga Anda pada malam hari.

Fungsi gagang aman



Anda dapat mengaktifkan fitur gagang aman sebelum meninggalkan rumah. Setelah pintu terkunci, gagang dalam ruangan akan dikunci untuk memastikan tidak ada yang dapat membuka pintu dengan menekan gagang tersebut. Fitur ini dapat mencegah anak dan peliharaan membuka pintu secara tidak sengaja sehingga rumah tetap aman.

Peringatan tingkat baterai lemah



Peringatan akan muncul ketika tingkat baterai kunci pintu kurang dari 20%. Philips DDL603E-5HWS memiliki empat daya darurat dengan antarmuka Micro-USB yang dapat diisi daya menggunakan power bank 5 V. Pengoperasiannya sederhana dan kondisi kerja kunci pintar ini terjamin. Dengan begitu, Anda tak perlu khawatir saat menggunakannya setiap hari.

Spesifikasi

Desain & Tampilan

- Warna: Hitam obsidian
- Gagang: Gagang tuas
- Sensor Sidik Jari: Semikonduktor

Solusi Akses

- Sidik jari
- Kata Sandi/Kode PIN
- Kartu/Tag Kunci
- Kunci Mekanis

Kapasitas Kunci

- Kartu/Tag Kunci: Hingga 100
- Kode PIN Utama: 1
- Kode PIN Pengguna: Hingga 20
- Kode PIN satu kali: 1

Spesifikasi Daya

- Catu Daya: 4 Baterai AA
- Waktu Penggunaan: 10 bulan*
- Kapasitas Baterai Maksimum: 8 baterai
- Catu Daya Darurat: Power bank 5 V

Mudah Dioperasikan

- Indikator: Wantian status kunci pintu, Wantian baterai lemah, Wantian status bisu, Wantian penguncian sistem
- Panduan Suara: Panduan suara manusia

Fungsi Smart Lock

- Tanggam: Silinder kunci kelas C
- Fungsi Penguncian: Macet dari dalam ruangan
- Fungsi Keamanan: Verifikasi ganda, Kode PIN tersembunyi

Pemasangan

- Ketebalan Pintu: 38-60 mm, 60-90 mm, 90-120 mm, Kisaran lainnya*
- Arah Buka Pintu: Buka ke dalam sisi kiri, Buka ke luar sisi kiri, Buka ke dalam sisi kanan, Buka ke luar sisi kanan
- Jenis Pintu: Pintu anti-pencurian, Pintu tembaga, Pintu kayu

* 10 bulan: dari data pengujian internal; durasi sebenarnya mungkin berbeda-beda tergantung frekuensi penggunaan.

* Ketebalan lain: Kit pemasangan yang disertakan cocok untuk pintu dengan ketebalan yang disebutkan. Untuk ketebalan pintu di luar rentang ukuran ini, silakan hubungi pusat layanan pelanggan resmi kunci pintar Philips atau dealer offline yang ditunjuk.

* Keypad digital yang ditampilkan pada foto produk mungkin berbeda dengan tampilan sebenarnya. Harap mengacu pada tampilan keypad digital sebenarnya.



Tanggal dikeluarkan
2024-11-02

Versi: 3.3.1

EAN: 69 71318 50358 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Hak cipta dilindungi undang-undang.

Spesifikasi dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan. Merek dagang adalah milik Koninklijke Philips N.V. atau pemiliknya masing-masing.

www.philips.com