

PHILIPS

Rampe lumineuse LED à
une rangée, 30", jaune

Ultinon Drive 5014LY

Corps monobloc robuste

Étanchéité IP69K

Acier inoxydable anticorrosion

Une utilisation simple

LUMUD5014LYX1



Excellent dans le brouillard et sous la pluie ou la neige

Meilleure visibilité

Pour les conditions de conduite dangereuses, nous proposons les rampes lumineuses LED jaunes sélectives Philips Ultinon Drive série 5000. Elles sont un excellent choix pour traverser la neige, le brouillard et la pluie, ou dans d'autres conditions impactant la visibilité.

Visibilité améliorée, performances exceptionnelles

- Un faisceau lumineux long et puissant pour une excellente visibilité

Un équipement durable, adapté aux conditions extrêmes

- Étanchéité IP69K pour résister aux éléments
- Fixations en acier inoxydable anticorrosion

Éclairages auxiliaires hors voie publique

- Voyez plus loin dans des conditions météorologiques dangereuses

Simplicité d'installation

- Une utilisation simple

Caractéristiques

Étanche pour une luminosité durable

Dotées d'une conception sans vis ingénieuse, les rampes lumineuses Ultinon Drive série 5000 bénéficient d'indices de protection IP68 et IP69K. L'indice de protection IP69K est crucial car il dénote un niveau maximal de protection contre la poussière, les températures élevées et les jets d'eau sous haute pression. Il garantit également la sûreté du produit et réduit les coûts d'entretien et de remplacement. Ces indices de protection élevés protègent également vos rampes lors de l'utilisation d'un nettoyeur haute pression ou de tout autre processus de nettoyage intensif.

Excellente visibilité

Les rampes lumineuses Ultinon Drive série 5000 offrent des performances de faisceau exceptionnelles avec un éclairage brillant atteignant 545 mètres (1 791 pieds). Grâce à ses LED puissantes au flux lumineux élevé, la gamme Ultinon Drive offre une grande visibilité, pour un temps de réaction plus rapide en cas de conditions météorologiques défavorables. La température de couleur de 3 000 K correspond à une lumière jaune sélective, idéale pour voir à travers le brouillard, la pluie et la neige.

Pratique

Les rampes lumineuses Ultinon Drive série 5000 sont conçues et testées pour fonctionner correctement avec les systèmes électriques de

vos véhicules. La barre lumineuse LED à une rangée Ultinon Drive série 5000 30 pouces se connecte facilement à votre batterie à l'aide de notre faisceau de câbles pour une seule lampe (UD1005W) ou de notre faisceau de câbles pour deux lampes (UD1006W), vendus séparément.

Excellente visibilité

Les rampes lumineuses jaunes sélectives Ultinon Drive série 5000 offrent de nombreux avantages lors des déplacements hors route dans des conditions météorologiques extrêmes. La lumière jaune sélective de 3 000 K traverse le brouillard, la poussière et d'autres conditions atmosphériques qui réduisent la visibilité beaucoup plus facilement que les autres températures de couleur plus élevées. Cette lumière jaune sélective de 3 000 K éblouit moins que les autres couleurs d'éclairage, ce qui permet de mieux voir les obstacles sur votre chemin. Plus naturelle et confortable, elle réduit la fatigue oculaire pendant vos aventures.

Fixations anticorrosion

Les fixations Ultinon Drive série 5000 sont fabriquées en acier inoxydable hautement résistant à la corrosion. Conçus pour résister à des années d'exposition dans des environnements enneigés, gelés et salés, ces fixations ainsi que l'ensemble de la rampe lumineuse offrent des années de fonctionnement fiable.

Spécifications

Description du produit

Robuste

Fixations anticorrosion: Oui, incluses

ECE R10: Non

ECE R149: Non

Dissipateur de chaleur: 13 unités 0,06"

Indice de résistance aux chocs (IK): IK07

Angle d'installation: 360°

Matériau: Aluminium moulé

Nombre de LED: 30 x 5 W

Indice de protection contre la pénétration de l'eau (IP): IP68 et IP69K

Accessoires (en option): supports supplémentaires

Numéro de référence ECE: non

Boost tout terrain: Non

Conception monobloc

Température de fonctionnement: -40 °F à 176 °F

Type de fiche électrique: Connecteur avec câble de 1,4 m

Optique anti-rayure

Température de stockage: -40 °F à 176 °F

Technologie: LED

Caractéristiques électriques

Tension [V]: 9-30 V CC

Informations de commande

Code de commande: UD5014LYX1

GOC: 78004747

Informations de l'emballage

EAN1: 046678004742

EAN3: 50046678004747

Informations relatives au produit emballé

Nombre de packs: 1

Quantité minimale de commande (pour les professionnels): 2

Longueur [po]: 34,06

Largeur [po]: 3,54

Hauteur [po]: 3,54

Poids brut, emballage: 3,53 lb

Informations, emballage externe

Longueur [po]: 34,65

Largeur [po]: 7,87

Hauteur [po]: 4,33

Poids brut par pièce [lb]: 7,25

Caractéristiques lumineuses

Longueur du faisceau de 1 lux: 1 791 pieds

Longueur du faisceau de 1 lux (boost): S.O.

Longueur du faisceau de 3 lux (boost): S.O.

Largeur du faisceau de 1 lux: 236 pieds

Température de couleur: 3 000 K

Flux lumineux (efficacité): 4 900

Flux lumineux en mode Boost: S.O.

