

PHILIPS

สมาร์ตล็อกแบบกด-ดึง

8000 series

ใช้งานได้กับเทคโนโลยี*

ปลดล็อกระยะไกล

ปิดเสียงด้วยปุ่ม "0"

สวิตช์เปิดด้วยภายในบ้าน



DDL801LAFKB



การเชื่อมต่ออัจฉริยะจากระยะไกล ควบคุมกิจกรรมที่ประตูของคุณ

การควบคุมอัจฉริยะแบบเรียลไทม์ ความปลอดภัยอยู่ที่ปลายนิ้ว เชื่อมต่อกับประตู แล้วจับคู่กับแอปมือถือ Philips DDL801-5HBS ช่วยให้ปลดล็อกได้ทันที พร้อมเข้าถึงข้อมูลการล็อกและการแจ้งเตือน ควบคุมกิจกรรมต่างๆ ที่หน้าประตูบ้านของคุณได้ทุกที่ทุกเวลา

การป้องกันที่ปลอดภัย ผังซีปแบบอัจฉริยะ

- บอกลาปัญหาด้านความปลอดภัยไปได้เลย
- หมุนเพื่อปลดล็อก
- ขั้นตอนพิเศษในการปลดล็อกเพื่อความปลอดภัยยิ่งขึ้น

ชีวิตอัจฉริยะ "ล็อก" ด้วยความเป็นเลิศ

- อัปเดตตรงทางเข้าประตูของคุณได้ตลอดเวลา
- แตะเพื่อปลดล็อกทันที
- การเข้าบ้านที่ราบรื่นสำหรับแขกของคุณ
- การจดจำทันทีด้วยการจับเพียงครั้งเดียว

ชีวิตง่ายๆ ไม่ได้หยุดอยู่แค่นี้

- สมาชิกทุกคนในครอบครัวสามารถเข้าถึงได้
- แตะเพื่อปลดล็อกทันที
- ตอบสนองความต้องการด้านภาษาที่หลากหลายของคุณได้อย่างง่ายดาย
- คำนึงถึงการพักผ่อนที่เป็นมิตรกับครอบครัว

ไฮไลท์

การเข้าถึงระยะไกลผ่านแอป*



เมื่อเชื่อมต่อ DDL801-5HBS เข้ากับเกตเวย์และแอปของเราแล้ว คุณสามารถตรวจสอบประตูของคุณได้อย่างง่ายดายจากทุกที่ ตรวจสอบสถานะการล็อก เข้าถึงบันทึกการใช้งาน ดูกิจกรรมของเครื่องประตู และรับการแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์ ทั้งหมดนี้ทำได้เพียงแค่ปลายนิ้วสัมผัส อุปกรณ์เป็นโซลูชันความปลอดภัยที่ชาญฉลาดและปลอดภัยยิ่งขึ้นที่เข้าถึงได้ตลอดเวลา!

ปลดล็อกระยะไกล



เมื่อเชื่อมต่อ DDL801-5HBS กับเกตเวย์และจับคู่กับแอปแล้ว คุณสามารถปลดล็อกประตูจากระยะไกลได้ด้วยการแตะเพียงครั้งเดียวบนโทรศัพท์ ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนก็ตาม การแตะเพียงครั้งเดียวก็จะช่วยให้คุณเข้าถึงได้ทันที สัมผัสประสบการณ์การปลดล็อกจากระยะไกลที่สะดวกสบายได้แล้ววันนี้!

การแฮชรหัส PIN ระยะไกล



เมื่อเชื่อมต่อกับเกตเวย์และจับคู่กับแอปแล้ว DDL801-5HBS จะช่วยให้คุณสร้างและแฮชรหัส PIN ชั่วคราว* ผ่านแอปได้อย่างง่ายดาย โดยเลือกจากรหัสแบบใช้

ครั้งเดียว* ที่มีอายุ 6 ชั่วโมง รหัสแบบซ้ำ* หรือรหัสแบบจำกัดเวลา* เพื่อรองรับแขกที่หลากหลาย ความยืดหยุ่นนี้ช่วยลดความยุ่งยากในการเข้าออกบ้านของแขก ขณะเดียวกันก็เพิ่มความปลอดภัยและความสะดวกสบายให้กับบ้านของคุณ

เซ็นเซอร์ลายนิ้วมือแบบเซมิคอนดักเตอร์



ด้วยเซ็นเซอร์ลายนิ้วมือแบบเซมิคอนดักเตอร์ การยืนยันตัวตนใช้เวลาเพียง 0.5 วินาที* เมื่อคุณจับด้ามจับ นิ้วของคุณจะวางอยู่บนเครื่องสแกนโดยอัตโนมัติ เมื่อตรวจจับได้แล้ว เพียงแค่กดด้ามจับเพื่อเปิดประตู รับรองเลยว่าจะได้ประสบการณ์ที่รวดเร็วและสะดวกสบาย

การแจ้งเตือนพายุในแบบเรียลไทม์



ปกป้องบ้านของคุณและเพลิดเพลินไปกับความอุ่นใจด้วย DDL801-5HBS ที่มีการแจ้งเตือนเมื่อมีการจัดแจงความผิดปกติของกลอน การปิดระบบ และโหมดป้องกันอาวุธ หากเกิดปัญหาใดๆ ขึ้น คุณจะได้รับการแจ้งเตือนทันทีบนแอปมือถือของคุณ ช่วยให้คุณมั่นใจถึงการปกป้องอย่างต่อเนื่องและลดความกังวลด้านความปลอดภัย

สวิตช์เปิดด้วยมือภายในบ้าน



เพิ่มประสิทธิภาพด้วยสวิตช์ที่เปิดปิดอย่างรวดเร็วบนชุดประกอบภายในบ้านของ DDL801-5HBS โดยฟิวเจอร์นี้ช่วยให้คุณอุ่นใจในกรณีฉุกเฉิน หากฟังก์ชันอิเล็กทรอนิกส์ของสมาร์ทล็อกล้มเหลว เพียงแค่หมุนสวิตช์เพื่อปลดล็อกประตูอย่างง่ายดาย ความปลอดภัยของคุณคือสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับเรา!

การตรวจสอบสองขั้นตอน*



ในโหมดการยืนยันสองขั้นตอน คุณสามารถเลือกวิธีการปลดล็อกได้สองวิธีจากสามวิธี ได้แก่ ลายนิ้วมือ รหัส PIN หรือแท็กกุญแจ เพื่อใช้ในการระบุตัวตน ทั้งสองวิธีต้องได้รับการตรวจสอบให้สำเร็จจึงจะปลดล็อกได้ ซึ่งจะทำให้บ้านของคุณปลอดภัยเป็นสองเท่า

วิธีการปลดล็อก 5 แบบ



ปลดล็อกได้อย่างง่ายดายโดยใช้แอปมือถือ ลายนิ้วมือ รหัส PIN แท็กกุญแจ หรือกุญแจกลไก ซึ่งมี 5 วิธีที่สะดวกเพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของครอบครัวของคุณ

8000 series

สมาร์ทล็อกแบบกด-ดึง

DDL801LAFKB/00

ไฮไลต์

การเปิดจากด้านในที่ไวต่อการสัมผัส



ด้านจับประตูภายในของเรามีเซ็นเซอร์สัมผัสและอินฟราเรด เพียงสัมผัสที่จับ เซ็นเซอร์อินฟราเรดจะตรวจจับมือของคุณเพื่อปลดล็อกประตูอย่างง่ายดายและสะดวกสบาย เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องเดินทางบ่อยๆ!

อัปเดตแพ็คเกจเสียง OTA



DDL801-5HBS มาพร้อมระบบนำทางด้วยเสียงภาษาจีนกลางและภาษาอังกฤษตามคำเริ่มต้น โดยคุณสามารถเพิ่มภาษาที่สามตามต้องการได้ผ่านการอัปเดตแพ็คเกจเสียงของแอป OTA* ภาษาที่พร้อมให้บริการในปัจจุบัน ได้แก่ สเปน โปรตุเกส อินโดนีเซีย และฝรั่งเศส ช่วยเพิ่มความหลากหลายให้กับประสบการณ์การล็อกประตูอัจฉริยะของคุณ!

ปิดเสียงด้วยปุ่ม "0"



ปุ่ม "0" ทำหน้าที่เป็นทั้งตัวเลขและปุ่มปิดเสียง การกดปุ่มนี้ค้างไว้ 2 วินาทีจะเปิดใช้งานโหมดปิดเสียง ช่วยให้ครอบครัวของคุณมีคำคืนที่เงียบสงบ การออกแบบที่ใส่ใจนี้ช่วยสร้างประสบการณ์ความเรียบง่ายและสะดวกสบายของคุณให้ดียิ่งขึ้น!

รายละเอียดเฉพาะ

โซลูชันการเข้าถึง

ปลดล๊อคจากด้านนอก: ลายนิ้วมือ, รหัส PIN, แท็ก
กุญแจ, รหัส PIN ชั่วคราว, กุญแจกลไก
ปลดล๊อคจากด้านใน: [OPEN] ปุ่ม, สลับสวิตช์

การออกแบบและรูปลักษณ์

สี: สีเทาทองฟ้า
ด้านจับ: แบบดัน-ดึง

ความจุ

รหัส PIN ผู้ใช้: 20 ชุด (รวมรหัสแบบใช้ครั้งเดียว)
รหัส PIN หลัก: 1 ชุด
ลายนิ้วมือ: 100 ชุด (รวมรอยนิ้วมือหลัก)
แท็กกุญแจ: 100 ชุด

ข้อมูลจำเพาะด้านพลังงาน

แหล่งจ่ายไฟ: แบตเตอรี่อัลคาไลน์ขนาด AA จำนวน 4
ก้อน (อย่างน้อย), แบตเตอรี่อัลคาไลน์ขนาด AA 8
ก้อน (สูงสุด)
อายุของแบตเตอรี่: 10 เดือน* (พร้อมแบตเตอรี่ที่ติด
ตั้งแล้ว 8 ก้อน)
แหล่งจ่ายไฟภายนอก: แบตเตอรี่สำรอง 5V
ประเภทแบตเตอรี่: แบตเตอรี่อัลคาไลน์

ข้อมูลจำเพาะด้านการติดตั้ง

ความหนาของประตู: 38-60 มม., 60-90 มม., 90-120
มม., ขนาดอื่นๆ*
ทิศทางการเปิดประตู: บานสวิงเข้าด้านซ้าย, บานสวิง
ออกด้านซ้าย, บานสวิงเข้าด้านขวา, บานสวิงออกด้าน
ขวา

ประเภทของประตู: ประตูไม้, ประตูโลหะ, ประตูรักษา
ความปลอดภัย
เบ็คเช็ก: 60 มม.

ฟีเจอร์เด่น

โหมดล๊อคเอาต์: การปิดระบบเชิงกล, การปิดระบบ
การเตือน: การแจ้งเตือนการจัดหา, การแจ้งเตือน
แบตเตอรี่ต่ำ, การแจ้งเตือนโหมดป้องกันอาวุธ, การ
แจ้งเตือนความผิดปกติของตัวล๊อค, การแจ้งเตือน
การปิดระบบ
ฟีเจอร์ด้านความปลอดภัย: รหัส PIN ที่ซ่อนอยู่, การ
ตรวจสอบสองขั้นตอน, โหมดป้องกันอาวุธ

