



Philips Xperion 6000
Penlight

200 lm u načinu rada Boost / 100

lm u načinu rada Eco

120 lm Spotlight

Magnetna kopča s mogućnošću
rotiranja

Trajanje baterije: 3 h (Eco: 5,5 h)



LUMX60PENX1

Dizajnirano s vama na umu

Kompaktni LED suradnik

Dizajnirana sa širokim snopom od 200 lumena, kompaktna, ergonomska svjetiljka Philips Xperion 6000 Penlight idealna je za sve inspeksijske poslove. Naša Penlight svjetiljka opremljena je snopom od 120 lm za usmjeravanje svjetla gdje je potrebno.

Produženo jamstvo

- Produžite jamstvo do 3 godine putem interneta

Lako se nosi sa zahtjevnim uvjetima rada

- Otporna na udarce, vodu i otapala (IP65/IK07)

Privlačan ergonomski dizajn

- Indikator statusa baterije
- Pametna kopča s mogućnošću rotiranja, snažni magneti i ergonomsko kućište

Vidjet ćete ono što drugi ne mogu

- Vrhunsko LED svjetlo
- Dugo trajanje baterije u različitim načinima osvjetljenja

PHILIPS

Penlight

200 lm u načinu rada Boost / 100 lm u načinu rada Eco 120 lm Spotlight, Magnetna kopča s mogućnošću rotiranja, Trajanje baterije: 3 h (Eco: 5,5 h)

Specifikacije

Marketinške specifikacije

- Najvažnija značajka proizvoda: Magnetna kopča s mogućnošću rotiranja
- Očekivane prednosti: Dizajnirano s vama na umu

Opis proizvoda

- Opcije bez upotrebe ruku: Kopča s mogućnošću rotiranja, snažni magneti
- Kuka: Ne
- Oznaka zaštite od udaraca (IK): IK07
- Magnet: 2 magneta
- Materijali i završna obrada: Robusni ABS
- Radna temperatura: -10 °C – 40 °C
- Linija proizvoda: Xperion 6000
- Tehnologija: COB LED
- UV detektor curenja: Ne
- Stupanj zaštite od prodiranja (IP): IP65
- Otpornost na: Mast, ulje, otapala u radionici

Karakteristike svjetla

- Kut svjetlosnog snopa: 80 stupanj
- Temperatura boje: 6000 K
- Kut svjetlosnog snopa (pokazivač): 15 stupanj
- Jačina svjetla (pokazivač): 120 lumena
- Jačina svjetla (Eco): 100 lumena
- Jačina svjetla (Boost): 200 lumena

Električne karakteristike

- Napon: 3,2 V
- Izvor napajanja: Punjiva baterija
- Kapacitet baterije: 1200 mAh
- Vrijeme rada baterije (Boost): Do 3 sata
- Vrijeme rada baterije (Eco): Do 5,5 sati
- Vrsta baterije: Litijska baterija
- Vrsta utikača: Nije uključeno
- Vrsta kabela za punjenje: USB C
- Vrijeme punjenja baterije: Do 1,6 sati
- Snaga: 2 W
- Vrijeme rada baterije (pokazivač): Do 3,5 sati

Informacije o naručivanju

- Broj narudžbe: X60PENX1
- Šifra za naručivanje: 02169431

Podaci o pakiranju

- EAN1: 8719018021694
- EAN3: 8719018021700

Informacije o pakiranom proizvodu

- Duljina: 19 cm
- Širina: 5 cm
- Visina: 3 cm
- Količina u paketu / MOQ: 6
- Masa s baterijama: 80 g
- Duljina kabela: Kabel USB C od 100 cm

LUMX60PENX1/10

Istaknute znač.

Više načina rada svjetla

Philips Xperion 6000 Penlight proizvodi jarko, prirodno bijelo LED svjetlo za maksimalnu vizualnu udobnost i smanjenje naprezanja očiju kako biste radili bez umora. Glavni snop svjetiljke Philips Xperion 6000 Penlight nudi dva načina osvjetljenja: glavni snop od 200 lm ('Boost') koji se može smanjiti na 100 lm ('Eco') i reflektor od 120 lm za usmjeravanje svjetla gdje je potrebno. Ova fleksibilnost omogućuje vam da obavite svaki inspekcijski posao koji trebate.

Načini osvjetljenja za različite potrebe

Svjetiljka Philips Xperion 6000 Penlight dizajnirana je da bude spremna za akciju. Jedno punjenje pruža dovoljno napajanja za sve vaše dnevne inspekcijske zadatke. Naš Penlight ima bateriju koja traje 5,5 sati u načinu rada Eco, 3 sata u načinu rada Boost i 3,5 sati u načinu rada usmjerenog reflektorskog svjetla. Opremljena snažnom litij-ionskom baterijom, svjetiljka Philips Xperion 6000 Penlight može se potpuno napuniti za 1,6 sati uz pomoć USB-C kabela, čime se osigurava maksimalna upotreba jarkog LED svjetla.

Indikator statusa baterije

Vidjet ćete kada bateriju treba napuniti. Philips Xperion 6000 Penlight ima indikator statusa baterije koji pokazuje koliko radna svjetiljka može raditi prije praznjenja baterije. Više nikada nećete ostati bez napajanja usred obavljanja posla.

Omogućuje rad bez upotrebe ruku (hands-free)

Dizajnirano s vama na umu, ergonomski oblikovano tijelo svjetiljke Philips Xperion 6000 Penlight omogućuje vam da je čvrsto držite. Ako trebate obje ruke slobodne tijekom rada, sigurno postavite svjetiljku pomoću dva jaka magneta, jednog na rotirajućoj kopči, i drugog na dnu svjetiljke. Gumb za uključivanje nalazi se na stražnjoj strani Penlight svjetiljke kako bi spriječio da vam svjetlo izravno zasja u oči kada ju uključite.

Dizajnirano da traje

Naš Philips Xperion 6000 Penlight dizajniran je za zahtjevna radna okruženja sa stupnjem otpornosti na udarce IK07, stupnjem otpornosti od prodiranja vode IP65 te površinom koja odolijeva kemikalijama i otapalima koja se upotrebljavaju u radionici. Svjetiljka Philips Xperion 6000 Penlight napravljena je da traje zato što znamo da čak i najmirnije ruke trebaju dodatnu pomoć.

Jamstvo do 3 godine

Iskoristite prednost standardnog 2-godišnjeg jamstva tvrtke Philips i 1 dodatne godine.*



Datum izdavanja
2024-11-25

Versija: 4.4.1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

www.philips.com

* To be claimed on the Philips extended-warranty webpage