



Philips Ultinon Pro9100
s ekskluzivnim
automobilskim LED
svjetlom

Vrsta žarulje: H1

Jarkije svjetlo
Hladno bijelo svjetlo od 5800 K
2 + 3 godine jamstva

LUM11258U91X2

Revolucionarna LED svjetla za ljubitelje vožnje

Originalne automobilske performanse

Philips Ultinon Pro9100 postavlja novi standard za LED žarulje za naknadnu ugradnju. Pruža do 350 % jarkije*, bijele svjetlo za optimalne performanse i kompaktan dizajn za lako postavljanje u većinu vozila.

Automobilska kvaliteta

- Izdržljivost koju zahtijevaju današnji vozači

Dugotrajne performanse

- Poboľšan vijek trajanja do 5000 sati

Najbolja linija prekida u klasi

- Svjetlo točno tamo gdje ga trebate na cesti

Superiorna vidljivost i vrhunski stil

- Do 350 % jarkije svjetlo
- Temperatura boje do 5800 kelvina za hladno bijelo svjetlo

Optimalan dizajn za savršeno pristajanje

- Kompatibilno s naponom od 12 V i 24 V za veću iskoristivost
- Visoka električna kompatibilnost s većinom vozila

PHILIPS

s ekskluzivnim automobilskim LED svjetlom
Vrsta žarulje: H1 Jarkije svjetlo, Hladno bijelo svjetlo od 5800 K, 2 + 3 godine jamstva

Specifikacije

Marketinške specifikacije

- Očekivane prednosti: Jarkija svjetla
- Najvažnija značajka proizvoda: LED za automobile, Lumileds TopContact LED, tehnologija AirBoost

Opis proizvoda

- Primjena: Duga svjetla
- Baza: P14,5s
- Oznaka: LED H1 11258 U91 X2
- Homologacija ECE: NE
- Linija proizvoda: Ultinon Pro9100
- Tehničke značajke: Tehnologija AirBoost, SafeBeam
- Tehnologija: LED
- Vrsta: LED-HL [~H1]

Vijek trajanja

- Vijek trajanja: 5000 h

Karakteristike svjetla

- Temperatura boje: 5800 K
- Lumeni [lm]: 1500

Električne karakteristike

- Napon: 20 V
- Snaga: 13,2 W

Informacije o naručivanju

- Broj narudžbe: 11258U91X2
- Šifra za naručivanje: 01862594

Podaci o pakiranju

- Vrsta pakiranja: X2
- EAN1: 8719018018625
- EAN3: 8719018018632

Informacije o pakiranom proizvodu

- Duljina: 15.2 cm
- Širina: 7 cm
- Visina: 18.9 cm
- Neto težina po komadu: 70 g
- Količina u paketu: 2 komada
- MOQ (za profesionalce): 4 pakiranja
- Bruto težina pojedinačnog pakiranja: 380

Informacije na vanjskom dijelu pakiranja

- Duljina: 32.5 cm
- Širina: 22 cm
- Visina: 19.1 cm
- Bruto težina [kg]: 2

LUM11258U91X2

Istaknute znač.

Do 350 % jarkije svjetlo

Nove žarulje za prednja svjetla Philips Ultinon Pro9100 pružaju izvanrednu vidljivost koju trebate tijekom vožnje. Zahvaljujući poboljšanoj metodi razvrstavanja LED dioda i preciznom usavršavanju proizvoda, pružaju dosljedno svjetlo koje je do 350 % jarkije u odnosu na zakonski minimum za halogene žarulje. Njihov optimalni spektar čini prometne znakove vidljivijima. Moći ćete vidjeti dalje i reagirati brže.

Do 5800 kelvina

Uživajte u ravnoteži praktičnosti i performansi. Philips Ultinon Pro9100 ima temperaturu boje do 5800 K koja prema proizvođačima originalne opreme dokazano pruža maksimalnu udobnost za oči tijekom noćne vožnje. Time se smanjuje umor i rizik od naprezanja očiju kako bi noćna vožnja bila sigurniji i ugodniji doživljaj.

Svjetlo točno tamo gdje ga trebate

Zahvaljujući preciznom pozicioniranju LED čipova u žaruljama Philips Ultinon Pro9100, vozačima je svjetlo točno ondje na cesti gdje ga trebaju, bez zaslijepljivanja vozila iz suprotnog smjera. Naše žarulje imaju i tehnologiju Philips SafeBeam koja proizvodi najbolji iskoristivi snop i uzorak bez odsjaja. Vozite sigurnije uz Philips Ultinon Pro9100.

Električna kompatibilnost

LED žarulje za naknadnu ugradnju i halogene žarulje razlikuju se u snazi, sastavu i potrošnji energije. Zamjena halogenih žarulja drugim LED žaruljama može uzrokovati probleme kao što je titranje svjetla. Žarulje Philips Ultinon Pro9100 ne trebaju dodatne adaptere** za eliminiranje titranja kod većine vozila. Odmah rade s električnim sustavom vozila, pružajući dosljedan svjetlosni snop i temperaturu boje. ** U rijetkim slučajevima može biti potreban dodatni Light repair CANbus za potpuno eliminiranje titranja.

12 V – 24 V za veću iskoristivost

Žarulja Philips Ultinon Pro9100 kompatibilna je s električnim sustavima od 12 V i 24 V, zbog čega je prikladna za većinu vozila.

Vijek trajanja do 5000 sati

Želite jarka i elegantna prednja svjetla, ali ne želite stalno mijenjati pokvarene žarulje. To je glavna slabost konvencionalnog prednjeg svjetla – što je svjetlo snažnije, to mu je kraći vijek trajanja. Čak i pri većem intenzitetu svjetla, LED žarulje traju mnogo duže, a prednja svjetla Philips Ultinon Pro9100 napravljena su da traju. Zahvaljujući značajkama kao što su sustavi upravljanja topline AirBoost i AirCool, pružaju do 5000 sati rada.

Izdržljivost za današnje vozače

S oznakom IP55 za zaštitu od prodora prašine i otpornost na prskanje vode, žarulje Philips Ultinon Pro9100 također su zajamčeno sukladne EMI standardima, u skladu sa standardima automobilske industrije o elektromagnetskim smetnjama. Precizno izrađene kako bi izdržale surovost moderne vožnje, pružaju izdržljivost koju zahtijevaju današnji vozači. Njihove svakodnevne performanse daju samopouzdanje za upravljačem te jarkije, konstantno svjetlo tijekom putovanja.

* U usporedbi sa zakonskim minimumom za halogene žarulje.

** U rijetkim slučajevima može biti potreban dodatni Light repair CANbus za potpuno eliminiranje titranja.



Datum izdavanja
2024-11-08

Versija: 3.3.1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

www.philips.com