

# PHILIPS

Lampu depan LED  
Projector superterang

Ultinon Drive  
Projector HL

Panjang sinar hingga 435 m\*

Pola sinar lampu yang dapat  
dikonfigurasi

Lampu jauh yang terang hingga  
40W

Lampu putih 6000K yang elegan

LUMUM7001X2



## Maksimalkan visibilitas dengan desain berkelas

Berdaya maksimal dan tampak elegan dengan desain ringkas yang mudah dipasang

Lampu depan Philips Ultinon Drive LED Projector dapat menerangi jalan agar Anda tetap aman. Lampu LED yang terang (dengan opsi lampu dekat, lampu jauh, dan peningkat sinar lampu jauh) membantu Anda melihat adanya bahaya hingga jarak 435 m di depan. Desainnya yang ringkas cocok untuk lampu depan yang ramping.

### Visibilitas yang lebih baik membuat Anda lebih aman di jalan

- Sinar lampu yang lebar dan terang menyebar di 6 lajur
- Cahaya yang intens menerangi jalan lebih jauh dan lebar sehingga meningkatkan visibilitas
- Lihat dan terlihat dengan lampu putih 6.000 Kelvin yang elegan

### Cahaya optimal, diproyeksikan secara tepat

- Minim silau (kurang dari 800cd) bahkan dengan pencahayaan lampu jauh

### Desain ringkas dengan beberapa pola sinar lampu

- Desain ringkas yang cocok untuk sebagian besar mobil dan lampu depan yang ramping

### Kualitas terjamin, lebih tahan lama

- Sistem pengelolaan panas meningkatkan kinerja dan masa pakai

# Ultinon Drive Projector HL

Lampu depan LED Projector superterang

## Kelebihan Utama

### Kecerahan yang meningkatkan visibilitas

Lampu 40W yang terang menyebar di 6 lajur untuk meningkatkan visibilitas di jalan. Makin jelas Anda melihat, makin baik pula Anda mengemudi sehingga Anda dapat bereaksi lebih cepat dan lebih aman dalam berkendara. Tak perlu khawatir lagi akan gelap. Nikmati berkendara malam hari dengan lebih percaya diri dan aman dengan Philips Ultinon Drive LED Projector.

### Lihat dengan jelas hingga jarak 435 m di depan\*

Dengan LED yang superterang, lampu depan Philips Ultinon Drive LED Projector ini memberikan visibilitas jarak jauh yang luar biasa. Pola sinar yang terang dan seragam ini membantu Anda melihat lebih jauh ke depan serta ke sisi jalan. Dengan begitu, Anda dapat sigap menghindari potensi bahaya di depan. Selain itu, teknologi peningkat sinar lampu yang dimilikinya memungkinkan Anda mengaktifkan LED yang lebih terang untuk lampu jauh sehingga membantu Anda melihat hingga jarak 435 m\* ke depan. \*Diuji di laboratorium otomotif Philips di Jerman.

### Lampu putih 6000K yang elegan

Penggunaan lampu depan Philips Ultinon Drive LED Projector dapat mempercantik mobil sekaligus meningkatkan keselamatan Anda. Lampu putih 6000 Kelvin membantu Anda melihat dan terlihat, serta membuat berkendara lebih nyaman. Selain tampilannya yang memukau, lensa ini memberikan kontras yang lebih baik sehingga membantu Anda mengetahui objek dan rambu-rambu jalan dalam kondisi gelap dengan lebih baik. Setelah merasakan efek cahaya layaknya siang hari dengan Philips Ultinon LED Projector ini, Anda dijamin tidak akan berpaling ke lampu lain.

### Berkendara lebih aman dan minim silau

Mengemudi dalam kondisi gelap merupakan suatu tantangan sehingga Anda mengandalkan lampu depan. Dengan meningkatkan pandangan ke depan dan ke samping, Anda dapat mengemudi dengan lebih aman. Namun, pemilihan lampu depan yang tidak menyilaukan pengemudi lain juga tak kalah penting. Banyak lampu depan superterang yang memprioritaskan kecerahan di atas keselamatan. Philips Ultinon Drive Projector menghasilkan sinar superterang yang ideal, menerangi jalan dengan proyeksi yang tepat sekaligus meminimalkan silau bagi pengemudi lain.

### Desain ringkas dan kompatibel

Philips Ultinon Drive LED Projector memiliki desain yang ramping dan minimalis, ukuran yang ringkas, dan beberapa pilihan sinar lampu. Lampu ini kompatibel dengan sebagian besar model mobil dan sangat cocok untuk unit lampu depan yang ramping. Selain itu, lampu ini dilengkapi perlindungan tegangan berlebih dan polaritas terbalik serta braket universal untuk memastikan pemasangan yang aman dan mudah.

### Pengelolaan termal yang canggih

Philips Ultinon Drive LED Projector dilengkapi Sistem Pengelolaan Termal yang canggih untuk memastikan kinerja yang optimal. Heatsink yang lebih lebar meningkatkan aliran udara untuk menghasilkan pendinginan yang lebih baik. Teknologi kipas AirCool yang canggih menggunakan MCU (unit mikrokontroler) khusus untuk mengontrol sirkuit listrik agar panas dapat dibuang secara optimal sekaligus minim bising saat Anda berkendara. Ditambah lagi, kabelnya yang tahan panas membantu memperpanjang masa pakainya.

LUMUM7001X2/20

## Spesifikasi

### Spesifikasi pemasaran

**Fitur utama produk:** Terang maksimal, lebih ringkas, AirCool+

**Manfaat yang diharapkan:** Daya tinggi, kecerahan lebih tinggi

### Penjelasan produk

**Penggunaan:** Lampu jauh, lampu dekat

**Pengesahan ECE:** TIDAK

**Suhu Operasional:** -40 °C ~ 80 °C

**Produk:** Ultinon Drive 7000

**Teknologi:** LED

**Jajaran Produk:** Seri UM

### Masa pakai

**Masa pakai:** 6.000 jam

### Karakteristik cahaya

**Panjang sinar 1 lux:** 435 m\*

### Karakteristik listrik

**Watt:** Lampu Dekat: 31W; Lampu Jauh: 40W

**Voltage:** 9–16 V DC

### Informasi pemesanan

**Entri pesanan:** LUMUM7001X2

**Kode pemesanan:** 33121530

### Data Kemasan

**EAN1:** 6970128331215

**EAN3:** 6970128331222

**Jenis kemasan:** X2

### Informasi produk dalam kemasan

**Panjang:** 16.5 cm

**Lebar:** 14.7 cm

**Tinggi:** 6.5 cm

**Jumlah Kemasan:** 2 buah

**MOQ (untuk profesional):** 20

**Berat bersih per buah [g]:** 209,5

**Berat kotor per buah [g]:** 690

### Informasi kemasan luar

**Panjang:** 34 cm

**Lebar:** 31.5 cm

**Tinggi:** 19 cm

**Berat kotor per buah:** 7.43 kg

