



Philips 8000 series  
推拉智慧鎖

搭配閘道使用\*

遠端解鎖  
按「0」鍵靜音  
室內快速開鎖開關



DDL801LAGKB

## 遠端智慧連線

### 掌握門口活動

彈指之間便能即時掌控，智慧功能確保安全無虞！飛利浦 DDL801-5HBS 可與門口連線，與行動應用程式配對，即時開鎖之外，還能存取門鎖記錄和警示。隨時隨地掌握自家門廊活動！

#### 安全防護，聰明加分

- 告別安全疑慮
- 轉動解鎖
- 採取額外步驟，解鎖額外的安全性

#### 為智慧生活力阻外人入侵

- 隨時掌握門口的最新動態
- 點選即可立即解鎖
- 讓訪客更順利進門
- 握住即可立即辨識

#### 輕鬆生活不僅止於此

- 所有家庭成員皆可存取
- 觸碰即可立即解鎖
- 輕鬆滿足您的多元語言需求
- 考量到全家人的休息需求

# PHILIPS

## 推拉智慧鎖

搭配閘道使用 \* 遠端解鎖, 按「0」鍵靜音, 室內快速開鎖開關

DDL801LAGKB/00

# 焦點

### 透過應用程式進行遠端存取 \*



透過 DDL801-5HBS 連線至閘道器與應用程式, 即可隨時隨地輕鬆監控門口狀況。查看門鎖狀態、存取記錄、檢視門鈴活動並接收即時警示, 只需動動指尖即可。升級至更聰明、更安全的防護解決方案, 一切所需隨手可及!

### 遠端解鎖



將 DDL801-5HBS 連線至閘道器並與應用程式配對後, 您只需透過手機點選即可遠端開啟門鎖。無論身在何處, 按一下即可提供立即存取。馬上來體驗遠端解鎖的輕鬆便利!

### 遠端 PIN 碼共用



連線至閘道器並與應用程式配對後, DDL801-5HBS 可讓您透過應用程式產生並分享臨時 PIN 碼 \*。請從一次性密碼 \*( 限時 6 小時 )、重複性密碼 \* 或限時密碼 \* 中進行選擇, 以符合各種訪客的需求。此彈性功能可簡化訪客的進門程序, 同時強化居家的安全與便利。

### 半導體手指感應器



採用半導體指紋感應器, 驗證只需 0.5 秒 \*。當您握住門把時, 手指會自然地落在掃描器上。辨識成功後, 只需壓下門把即可開門, 帶來便利快速的開門體驗。

### 即時推播警示



DDL801-5HBS 配備竊改警示、鎖門異常、系統鎖定以及待命模式, 為您守護居家安全, 讓您安心無虞。若發生任何問題, 您將會透過行動應用程式收到即時警示, 以確保為您提供不間斷的防護, 並降低安全疑慮。

### 室內快速開鎖開關



使用 DDL801-5HBS 室內組件的快速開鎖切換開關加以強化, 此功能可確保您在緊急狀況下安全無虞。若智慧鎖的電子功能故障, 只需轉動切換開關就能輕鬆將門解鎖。您的安全是我們的第一要務!

### 雙重驗證 \*



在雙重驗證模式下, 您可以在三種解鎖方式中任選兩種 (指紋、PIN 碼或卡片) 來進行識別。兩種方式皆須成功通過驗證才能解鎖, 確保居家的雙重安全。

### 5 種解鎖方法



使用行動應用程式、指紋、PIN 碼、卡片或機械鑰匙輕鬆解鎖, 五種便利的解鎖方法可滿足您家人的多元需求。

### 室內觸控式開門



我們的室內門鎖握把配備觸控式和紅外線感應器。只需觸碰門把, 讓紅外線感應器偵測到您的手部即可輕鬆解鎖。使用輕鬆便利, 是經常出入者的完美選擇!

## 推拉智慧鎖

搭配閘道使用\* 遠端解鎖, 按「0」鍵靜音, 室內快速開鎖開關

# 規格

### 出入方式

- 室外解鎖: 指紋, PIN 碼, 卡片, 臨時 PIN 碼, 機械鑰匙
- 室內解鎖: [Open] (開啟) 按鈕, 切換開關

### 設計和外觀

- 色彩: 星空灰
- 握把: 推拉式

### 容

- 使用者 PIN 碼: 20 組 (含一次性密碼)
- 主 PIN 碼: 一組
- 指紋: 100 組 (含管理員指紋)
- 卡片: 100 組

### 電力規格

- 電源供應: 4 顆 AA 鹼性電池 (至少), 8 顆 AA 鹼性電池 (最大)

- 電池壽命: 10 個月 \*(安裝 8 顆電池)
- 外部電源供應器: 5V 備用電力
- 電池類型: 鹼性電池

### 安裝規格

- 門板厚度: 38-60 公釐, 60-90 公釐, 90-120 公釐, 其他\*
- 開門方向: 左內開門, 左外開門, 右內開門, 右外開門
- 門板類型: 木門, 銅門, 防盜門
- 側邊距離: 70 公釐

### 特色功能

- 鎖定模式: 機械鎖定, 系統鎖定
- 警示: 竄改警示, 電池電量不足警示, 待命模式警示, 鎖舌故障警示, 系統鎖定警示
- 安全功能: 隱藏式 PIN 碼, 雙重驗證, 待命模式



發行日期 2025-04-06

版本: 13.13.1

EAN: 69 71318 50500 3

© 2025 Koninklijke Philips N.V.  
所有權利均予保留。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* 閘道器: 隨附於配件, DDL801-5HBS 透過閘道器連接至網路, 即可遠端操作。

\* 應用程式: DDL801-5HBS 可搭配 Home Access 應用程式使用。

\* 臨時 PIN 碼: 一次性、重複性和限時代碼一併稱為臨時 PIN 碼。

\* 一次性代碼: 最多可在 1 小時內產生 10 個唯一限時一次性代碼。

\* 重複性代碼: 可在每週特定時間內重複使用的代碼。

\* 限時代碼: 代碼設定為在指定期間內有效。

\* 0.5 秒: 來源為內部測試報告資料。

\* 雙重驗證: 在雙重驗證模式下, 應用程式可使用遠端一鍵式解鎖。

\* OTA: 我們的產品目前提供西班牙文、葡萄牙文、印尼文與法文語音組合, 更多的語言正在開發中。如需詳細資訊, 請聯絡您當地的飛利浦智慧門鎖經銷商。