

Philips
Csapra szerelhető
vízsűrők

X-Guard Ultra

AWP3754



Friss és tiszta ízű víz

közvetlenül a csapból

Amikor csak kinyitja a csapot, friss és tiszta ízű vizet élvezhet a Philips X-Guard ultrasűrőrendszernek köszönhetően, amely csökkenti a klór, az ólom, a baktériumok és más anyagok mennyiségét. Az egyszerű, egy rápattintásos telepítésnek köszönhetően másodpercek alatt felhelyezhető a csapra.

Friss és tiszta ízű víz

- Hatékonyan csökkenti a klórt, az ólmot, a baktériumokat és más anyagokat

Egyszerűen használható

- Egyszerűen válthat a különböző üzemmódok között
- Rápattintásos telepítés – nincs szükség vízvezeték-szerelőre
- Időzítő emlékezteti, hogy mikor kell kicserélni a szűrőt
- QuickTwist kialakítás az egyszerű szűrőcseréhez

Jó az Ön számára és jó a környezetnek is

- Finom ízű víz a palackozott víz árának töredékéért

PHILIPS

Műszaki adatok

A szűrő műszaki adatai

- Csereszűrőbetét: X-Guard szűrő AWP305, X-Guard Ultra szűrő AWP315

A bemenő vízre vonatkozó feltételek

- A bemenő víz minősége: Közütemi csapvíz

- Bemeneti víznyomás: 0,15–0,35 mPa bar
- A bemenő víz hőmérséklete: 5-38 °C

Általános műszaki adatok

- Szűrőkapacitás: 1200 l
- Vízáramlási sebesség: 1,6 l/perc

Fénypontok

3 választható üzemmód

A szűrt vízsugarat iváshoz és főzéshez tervezték, míg a szűretlen vízsugár és szűretlen zuhany üzemmód mosogatáshoz és egyéb tisztítási célokra alkalmas.

Egyszerű szűrőcsere

A lejárt szűrőt egy egyszerű csavaró mozdulattal könnyedén kicserélheti egy újra.

Szűrőcsere-émlékeztető

A legjobb eredmény érdekében egy időzítő emlékezteti, hogy mikor kell kicserélni a szűrőt.

Rápattintásos telepítés

A megfelelő adapter beszerelése után egyszerűen csatlakoztassa a szűrőt a csaphoz, majd engedje el, és már kezdheti is!

Gazdaságos és környezetbarát

Nagyszerű ízű víz a palackozott víz árának töredékéért, és jelentősen kevesebb hulladékot termelve.

X-Guard Ultra szűrő

Az innovatív aktívszén-szálas és üreges szálas membránnak köszönhetően az X-Guard Ultra szűrő hatékonyan csökkenti a klórt, az ólmot, a növényvédő szereket, a mikroműanyagokat és a részecskéket 0,1 mikron méretig. Továbbá a baktériumok akár 99,99%-át is kiszűri.



Kiadás dátuma
2024-11-08

Verzió: 2.1.1

EAN: 48 97099 30280 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com