

Philips  
Беспроводные наушники  
HiFi

32-мм излучатели, закрытая  
конструкция  
Полноразмерные

SHC5200



## Свобода, которую дает беспроводная связь

### Беспроводные наушники с возможностью подзарядки

Больше никаких проводов — наслаждаться музыкой теперь можно в любом уголке вашего дома. Легкая конструкция и возможность подзарядки наушников Philips SHC5200/05 обеспечивают комфорт даже при длительном прослушивании.

#### **Комфорт при длительном прослушивании**

- Саморегулирующееся внутреннее оголовье
- Легкая конструкция повышает уровень комфорта при длительном применении.

#### **Идеальное восприятие при беспроводном прослушивании**

- 32-мм излучатель обеспечивает превосходный звук
- Беспроводная FM-передача для сохранения свободы передвижения

#### **Комфорт**

- Питание от аккумулятора
- Для минимизации помех выберите один из двух каналов

# PHILIPS

# Характеристики

## Звук

- Частотный диапазон: 10 – 20 000 Гц
- Диаметр излучателя: 32 мм
- Сопротивление: 24 Ом
- Чувствительность: 100 дБ
- Искажение (КНИ): < 2 % при 1 кГц
- Тип излучателя: Динамический

## Подключения

- Беспроводное соединение
- Наибольший радиус действия: До 100 м
- Тип беспроводной передачи: FM
- Выбор каналов: 2
- Гнездо наушников: 3.5 миллиметра

## Внешняя упаковка

- Длина: 32.5 см
- Количество потребительских упаковок: 3
- ширина: 26 см
- Вес брутто: 2.87 кг
- Высота: 32.5 см
- GTIN: 1 69 25970 70539 1
- Вес нетто: 1.26 кг
- Вес упаковки: 1.61 кг

## Комфорт

- Автовыключение

## Мощность

- Перезарядка
- Количество аккумуляторов: 2 x AAA 1,5 В
- Время воспроизведения музыки: 14 часов
- Тип аккумулятора (наушники): Аккумуляторы

NiMH

## Размеры упаковки

- Высота: 32 см
- Тип упаковки: Картон
- Тип размещения на полке: Оба
- ширина: 24 см
- Глубина: 10 см
- Количество изделий в упаковке: 1
- EAN: 69 25970 70539 4
- Вес брутто: 0.754 кг
- Вес нетто: 0.42 кг
- Вес упаковки: 0.334 кг

## Габариты изделия

- Высота: 22 см
- ширина: 19.5 см
- Глубина: 8.5 см
- Вес: 0.178 кг

## Аксессуары

- Прочее: Аккумуляторы NiMH типа AAA — 2 шт., Трубка антенны
- Док-станция (передатчик)
- Адаптеры в комплекте: Адаптер переменного и постоянного тока

## Дизайн

- Цвет: Черное
- Стиль ношения: Наушники с оголовьем
- Заполняющий уши материал: Ткань
- Плотная посадка: Полноразмерные
- Тип чашки: Закрытого типа

# Основные

## 32-мм излучатель

32-мм излучатель компактен и достаточно мощен для обеспечения неискаженного звука при любой входной мощности.

## Саморегулирующееся внутреннее оголовье

Обычно размер обода наушников для улицы можно отрегулировать, вытянув оголовье до нужной длины. Это не очень удобно, так как каждый раз приходится заново регулировать оголовье. Наушники с самонастраивающимся внутренним оголовьем позволяют наслаждаться музыкой без лишних усилий. Размер оголовья автоматически регулируется в соответствии с размером и формой вашей головы.

## Легкие

Прочные и легкие материалы, из которых сделаны эти наушники Philips, делают их еще удобнее и комфортнее для длительного прослушивания.

## Беспроводная FM-передача

Благодаря беспроводной FM-передаче высоких частот, которые проходят и сквозь стены, можно слушать музыку, даже находясь в другой комнате.

## Питание от аккумулятора

Конструкция наушников предусматривает питание от аккумуляторов. Вам не нужно беспокоиться о постоянных расходах на батарейки.

## 2 канала передачи

При наличии выбора одного из двух каналов передачи, ваше удовольствие от прослушивания защищено, поскольку вы всегда можете легко переключиться на канал с лучшим приемом

