



Philips  
HiFi 立体声耳机

耳罩式  
暗夜黑



SHP9500

## 高精度的声音

在时尚中享受真实的聆听体验。通过开放式声学后盖结构和高精确的 50 毫米扬声器驱动器，专为您带来出色性能。

### 长时间佩戴依然舒适

- 透气型耳垫，佩戴持久舒适。
- 钢制头带，强度和耐用性更高
- 舒适的双层头带衬垫

### 顶级聆听体验

- 精美的开放后盖头戴式设计，实现原汁原味的音效
- 50 毫米钹制驱动器可呈现完整音谱
- 精确定位驱动器完美贴合耳朵

### 便利性

- 1.5 米线缆，使您在室内使用全无束缚

**PHILIPS**

## 产品亮点

### 50 毫米钹制扬声器驱动器



50 毫米钹制扬声器驱动器，提供卓越 Hi-Fi 音效。

### 透气型耳垫



豪华透气型耳垫，改善透气性，分散压力和热量，令佩戴持久舒适。

### 舒适的头带衬垫



舒适的双层头带衬垫

### 耐用的钢制头带



钢制头带，强度和耐用性更高

### 开放后盖头戴式耳机

开放式声学后盖结构消除驱动器后面积聚的气压，让隔音膜可以自由地移动。这样可以大大提升音质的通透性并使扩展的高频更流畅。

### 精确定位的驱动器

精心设计的耳罩以贴合耳朵的自然角度，提供精准的音效。音频信号直接传至您耳内，营造动态而真实的聆听体验。

### 1.5 米线缆，让您全无束缚

1.5 米线缆，使您在室内使用全无束缚

## 规格

### 声音

- 原声系统：开放式
- 频率响应：12 - 35,000 赫兹
- 阻抗：32 欧姆
- 磁铁型：钹制
- 灵敏度：101 dB (1K Hz、179mV)
- 单元直径：50 毫米
- 最大输入功率：200 mW

### 连接

- 线缆长度：3.0 米
- 线缆接口：单面
- 接口末端：镀金

### 外箱

- 长度：37.5 厘米
- 用户包装数量：3
- 宽度：21 厘米
- 总重：2.35 千克
- 高度：24.5 厘米
- GTIN: 1 69 77427 03741 8
- 净重：0.99 千克
- 自重：1.36 千克

### 包装尺寸

- 高度：22.5 厘米
- 包装类型：卡通箱
- 货架摆放类型：悬挂
- 宽度：19.5 厘米
- 厚度：12 厘米
- 随附产品数量：1
- EAN: 69 77427 03741 1
- 总重：0.66 千克
- 净重：0.33 千克
- 自重：0.33 千克

### 产品尺寸

- 高度：21 厘米
- 宽度：19 厘米
- 厚度：10.3 厘米
- 重量：0.282 千克

### 附件

- 随附：可分离式 3.0 米线缆
- 适配器插头：镀金 3.5 - 6.3 毫米

### 设计

- 颜色：暗夜黑
- 配戴方式：头带
- 可折叠设计：平滑
- 贴耳材料：织物
- 耳塞配件：耳罩式
- 耳罩类型：开放后盖



发行日期 2024-11-22

版本：2.2.1

EAN: 69 77427 03741 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
保留所有权利。

规格如有更改，恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com