



Philips Ασύρματο ηχείο

Παθητικός ακτινοβολητής,
δυναμικά μπάσα

Σύζευξη δύο ηχείων για
στερεοφωνικό ήχο
Συνολική ισχύς εξόδου 5W RMS
Αδιαβροχότητα IPX4



TAS1209BK

Πάρτε τους ήχους σας μαζί σας όπου κι αν πάτε

Πάρτε τη μουσική σας στην ύπαιθρο με αυτό το ηχείο Bluetooth. Ένας παθητικός ακτινοβολητής προσφέρει δυνατά μπάσα και η κατάταξη IPX4 σημαίνει ότι το ηχείο μπορεί να αντέξει μια μικρή βροχή ή μια βόλτα στο γυμναστήριο. Μπορείτε επίσης να πραγματοποιείτε κλήσεις χωρίς ακουστικά όπου κι αν βρίσκεστε

Εξαιρετικός ήχος σε μικρό μέγεθος

- Μικρό ηχείο Bluetooth
- Παθητικός ακτινοβολητής για ενισχυμένα μπάσα
- Συνολική ισχύς εξόδου 5W RMS

Η ευέλικτη παρέα σας έξω από το σπίτι

- Αδιαβροχότητα IPX4
- Πραγματοποιήστε σύζευξη με ένα πανομοιότυπο ηχείο για στερεοφωνικό ήχο
- Εύχρηστο άγκιστρο για στερέωση στη ζώνη ή την τσάντα σας

Μην σταματάτε ποτέ την ακρόαση

- Χρόνος αναπαραγωγής έως 12 ώρες
- Απαντήστε σε κλήσεις hands-free
- Μεταδώστε λίστες αναπαραγωγής μέσω Bluetooth

PHILIPS

Ασύρματο ηχείο

Παθητικός ακτινοβολητής, δυναμικά μπάσα Σύζευξη δύο ηχείων για στερεοφωνικό ήχο, Συνολική ισχύς εξόδου 5W RMS, Αδιαβροχότητα IPX4

Χαρακτηριστικά

Παθητικός ακτινοβολητής, δυναμικά μπάσα



Τα μπάσα που σας προσφέρει αυτό το ηχείο μικρών διαστάσεων είναι εκπληκτικά πλούσια και δυνατά. Πάρτε τη μουσική σας μαζί σας και ακούστε την καθαρά στον κήπο, σε έναν περίπατο ή στην παραλία. Είναι ιδανικό για εργασία, ξεκούραση και παιχνίδι όπου και αν βρίσκεστε.

Σύζευξη 2 ηχείων για στερεοφωνικό ήχο

Θέλετε ακόμα πιο πλούσιο ήχο; Μπορείτε εύκολα να συνδέσετε δύο πανομοιότυπα ηχεία μεταξύ τους για εκπληκτικό στερεοφωνικό ήχο. Ακούστε τη μουσική σας όπως ακριβώς προορίζεται να ακούγεται. Ακόμα και όταν βρίσκεστε έξω, δεν θα χάνετε ούτε ρυθμό ούτε λέξη.

Αδιαβροχότητα IPX4



Αυτό το ισχυρό μικρό ηχείο είναι έτοιμο για μια μέρα έξω από το σπίτι. Η κατάταξη IPX4 σημαίνει ότι το ηχείο μπορεί να ανταπεξέλθει σε πιτσιλιές από τη βροχή ή τον ιδρώτα, ώστε να μπορείτε να συνεχίζετε την ακρόαση χαλαροί.

Απαντήστε σε κλήσεις hands-free



Αυτό το ηχείο είναι τόσο χρήσιμο όσο και διασκεδαστικό. Με το πάτημα ενός κουμπιού

TAS1209BK/00

μπορείτε να διακόψετε τη μουσική σας και να απαντήσετε σε μια εισερχόμενη κλήση. Αφήστε τα χέρια σας ελεύθερα και ακούστε καθαρά τη φωνή όσων σας καλούν σας κάθε φορά.

Χρόνος αναπαραγωγής έως 12 ώρες

Αυτό το αξιόπιστο μικρό ηχείο δεν σας απογοητεύσει όταν το χρειάζεστε. Φορτίστε πλήρως με το παρεχόμενο καλώδιο USB-C και απολαύστε έως και 12 ώρες συνεχούς αναπαραγωγής.

Σύνδεση μέσω Bluetooth

Μεταδώστε λίστες αναπαραγωγής από την κινητή συσκευή σας μέσω Bluetooth. Τα πολυμέσα σας ακούγονται πλούσια, βαθιά και καθαρά σε αυτό το εξαιρετικό μικρό ηχείο. Μεταφέρετε τους αγαπημένους σας ήχους μαζί σας, όποια και αν είναι τα σχέδιά σας.

Ασύρματο ηχείο

Παθητικός ακτινοβολητής, δυναμικά μπάσα Σύζευξη δύο ηχείων για στερεοφωνικό ήχο. Συνολική ισχύς εξόδου 5W RMS, Αδιαβροχότητα IPX4

Προδιαγραφές

Ήχος

- Συχνότητα απόκρισης: 110 Hz - 18K Hz
- Ισχύς (RMS): 5W
- Σύστημα ήχου: Μονοφωνικός ήχος
- Ισχύς εξόδου (Μέγ.): 10W

Ηχεία

- Διάμετρος οδηγού πλήρους εύρους: 40 χιλ.
- Αριθμός οδηγών πλήρους εύρους: 1
- Διαμόρφωση οδηγών: Πλήρης σειρά
- Αριθμός καναλιών ήχου: 1
- Παθητικοί ακτινοβολητές: 1

Συνδεσιμότητα

- Bluetooth: Υποστήριξη μετάδοσης SBC
- Μικρόφωνο: Ενσωματωμένο μικρόφωνο
- Τύπος καλωδίου: Καλώδιο USB (Type-C)
- Έκδοση Bluetooth: 5.3
- Προφίλ Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
- Εμβέλεια Bluetooth: Σε ευθεία, 30 μέτρα ή 100 πόδια
- USB: Type-C
- Πρότυπο DLNA: Όχι
- Σύνδεση πολλών ηχείων
- Σενάριο πολλών ηχείων: Στερεοφωνικός
- Τεχνολογία πολλών ηχείων: TWS

Άνεση

- Αυτόματη διακοπή λειτουργίας
- Ευκολία εγκατάστασης: Αυτόματη σύζευξη
- Διαχείριση κλήσεων: Απάντηση/τερματισμός κλήσης
- Έλεγχος έντασης ήχου: Επάνω/κάτω
- Αδιάβροχο: IPX4
- Ενσωματωμένο μικρόφωνο
- Εφέ φωτισμού: Όχι
- Οθόνη: Όχι
- Κλήσεις handsfree

Συμβατότητα

- Έλεγχος εφαρμογών από smartphone/tablet: Όχι

Ρεύμα

- Χωρητικότητα μπαταρίας: 3,7 V, 1500 mAh
- Τύπος μπαταριών: Ιόντων λιθίου (ενσωματωμένη)
- Είσοδος: 5V, 1A
- Χρόνος λειτουργίας με μπαταρία: Up to 12 ώρα(ες)
- Χρόνος φόρτισης: 2.5 ώρα(ες)
- Power bank: Όχι

Διαστάσεις συσκευασίας

- Ύψος: 8.8 εκ.
- Τύπος συσκευασίας: Συσκευασία
- Τύπος τοποθέτησης σε ράφι: Όρθιο
- Πλάτος: 12.6 εκ.
- Βάθος: 5.1 εκ.
- Αριθμός συμπεριλαμβανόμενων προϊόντων: 1
- Μικτό βάρος: 0.272 κ.
- Καθαρό βάρος: 0.23 κ.
- Καθαρό απόβαρο: 0.042 κ.

Διαστάσεις προϊόντος

- Ύψος: 7.9 εκ.
- Πλάτος: 12.35 εκ.
- Βάθος: 4.6 εκ.
- Βάρος: 0.195 κ.

Αξεσουάρ

- Συμπεριλαμβανόμενα αξεσουάρ: Οδηγός γρήγορης εγκατάστασης, Έντυπο ασφάλειας και εγγύησης
- Καλωδιακή: Καλώδιο φόρτισης USB

Σχεδίαση

- Χρώματα: Μαύρο

TAS1209BK/00



Ημερομηνία έκδοσης
2024-11-11

Έκδοση: 4.4.1

EAN: 48 95229 15008 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάζουν χωρίς προειδοποίηση. Τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην Koninklijke Philips N.V. ή στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες.

www.philips.com