

Philips Philips
飲水機

檯面式
室溫及滾熱

ADD5900BK/90



即熱式飲水機，設計輕巧

配備 Philips X-Guard Pro 濾芯

使用 X-Guard 濾芯，隨時享用即飲熱水。有效減少氯氣、鉛、細菌、病毒等物質。水質有保證，確保安全飲用！

保證水質更潔淨

- 升級過濾可減少多種污染物
- 紫外線流通消毒可消滅高達 99.9% 的細菌
- 在需要時，數秒內提供即時加熱的飲用水
- 3 段溫度設定，配合您的不同需要
- 即插即用，無需安裝
- 濾芯壽命指示器會提醒您更換濾芯
- 安全鎖，避免燙傷
- 不含雙酚 A

PHILIPS

規格

過濾效果

- 去除氯氣：是
- 消除細菌：是
- 減少殺蟲劑：是
- 消除病毒：是
- 減少重金屬：是
- 減少微塑料：是

濾芯規格

- Philips X-Guard Pro 濾芯：ADD510 400 公升 / 每 6 個月

一般規格

- 適用注水：市政自來水
- 產品尺寸（長 x 寬 x 高）：98*259*355 毫米
- 入水溫度：5-38 °C
- 顯示：LED
- 自來水水箱：1 公升容量
- 加熱系統：即時加熱
- 入水壓力：0.1-0.4MPa

主要參數

- 標準功率：2000 瓦
- 電壓及頻率：220V/50Hz

產品特點

X-Guard Pro 濾芯

X-Guard Pro 濾芯採用電吸附技術，可產生強大的正電荷，吸附大多數亞微米級污染物的負電荷。濾芯能有效減少水中多種有害的污染物，包括氯氣、鉛、農藥、細菌、病毒和粒子，使其可以安全飲用。

紫外線流通消毒

水流過時，紫外線消毒自動啟動，消滅高達 99.9% 的細菌**，讓您安心用水。

數秒內提供熱水

新鮮的熱水會在幾秒鐘內以您喜歡的準確溫度流出，讓您的飲品香氣四溢。

3 段溫度設定

我們提供室溫以至到滾燙的純淨水，您可以按喜好沖調茶、咖啡、嬰兒配方奶粉以及其他不同種類的飲品。

無需安裝

連接電源並開啟，飲水機便會運作，無需進行安裝。

更換濾芯提示

濾芯壽命指示器準時提醒您更換濾芯，以確保達到最佳過濾效果。

安全鎖

取用熱水時，安全鎖會自動啟動，確保安全。

不含雙酚 A

直接接觸飲用水的所有零件均採用不含雙酚 A 物料製成。



出版日期 2024-11-12

版本：1.1.1

EAN: 48 95244 61178 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
版權所有。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com

** 由第三方測試機構在實驗室環境下進行測試。此濾芯所減少的污染物或其他物質，不一定存在於所有用戶的水中。

*** 由第三方測試機構在實驗室環境下進行測試。