



Philips AquaShield  
冷凝式燃气暖浴两用炉

冷凝式燃气暖浴两用炉

28 千瓦  
采暖洗浴两用  
天然气

AWH7506/93

## 低氮冷凝，节能环保

### 超一级能效

这款燃气暖浴两用炉搭载全预混冷凝技术，超一级能效，节能环保。机器采用原装进口核心零件，搭载四维安全防护系统，舒适、节能、安全无处不在。

#### TI（智能温度）系统

- 智能恒温，舒适沐浴
- 智能宽幅调控技术

#### 可靠的品质

- 优质进口核心部件

#### 高能效和节能

- 能效达到中国国家 1 级能效标准
- 低氮排放，节能环保
- ECO 节能模式，节省能源

#### 人性化设计，呵护每个细节

- WiFi 智能随心控
- 断电记忆
- 六种智能加热模式，满足不同需求

# PHILIPS

## 冷凝式燃气暖浴两用炉

冷凝式燃气暖浴两用炉 28 千瓦, 采暖洗浴两用, 天然气

# 规格

### 普通参数

- 燃气种类: 天然气
- 总重: 41.5 千克
- 产品尺寸 (长 x 宽 x 高): 730\*403\*327 毫米
- 净重: 38.5 千克
- 包装尺寸 (长) \* (宽) \* (高): 830\*485\*420 毫米
- 颜色: 青色

### 主要参数

- 控制类型: Wi-Fi 智能控制, 触摸按键
- 额定功率: 124 瓦
- 电压及频率: 220V/50Hz
- 额定燃气压力: 2000Pa
- 加热输入电源: 28 千瓦
- 加热输出功率 (80/60C): 26.6 千瓦

- 加热输出功率 (50/30C): 27.7 千瓦
- 冷凝加热输出 (最小值): 4.7 千瓦
- 热效率: 106 %
- 排气管规格: Ø60
- 加热水温范围: 30-80 ° C
- 沐浴水温范围: 35-60 ° C
- 加热连接器规格: G3/4
- 沐浴连接器规格: G1/2
- 适用水压: 0.02-0.8MPa
- 热水出水量 (t=25k): 14.3 千克 / 分钟

### 原产地

- 原产地: 中国

### 服务

- 保修期: 2 年

AWH7506/93

# 产品亮点

### 进口核心部件

核心部件源自世界知名进口供应商, 质量更高、更耐用。( 功迪沃不锈钢热交换器、格兰富水泵、西特燃气比例阀和变频风机 )

### Wi-Fi 智能控制

WiFi 智能控制, 随时随地利用手机 app 控制热水器功能, 不用反复去机器上反复调节, 同时实时检测热水器运行情况, 发现异常发出警报。

### 1 级能效

采用全预混冷凝燃烧技术, 热效率高达 106%, 超过国家一级能效标准。

### 断电记忆

自动记忆上次设定的温度, 无需重新设置。

### 控制水温波动

根据用户不同的温度需求, 西特燃气比例阀可精确控制燃气流量, 确保高效燃烧, 实现水温波动少于  $\pm 1^{\circ}\text{C}$ , 让用户享受恒温热水。

### 四维安全防护

全屋风、火、电、水, 24 小时实时保护, 保障采暖用水安全无忧。

### 三重防冻保护

三重防冻保护 ( 水泵运行 / 燃烧运行 / 故障警报提醒 ) 有效防止机器和水路冻坏冻裂, 保障正常运行。

### 六种智能模式

六种智能模式可满足不同人群的个性化需求, 包括全天模式、ECO 环保节能模式、舒适模式、工作模式、午休模式、假日模式。用户可以根据自己的需求选择合适的解决方案, 以达到节能省电的目的。

### 数据可视

随时掌握水压状态, 以便及时处理水压异常问题, 保障供暖用水正常运行。

### 国际五级氮氧化物排放标准

氮氧化物的排放量低于 34.5 毫克 / 千瓦时, 符合国际 5 级排放标准。

### 智能调整控制

智能宽幅调节控制技术, 供暖调节在  $30^{\circ}\text{C}$  -  $80^{\circ}\text{C}$  之间, 卫浴调节在  $35^{\circ}\text{C}$  -  $60^{\circ}\text{C}$ , 满足不同使用体验。

### ECO 节能模式, 节省能源

ECO 程序设计, 一键进入低能耗模式, 节省燃气。



发行日期 2024-12-12

版本: 1.1.3

EAN: 69 41946 40274 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.

保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com