



Philips 7000 series
Khóa cửa thông minh nhận
dạng khuôn mặt

Mở khóa bằng khuôn mặt 3D
Phát hiện chuyển động bằng radar
Màn hình LCD 4 inch
Với cụm then khóa cửa 60mm



DDL702CAABW

Nâng cấp mở khóa bằng khuôn mặt

Với bảo mật hình ảnh theo thời gian thực

Ngoài mở khóa bằng khuôn mặt, giờ đây bạn có thể kiểm soát an ninh ngôi nhà của bạn từ xa. Trải nghiệm tính năng ra vào không cần chạm với nhận dạng khuôn mặt 3D trên DDL702-FVP-7HWS. Bạn cũng có thể kiểm tra từ xa theo thời gian thực qua mắt cửa. Nâng cao an ninh ngôi nhà của bạn ngay hôm nay.

Khóa thông minh với hiệu suất xuất sắc

- Tiện lợi, không cần chạm
- Cho phép giám sát từ xa khi đi vắng
- Bảo vệ ngôi nhà bằng dịch vụ kiểm tra trực tuyến đáng tin cậy
- Hình ảnh rõ nét ngay cả vào ban đêm
- Dữ liệu được mã hóa ít có khả năng bị mất

Bảo vệ an toàn, tính năng thông minh

- Thiết bị thông minh bảo vệ ngôi nhà của bạn
- Tự động khóa khi đóng
- Loại bỏ những lo ngại về an ninh

Cuộc sống dễ dàng vượt xa sự tiện lợi

- Quan sát lỗi vào rõ hơn
- Phù hợp dành cho cả gia đình
- Xoay để mở khóa ngay lập tức

PHILIPS

Khóa cửa thông minh nhận dạng khuôn mặt

Mở khóa bằng khuôn mặt 3D Phát hiện chuyển động bằng radar, Màn hình LCD 4 inch, Với cụm then khóa cửa 60mm

Những nét chính

Mở khóa bằng khuôn mặt 3D



Khi bạn đến gần khóa Philips DDL702-FVP-7HWS trong phạm vi 1 mét*, khóa sẽ kích hoạt cảm biến radar và bật lại mô-đun nhận dạng khuôn mặt. Camera kép phía trước mô phỏng hình ảnh mắt người, tự động chụp các đặc điểm khuôn mặt ba chiều. Điều này cho phép nhận dạng hiệu quả hình ảnh, video, trang điểm, v.v., giúp mở khóa bằng khuôn mặt dễ dàng và loại bỏ nhu cầu mở cửa thủ công.

Bảo vệ cửa trước 24/7



Khi khóa cửa DDL702-FVP-7HWS kết nối với mạng và liên kết với Ứng dụng Home Access, điện thoại của bạn sẽ nhận được thông báo chuông cửa, nhật ký ra vào và cảnh báo bất thường về khóa thông qua tin nhắn bật lên. Bạn sẽ cảm thấy an tâm hơn khi có thể dễ dàng theo dõi lối vào nhà từ mọi nơi.

Camera cửa



Khi khách bấm chuông cửa, khóa cửa sẽ nhanh chóng gửi thông báo đến Ứng dụng. Bằng cách chấp nhận cuộc gọi thoại, bạn có thể tham gia vào cuộc trò chuyện thoại hai chiều với khách

và xem cửa nhà bạn từ xa. Ngoài ra, camera cửa sẽ tự động chụp ảnh hoặc quay video khi chuông cửa được nhấn. Ngay cả khi bạn không trả lời ngay lập tức, bạn vẫn có thể xem lại thông tin khách trong lịch sử tin nhắn.

Camera quan sát ban đêm góc rộng



DDL702-FVP-7HWS có một camera góc rộng 165° và 4 đèn hồng ngoại công suất thấp, cung cấp cả chế độ nhìn ban ngày và ban đêm. Trong điều kiện thiếu sáng, đèn hồng ngoại sẽ tự động kích hoạt, cho phép nhận dạng khuôn mặt trong phạm vi 2 mét từ khóa và đảm bảo các đặc điểm khuôn mặt rõ nét.

Lưu trữ điện toán đám mây*



Với dịch vụ lưu trữ đám mây của chúng tôi, DDL702-FVP-7HWS tải thông tin đã chụp và ghi lại lên máy chủ đám mây một cách an toàn theo cách được mã hóa. Ngay cả trong trường hợp khóa bị trục trặc hoặc hư hỏng, thông tin đã tải lên máy chủ đám mây vẫn còn nguyên vẹn, cho phép bạn truy cập bất kỳ lúc nào thông qua Ứng dụng.

DDL702CAABW/97

Theo dõi chuyển động thông minh



Được trang bị một cảm biến radar, trình xem cửa của Philips DDL702-FVP-7HWS sẽ tự động thực hiện theo dõi chuyển động và gửi cảnh báo tức thời kèm theo thông tin đã chụp/ghi lại đến Ứng dụng khi có người di chuyển quanh cửa từ khoảng cách dưới 1 mét*, cho phép bạn dễ dàng theo dõi cửa ra vào và ngăn ngừa rủi ro an ninh.

Thân khóa điện tử cơ học*



So với các loại khóa cơ học thông thường, Philips DDL702-FVP-7HWS tích hợp một thân khóa điện tử cơ học. Khi chốt phụ được kích hoạt, thân khóa này sẽ tự động phát hiện trạng thái khóa cửa. Nếu khóa cửa được phát hiện là đã đóng, một động cơ bên ngoài sẽ gạt và hoàn tất việc khóa chốt khóa trong vòng 10 giây*, đảm bảo an ninh và tiện lợi hơn.

Cảnh báo đầy theo thời gian thực



Bảo vệ an ninh toàn diện là vấn đề quan trọng đối với mọi gia đình. Với chức năng chống tháo dỡ, khóa hệ thống và phát hiện lỏng văng, Philips DDL702-FVP-7HWS sẽ gửi cảnh báo theo thời gian thực đến điện thoại của bạn, đảm bảo an toàn cho ngôi nhà của bạn mọi lúc.

Khóa cửa thông minh nhận dạng khuôn mặt

Mở khóa bằng khuôn mặt 3D Phát hiện chuyển động bằng radar, Màn hình LCD 4 inch, Với cụm then khóa cửa 60mm

DDL702CAABW/97

Các thông số

Thiết kế & Hình thức

- Màu sắc: Đen
- Tay nắm: Tay nắm đẩy-kéo
- Vật liệu chính: Hợp kim nhôm
- Cảm biến vân tay: Chất bán dẫn
- Màn hình: Màn hình LCD 4 inch

Giải pháp truy cập

- Vân tay
- Mặt khẩu/Mã PIN
- Mã PIN tạm thời
- Thẻ/Thẻ khóa
- Chìa khóa cơ
- Mở khóa bằng khuôn mặt

Khả năng khóa

- Vân tay: Lên tới 100 (Bao gồm đầu vân tay chính)
- Thẻ/Thẻ khóa: Tối đa 100
- Mã PIN chính: 1
- Mã PIN người dùng: Tối đa 20 mã (Bao gồm mã một lần)
- Face ID: Lên đến 50

Thông số kỹ thuật điện

- Loại pin: Pin Li-polymer
- Thời gian sử dụng: 3 tháng*
- Nguồn điện khẩn cấp: Pin dự phòng 5V

Dễ vận hành

- Hướng dẫn bằng giọng nói: Hướng dẫn bằng giọng nói của con người

Chức năng khóa thông minh

- Thân khóa: Lỗi khóa cấp C

Chế độ

- Chế độ hoạt động: Chế độ bằng tay, Chế độ tự động
- Chế độ thiết lập hệ thống: Chế độ xác minh kép, Chế độ Chung

Lắp đặt

- Độ dày cửa: 30-60 mm, 60-90 mm, 90-120 mm, Phạm vi khác*
- Hướng mở cửa: Mở vào bên phải, Mở ra bên trái, Mở ra bên phải, Mở vào bên trái
- Loại cửa: Cửa gỗ, Cửa đồng, Cửa chống trộm



Ngày phát hành
2024-11-18

Phiên bản: 1.1.1

EAN: 69 71318 50478 5

© 2024 Tập đoàn Koninklijke Philips N.V.
Bản quyền đã được bảo hộ.

Các thông số có thể thay đổi mà không cần thông báo.
Các nhãn hiệu thuộc sở hữu của tập đoàn Koninklijke Philips N.V. hoặc của các chủ sở hữu tương ứng.

www.philips.com

* Ứng dụng: DDL702-FVP-7HWS hoạt động với Ứng dụng Home Access.

* Lưu trữ đám mây: chỉ những người dùng đã đăng ký dịch vụ lưu trữ đám mây mới có thể truy cập các video đã ghi lại trong quá khứ. Nếu không, người dùng sẽ chỉ có thể xem ảnh chụp nhanh độ nét cao.

* 1 mét: khoảng cách phát hiện tối đa của cảm biến radar là 1 mét. Theo mặc định, cảnh báo lảng vảng bị tắt nhưng có thể được kích hoạt thông qua Ứng dụng Home Access. Bạn cũng có thể điều chỉnh độ nhạy của phát hiện lảng vảng trong Ứng dụng, với khoảng cách phát hiện độ nhạy cao là 1 mét và khoảng cách phát hiện độ nhạy thấp là 0,5 mét. Thời gian lảng vảng có thể được thiết lập thành 10 giây, 20 giây, 30 giây hoặc 60 giây.

* Thân khóa điện tử cơ học: là thân khóa được trang bị một động cơ bên ngoài và chức năng phát hiện điện tử. Khi chốt phụ được kích hoạt và phát hiện khóa cửa đang ở trạng thái đóng, động cơ bên ngoài sẽ giải chốt khóa để hoàn tất hành động khóa.

* 10 giây: nguồn dữ liệu từ dữ liệu thử nghiệm nội bộ.

* 3 tháng: đây là dữ liệu thử nghiệm nội bộ; thời gian thực tế có thể thay đổi tùy theo tần suất sử dụng.

* Phạm vi khác: bộ lắp đặt đi kèm phù hợp với cửa có độ dày đã nêu. Đối với cửa nằm ngoài phạm vi độ dày này, vui lòng liên hệ với trung tâm chăm sóc khách hàng được Philips ủy quyền về khóa thông minh hoặc các đại lý được chỉ định.

* Bản phim kỹ thuật số hiển thị trong ảnh sản phẩm có thể khác với màn hình thực tế. Vui lòng tham khảo hình dáng của bản phim kỹ thuật số trong quá trình sử dụng thực tế.