

Philips Signage Solutions
Layar Dinding Video

49"

Lampu Latar LED Direct
Full HD
450cd/m²

49BDL3005X



Pilih yang besar

Layar videowall serbaguna.

Tarik perhatian dengan Layar Videowall Philips X-Line Profesional. Kontras terang dan bezel ramping memungkinkan gambar yang jernih dan tanpa gangguan. Baik untuk digunakan di bandara atau mengadakan konferensi.

Mudah digunakan. Kendali di tangan Anda.

- Operasikan, kontrol, dan pelihara dengan CMND & Control
- CMND & Create. Kembangkan dan luncurkan konten buatan sendiri
- Manajemen sistem jarak jauh melalui CMND
- Tambahkan daya pemrosesan Android dengan modul CRD50 opsional

Solusi sistem yang andal

- Kontrol backlight otomatis yang hemat energi
- FailOver memastikan konten selalu diputar
- Slot OPS memungkinkan penyambungan PC tanpa kabel
- Mode Tiling. Buat videowall dalam ukuran apa saja

Gambar cemerlang. Kemungkinan tak terbatas.

- Monitor Full HD. Gambar cemerlang. Kontras jernih
- Panel IPS: konsistensi warna yang kaya dari setiap sudut
- Bezel ultra-tipis (3,5 mm). Untuk gambar bebas gangguan

PHILIPS

Kelebihan Utama

Mode Tiling

Hubungkan dua atau lebih layar profesional Philips untuk membuat tiling videowall tanpa menggunakan perangkat eksternal. Cukup gunakan satu pemutar untuk menangani konten, baik jika Anda menggunakan 4 layar atau 40. Mendukung penuh konten 4K, dan jika konten ditampilkan di keempat layar, Anda akan mendapatkan resolusi dot-by-dot terbaik.

Modul CRD50 opsional


Sematkan System-on-Chip (SoC) Android di Layar Profesional Philips Anda. Modul CRD50 opsional ini adalah perangkat OPS yang memungkinkan kemampuan pemrosesan Android tanpa kabel. Cukup masukkan ke dalam slot OPS, yang berisi semua sambungan yang dibutuhkan untuk menjalankan modul (termasuk catu daya).

CMND

Kendalikan jaringan Layar Profesional Philips Anda. Dengan CMND Anda bisa mengelola,

memperbarui, memelihara, dan menayangkan melalui satu antarmuka mudah. Dari instalasi hingga operasional harian.

CMND & Control



Operasikan jaringan layar Anda melalui koneksi lokal (LAN). CMND & Control memungkinkan Anda melakukan fungsi-fungsi penting seperti mengontrol input dan memantau status layar. Baik itu satu atau seratus layar.


CMND & Create



Kontrol konten dengan CMND & Create. Antarmuka seret dan jatuhkan memudahkan penayangan konten buatan sendiri, baik itu

menu harian atau informasi korporat penting. Templat pramuat dan widget terintegrasi menjamin foto, teks, dan video Anda akan segera bisa ditayangkan dengan cepat.

Slot OPS



Integrasikan kemampuan PC lengkap atau modul CDR50 bersistem Android atau bersistem operasi Android ke Layar Philips Profesional Anda. Slot OPS memiliki semua koneksi yang dibutuhkan untuk menjalankan solusi dalam slot, termasuk catu daya.

Spesifikasi

Gambar/Tampilan

- Ukuran layar diagonal (metrik): 123.2 cm
- Ukuran layar diagonal (inci): 48.5 inci
- Rasio Aspek: 16:9
- Resolusi panel: 1920x1080p
- Pitch piksel: 0,56 x 0,56 mm
- Resolusi optimal: 1920 x 1080 @ 60 Hz
- Kecerahan: 450 cd/m²
- Warna tampilan: 1073 M
- Rasio kontras (standar): 1300:1
- Rasio kontras dinamis: 500.000:1
- Waktu respons (standar): 8 ms
- Sudut pandang (horizontal): 178 derajat
- Sudut pandang (vertikal): 178 derajat
- Penyempurnaan gambar: Gerakan tarik ke bawah 3/2 - 2/2, 3D Combfilter, Kompensasi gerakan non-selang-seling, Progressive scan, 3D MA non-selang-seling, Penyempurnaan kontras dinamis

Konektivitas

- Output audio: Audio Kiri/Kanan (RCA), Konektor speaker eksternal
- Input video: DVI-D, HDMI (x2), VGA (Analog D-Sub), DisplayPort (1.2), Komponen (BNC x3), Komposit (BNC)
- Input audio: Jack 3,5 mm, Audio Kiri/Kanan (RCA)
- Koneksi lain: OPS
- Keluaran video: DisplayPort, DVI-I, VGA (melalui DVI-I)
- Kontrol eksternal: IR (in/out) jack 3,5 mm, RJ45, RS232C (in/out) jack 2,5 mm

Mudah

- Penempatan: Lanskap (24/7), Potret (24/7)
- Matriks Kotak: Hingga 10 x 10
- Fungsi hemat energi layar: Pergeseran Piksel, Kecerahan Rendah
- Sinyal loop through: RS232, VGA, DisplayPort, DVI, IR Loophrough
- Mudah dipasang: Gagang Pengangkat
- Fungsi Hemat Energi: Smart Power
- Dapat dikontrol oleh jaringan: RS232, RJ45, Satu Kabel (HDMI-CEC), Kartu OPS RS232

Suara

- Speaker terpasang: 2 x 10W (RMS)

Daya

- Konsumsi (Mode aktif): 110 W (metode pengujian EnergyStar 6.0)
- Penggunaan daya siaga: <0,5 W

Resolusi Layar yang Didukung

- Format komputer: 640 x 480, 60, 67, 72, 75Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75Hz, 1024 x 768, 60Hz, 1280 x 768, 60Hz, 1280 x 800, 60Hz, 1280 x 1024, 60Hz, 1360 x 768, 60Hz, 1366 x 768, 60Hz, 1440 x 900, 60Hz, 1600 x 1200, 60Hz, 1920 x 1080, 60Hz, 1920 x 1200, 60Hz, 3840 x 2160, 30Hz
- Format video: 480i, 60Hz, 480p, 60Hz, 576p, 50Hz, 576i, 50Hz, 720p, 50, 60Hz, 1080i, 50, 60Hz, 1080p, 50, 60Hz, 2160p, 30Hz

Dimensi

- Ketebalan Bezel: 3,5 mm
- Lebar Set: 1077,6 milimeter
- Berat produk: 21,6 kg
- Tinggi Set: 607,8 milimeter
- Kedalaman Set: 103,8 milimeter
- Lebar Set (inci): 42,4 inci
- Tinggi Set (inci): 23,9 inci
- Pemasangan di dinding: 400 x 400 mm, M6
- Kedalaman Set (inci): 4,1 inci
- Lebar bezel: Atas/Kiri: 2,35mm, Bawah/Kanan: 1,25mm
- Berat produk (lb): 47,6 lb

Kondisi pengoperasian

- Ketinggian: 0 ~ 3000 m
- Kisaran suhu (pengoperasian): 0 ~ 40 °C
- MTBF: 60.000 jam
- Kelembapan relatif: 20 ~ 80 %
- Kisaran suhu (penyimpanan): -20 ~ 60 °C

Aksesori

- Aksesori disertakan: Remote Control, Baterai untuk remote control, Kabel daya AC, Panduan cepat, Pin penyetel tepi, Pelat penyetel tepi, Kabel DVI-D
- Aksesori Disertakan: Kabel IR, Kabel sensor IR (1,8 m) (x1), kabel daisy-chain RS232, Kabel adaptor RS232 DB9, Thumb Screw
- Aksesori opsional: Kit terakhir bagian tepi, ColourCalibrationKit (CCK4602), Sensor Gerakan Lampu IR (CRD41)

Lain-lain

- Bahasa pada Layar: Arab, Mandarin Sederhana, Cina Tradisional, Indonesia, Prancis, Jerman, Italia, Jepang, Polandia, Rusia, Spanyol, Turki
- Jaminan: Garansi 3 tahun
- Persetujuan peraturan: CE, FCC, Kelas B, UL/cUL, CB, GOST, EPEAT



Tanggal dikeluarkan
2024-11-20

Versi: 1.1.1

EAN: 87 12581 75965 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Hak cipta dilindungi undang-undang.

Spesifikasi dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan. Merek dagang adalah milik Koninklijke Philips N.V. atau pemiliknya masing-masing.

www.philips.com