

PHILIPS

ไฟหน้าโปรเจคเตอร์
LED กำลังสูง

Ultinon Drive
Projector HL

ความยาวลำแสงสูงสุดถึง 435 เมตร*

รูปแบบลำแสงที่สามารถกำหนดได้

ไฟสูงทรงพลังสูงถึง 40W

ไฟสีขาว 6000K ที่ทันสมัย

LUMUM7001X2



เพิ่มความโดดเด่นและสไตล์ให้ถึงขีดสุด

พลังและสไตล์ในดีไซน์กะทัดรัดที่ติดตั้งง่าย

ไฟหน้าโปรเจคเตอร์ LED รุ่น Ultinon Drive จาก Philips ส่องสว่างบนท้องถนนเพื่อช่วยให้คุณปลอดภัยอยู่เสมอ ไฟ LED ที่ทรงพลัง (มีตัวเลือกเพิ่มไฟต่ำ ไฟสูง และแสงไฟสูง) ช่วยให้คุณมองเห็นอันตรายที่อยู่ข้างหน้าได้ไกลถึง 435 เมตร โดยการออกแบบที่กะทัดรัดนั้นเหมาะมากสำหรับไฟหน้าแบบเพรียวบาง

ทัศนวิสัยที่เพิ่มขึ้นทำให้คุณปลอดภัยยิ่งขึ้นบนท้องถนน

- ลำแสงกว้างและสว่างกระจายครอบคลุม 6 เลน
- แสงสว่างที่เข้มข้นส่องได้ไกลและกว้างช่วยให้มองเห็นได้ดีขึ้น
- มองเห็นและถูกมองเห็นด้วยแสงสีขาวมีสเปกตรัม 6000 เคลวิน

แสงที่เหนือกว่า ส่องตรงไปในที่ที่คุณต้องการ

- แสงสะท้อนจำกัด (น้อยกว่า 800cd) แม้จะใช้แสงที่มีกำลังสูง

การออกแบบที่กะทัดรัดพร้อมรูปแบบลำแสงที่หลากหลาย

- การออกแบบที่กะทัดรัดเหมาะกับรถยนต์ส่วนใหญ่และไฟหน้าที่เพรียวบาง

คุณภาพที่เชื่อถือได้เพื่ออายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น

- ระบบจัดการความร้อนช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและอายุการใช้งาน

ไฮไลต์

เพิ่มความสว่างให้การมองเห็น

ไฟส่องสว่างทรงพลัง 40 วัตต์กระจายไปทั่ว 6 เลน ช่วยให้คุณมองเห็นได้ชัดเจนยิ่งขึ้นบนท้องถนน ยิ่งมองเห็นได้มากเท่าไร การขับขี่ก็จะดีขึ้นเท่านั้น ตอบสนองได้เร็วขึ้น และปลอดภัยมากขึ้น ดังนั้นอย่าปล่อยให้ความมืดครอบงำ เริ่มขับรถในเวลากลางคืนด้วยความมั่นใจและการควบคุมที่มากขึ้นด้วยโปรเจกเตอร์ LED รุ่น Ultinon Drive จาก Philips

มองเห็นได้ชัดเจนในระยะ 435 เมตรข้างหน้า*

ไฟหน้าโปรเจกเตอร์ LED รุ่น Ultinon Drive จาก Philips มาพร้อมหลอด LED ที่มีกำลังสูง ช่วยให้คุณมองเห็นได้ไกลเป็นพิเศษ รูปแบบลำแสงที่สว่างและสม่ำเสมอช่วยให้คุณมองเห็นถนนและข้างทางได้ไกลขึ้น จึงทำให้คุณมีเวลารับมือกับอันตรายที่อาจเกิดขึ้นข้างหน้าได้มากขึ้น และด้วยเทคโนโลยีเพิ่มแสงสว่าง คุณยังสามารถเปิดไฟ LED ที่มีกำลังสูงขึ้นสำหรับไฟสูง ช่วยให้คุณมองเห็นได้ไกลถึง 435 เมตร* ข้างหน้า*ทดสอบในห้องปฏิบัติการยานยนต์ของ Philips ในประเทศเยอรมนี

ไฟสีขาว 6000K ที่ทันสมัย

อุปกรณ์ของคุณด้วยไฟหน้าโปรเจกเตอร์ LED รุ่น Ultinon Drive จาก Philips ที่ช่วยเสริมสไตล์และความปลอดภัยของคุณ ไฟสีขาว 6000 เคลวินช่วยให้คุณมองเห็นและให้ผู้อื่นมองเห็นคุณได้ ขณะเดียวกันก็ทำให้การขับขี่สบายยิ่งขึ้น นอกจากรูปลักษณ์ที่สวยงามแล้ว เเลนส์เหล่านี้ยังมอบความคมชัดที่ดียิ่งขึ้นช่วยให้คุณมองเห็นสิ่งกีดขวางและป้ายจราจรในที่มืดได้ดีขึ้น เมื่อคุณได้สัมผัสกับอพลวัตแสงเดย์ไลท์นี้แล้ว คุณจะชอบโปรเจกเตอร์ LED รุ่น Ultinon Drive จาก Philips ไปอีกนาน

แสงสะท้อนจำกัดเพื่อการขับขี่ที่ปลอดภัยยิ่งขึ้น

การขับรถในที่มืดนั้นต้องใช้ความพยายามมาก ดังนั้นคุณจึงต้องพึ่งพไฟหน้ารถ การปรับปรุงการมองเห็นด้านหน้าและรอบข้างจะช่วยให้คุณขับรถได้อย่างปลอดภัยยิ่งขึ้น แต่สิ่งสำคัญก็คือไฟหน้ารถของคุณจะไม่ทำให้ผู้ขับขี่ที่สวนทางมาตาพร่า ไฟหน้ากำลังสูงหลายรุ่นให้ความสำคัญกับความสว่างมากกว่าความปลอดภัย โปรเจกเตอร์ รุ่น Ultinon Drive จาก Philips สร้างลำแสงกำลังสูงพิเศษที่เหมาะสม ส่องสว่างบนท้องถนนตรงจุดที่คุณต้องการ ขณะเดียวกันผู้ขับขี่รายอื่นก็มองเห็นแสงสะท้อนได้อย่างพอเหมาะ

การออกแบบกะทัดรัดที่เข้ากันได้

ด้วยดีไซน์เพียวบาง รูปทรงเพียวบาง ขนาดกะทัดรัด และตัวเลือกลำแสงหลายแบบ โปรเจกเตอร์ LED รุ่น Ultinon Drive จาก Philips จึงเข้ากันได้กับรถยนต์เกือบทุกรุ่น และเหมาะเป็นพิเศษสำหรับชุดไฟหน้าแบบเพียวบาง นอกจากนี้ การป้องกันแรงดันไฟเกิน การป้องกันการกลับขั้ว และขायึดแบบสากลยังช่วยให้ติดตั้งได้อย่างปลอดภัยและง่ายดาย

การจัดการความร้อนขั้นสูง

โปรเจกเตอร์ LED รุ่น Ultinon Drive จาก Philips มาพร้อมระบบการจัดการความร้อนขั้นสูง ช่วยให้ประสิทธิภาพการทำงานเหมาะสมที่สุด แผงระบายความร้อนที่กว้างขึ้นช่วยเพิ่มการไหลเวียนของอากาศเพื่อให้ระบายความร้อนได้ดีขึ้น เทคโนโลยีพัดลม AirCool ขั้นสูงใช้ MCU (microcontroller unit) เฉพาะเพื่อควบคุมวงจรไฟฟ้าในการกระจายความร้อนที่เหนือกว่า ขณะเดียวกันก็ลดเสียงรบกวนขณะขับรถ นอกจากนี้ สายไฟทนความร้อนยังช่วยยืดอายุการใช้งานอีกด้วย

รายละเอียดเฉพาะ

ข้อมูลจำเพาะผลิตภัณฑ์ทางการตลาด

คุณสมบัติเด่นของผลิตภัณฑ์: ความสว่างสูง กะทัดรัดยิ่งขึ้น และ AirCool+ ประโยชน์ที่คาดหวัง: กำลังแรงสูง ความสว่างมากขึ้น

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์

การใช้งาน: ไฟสูง ไฟต่ำ
การรับรองจาก ECE: เลขที่
อนุภูมิในการทำงาน: -40°C ~ 80°C
รุ่น: Ultinon Drive 7000
เทคโนโลยี: LED
ขอบเขต/หมวดหมู่: ซีรีส์ UM

อายุการใช้งาน

อายุการใช้งาน: 6000 ชม.

คุณลักษณะการส่องสว่าง

ความยาวลำแสง 1 ลำ: 435 เมตร*

คุณลักษณะทางไฟฟ้า

ขนาดวัตต์: LB: 31W; HB: 40W
แรงดันไฟฟ้า: 9 - 16 V DC

ข้อมูลการสั่งซื้อ

รายการใบสั่ง: LUMUM7001X2
รหัสการสั่งซื้อ: 33121530

ข้อมูลบรรจุกิต

EAN1: 6970128331215
EAN3: 6970128331222
ประเภทบรรจุกิต: X2

ข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่บรรจุแล้ว

ความยาว: 16.5 ซม.
ความกว้าง: 14.7 ซม.
ความสูง: 6.5 ซม.
จำนวนในแพ็คเกจ: 2 ชิ้น
MOQ (สำหรับผู้เชี่ยวชาญ): 20
น้ำหนักสุทธิต่อชิ้น [ก.]: 209.5
น้ำหนักรวมต่อชิ้น [ก.]: 690

ข้อมูลกล่องภายนอก

ความยาว: 34 ซม.
ความกว้าง: 31.5 ซม.
ความสูง: 19 ซม.
น้ำหนักรวมต่อชิ้น: 7.43 กก.

