

PHILIPS



Полностью беспроводные
наушники

2000 series

Маленькие полностью
беспроводные наушники-
вкладыши

Футляр для зарядки на брелоке

Естественный звук.

Динамические басы

Чистое звучание голоса



TAT2149BK

Компактный размер и МОЩНОСТЬ

Эти маленькие полностью беспроводные наушники выглядят потрясающе и носить их можно весь день благодаря их невероятно удобной конструкции! Несмотря на свой размер, они выдают шикарный звук и отличные басы на низкой громкости. Собираетесь на прогулку? Футляр наушников настолько мал, что его можно повесить на кольцо для ключей.

Полностью беспроводные наушники. Компактные, отличный звук.

- Сверхкомпактные наушники-вкладыши. Очень комфортная посадка
- Отличный звук даже на малой громкости с функцией динамических басов
- Излучатели 10 мм и режим усиления басов
- Чистое звучание голоса. Ваш собеседник не пропустит ни единого вашего слова

Зарядный футляр-брелок. Экологичные материалы.

- До 14 часов воспроизведения. Зарядный футляр с карабином
- Переработанный пластик, экологичная упаковка
- Сенсорное управление. Поддерживает ваши любимые голосовые ассистенты
- Приложение Philips Headphones. Персонализация звука

Готовы к повседневному использованию

- Защита от брызг и пота IPX4
- Стабильное многоточечное подключение по Bluetooth
- Подключайтесь к двум устройствам Bluetooth одновременно
- Теплый и органичный звук. Фирменное звучание Philips

Основные особенности

Сверхкомпактные наушники-вкладыши



Наши самые маленькие полностью беспроводные наушники-вкладыши имеют низкопрофильный дизайн, который обеспечивает удобную и комфортную посадку даже при ношении в течение всего дня. Они располагаются во внешнем ухе и не проникают глубоко в ушной канал — а если вам нужна более плотная посадка, вы можете заменить амбушюры на вариант большего размера (в комплекте).

Отличный звук. Динамические басы



Эти полностью беспроводные наушники обеспечивают достаточную громкость звучания в компактном корпусе благодаря 10-мм излучателям. Коснитесь левого наушника, чтобы включить динамические басы, или используйте для этого приложение Philips Headphones. Наслаждайтесь энергией любимых композиций даже на небольшой громкости.

Чистое звучание голоса



Ваш голос будет звучать кристально чисто во время звонков. Отдельный микрофон отвечает за захват звуков голоса, в то время как алгоритм шумоподавления частично устраняет фоновый шум окружения.

До 14 часов (6+8)

Вы получите 6 часов воспроизведения без подзарядки наушников и еще 8 часов при подзарядке с помощью миниатюрного футляра. Для быстрой зарядки положите их в футляр всего на 15 минут — этого хватит на час воспроизведения. Полная зарядка занимает 2 часа, а футляр можно зарядить через интерфейс USB-C.

Экологичные материалы

Эти наушники-вкладыши изготовлены из прошедших переработку бутылок и прочих пластиковых отходов, а их упаковка вовсе не содержит пластика. Мы также не комплектуем их кабелем USB-C, чтобы снизить количество электрических отходов.

Простое управление

Сенсорное управление позволяет легко управлять устройством, а звуковые сигналы — понимать, когда активируется та или иная функция. Наушники поддерживают Siri и Google Ассистента, а также подключение

сразу к двум устройствам. Идеально для воспроизведения музыки с телефона и получения уведомлений со смарт-часов.

Приложение Philips Headphones

В приложении Philips Headphones можно управлять подключением устройств или найти потерявшийся наушник! Здесь также можно точно настраивать звук с помощью эквалайзера, активировать или отключать сенсорное управление, включать динамические басы и многое другое.

Защита от брызг и пота IPX4

Эти полностью беспроводные наушники-вкладыши имеют класс водостойкости IPX4 и устойчивы к любым брызгам воды. Вы сможете носить их на тренировке и не волноваться, если вас застал врасплох сильный дождь. А благодаря компактному зарядному футляру-брелку вы сможете брать их с собой куда угодно.

Стабильное подключение по Bluetooth

Передовые технологии подключения по Bluetooth обеспечивают более стабильное качество соединения для потокового воспроизведения музыки и позволяют одновременно подключаться сразу к двум устройствам Bluetooth (iOS или Android). Слушайте любимые композиции и подкасты без задержек и прерывистого звучания.

Уникальное качество звучания Philips

От музыки до подкастов — ваш любимый контент зазвучит на полную! Эти полностью беспроводные наушники оснащены большими излучателями, которые обеспечивают фирменное звучание Philips. Вы обязательно оцените теплый и органичный звук с глубокими басами.

2000 series

Полностью беспроводные наушники

TAT2149BK/00

Характеристики

Звук

Диаметр излучателя: 10 миллиметра
Тип излучателя: Динамический
Сопrotивление: 16 Ом
Чувствительность: 103 дБ (1 кГц)
Частотный диапазон: 20–20 000 Гц
Максимальная входная мощность: 10 мВт

Подключения

Версия Bluetooth: 5,4
Профили Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
Наибольший радиус действия: До 10 м
Одновременное подключение
Поддерживаемый кодек: SBC

Внешняя упаковка

GTIN: 1 48 95229 14251 7
Длина: 23,10 см
Количество потребительских упаковок: 24
Ширина: 21,10 см
Вес брутто: 2,280 кг
Вес нетто: 1,15 кг
Вес упаковки: 1,13 кг
Высота: 19,90 см

Комфорт

Класс защиты от влаги: IPX4
Поддержка приложения Philips Headphones
Монофонический режим TWS
Обновление встроенного ПО
Тип управления: Сенсорное

Внутренняя упаковка

GTIN: 2 48 95229 14251 4
Количество потребительских упаковок: 3
Длина: 10,70 см
ширина: 9,80 см
Высота: 8,70 см
Вес брутто: 0,250 кг
Вес нетто: 0,14 кг
Вес упаковки: 0,11 кг

Мощность

Количество аккумуляторов: 3 шт.
Время зарядки: 2 часов
Быстрая зарядка: 15 mins for 1 hr
Вес аккумулятора (общий): 10,1 г
Время воспроизведения музыки: 6 + 8 ч
Тип аккумулятора (футляр для зарядки): Литиево-полимерный (встроенный)
Тип аккумулятора (наушники): Литиево-полимерный (встроенный)
Емкость аккумулятора (наушники): 40 мА·ч
Емкость аккумулятора (футляра): 190 мА·ч

Размеры упаковки

Тип упаковки: Картон
Тип размещения на полке: Подвес
Количество изделий в упаковке: 1
EAN: 48 95229 14251 0
Высота: 9,5 см
ширина: 9 см
Глубина: 3,25 см
Вес брутто: 0,069 кг
Вес нетто: 0,048 кг
Вес упаковки: 0,021 кг

Аксессуары

Краткое руководство
Футляра для зарядки
Амбушюры: 3 пары (S/M/L)

Дизайн

Цвет: Черный
Вкладыш с плотной посадкой: Силиконовые амбушюры
Заполняющий уши материал: Силикон
Плотная посадка: Вкладыши

Обмен данными

Микрофон для звонков: 1 mic

Голосовой ассистент

Совместимость с голосовым ассистентом: Apple Siri, Google Ассистент
Активация по голосу: Многофункциональный сенсор
Поддержка голосового ассистента

Размеры

Общий вес: 0,027 кг
Размер наушника (Ш x Г x В): 2,09 x 1,65 x 1,60 см
Размер футляра для зарядки (Ш x Г x В): 4,96 x 2,60 x 3,07 см

UPC

UPC: 8 40063 20363 1

