



Philips Signage Solutions
Q-sorozatú kijelző

98"-es

Közvetlen LED háttérvilágítású
Ultra HD



98BDL3650Q

Tűnjön ki a tömegből

Sokoldalú és könnyen beállítható 18/7-es kijelző

Ne csak tájékoztassa, nyűgözze is le közönségét a Philips Q-sorozatú 4K Ultra HD digitális kijelzővel. Ez a megbízható, egyszerűen telepíthető, Android alapú információmegjelenítő megoldás Wave-kompatibilis a távfelügyelet érdekében, így bárhol, bármikor, teljes körű irányítást tesz lehetővé Önnek.

Költséghatékony rendszermegoldás

- Könnyű használat. A hálózaton található kijelzők távoli kezelése
- Egyszerűen ütemezheti az USB-n vagy a belső memóriában tárolt tartalmakat

Egyszerű beállítás. Teljes vezérelhetőség.

- Opcionális Interact eszköz a vezeték nélküli képernyőmegosztáshoz
- Használja ki a Wave nyújtotta forradalmi lehetőségeket!

Intelligens és hatékony

- Tartalom csatlakoztatása és vezérlése a felhőn keresztül
- Android SoC processzor. Natív és webes alkalmazások
- Az opcionális CRD22 modullal egyszerű a Wi-Fi-kapcsolat

Sokoldalú rendszermegoldás

- Ultra HD. Színgazdag képek. Lenyűgöző kontraszt
- FailOver. Biztosítja, hogy kijelzője soha ne legyen üres.

PHILIPS

Fénypontok

SmartBrowser

Csatlakoztassa és vezérelje a tartalmat felhőn keresztül a beépített HTML5 böngésző segítségével. A Chromium alapú böngésző használatával tervezze meg online a tartalmait, és csatlakoztasson egy kijelzőt vagy a teljes hálózatát. Jelenítse meg a tartalmakat fekvő, illetve álló módban Full HD felbontással. Csak csatlakoztassa a kijelzőt az internethez Wi-Fi vagy RJ45 kábel segítségével, és élvezze a saját lejátszási listáit.

FailOver (biztonsági védelem meghibásodás esetén)

A nagy igénybevétellel járó kereskedelmi alkalmazásokhoz nélkülözhetetlen FailOver egy forradalmi technológia, amely automatikusan lejátssza a képernyőn a tartalom biztonsági másolatát abban a valószerűtlen esetben, ha a beviteli forrás vagy alkalmazás meghibásodna. Csak válassza ki az

elsődleges bemeneti forrást és egy FailOver-csatlakozást, és máris azonnali tartalomvédelemben lesz része.

Beépített médialejátszó

Egyszerűen ütemezheti a tartalmak lejátszását USB-ről vagy belső memóriából. A Philips professzionális kijelző a készenléti módból bekapcsol a kívánt tartalom lejátszásához, majd a lejátszás befejeztével visszatér a készenléti módba.

Interact (opcionális)

Vezeték nélkül megosztható a képernyő a meglévő Wi-Fi hálózaton keresztül az eszközök azonnali és biztonságos csatlakoztatásához, illetve az opcionális HDMI Interact dongle közvetlenül biztosítja a továbbítást a képernyőre – anélkül, hogy a biztonságos hálózathoz kellene csatlakozni.

Android 10 rendszerrel

Az Android 10 SoC platform rendszerű, kemény munkát végző Philips professzionális kijelzők natív Android alkalmazásokhoz vannak optimalizálva, és közvetlenül a kijelzőkre is telepíthetők webes alkalmazások. Rugalmas és biztonságos rendszer, így a kijelzők hosszabb ideig maradnak naprakészek.

PPDS Wave

Fedezze fel a Philips Q-sorozatú kijelzők által nyújtott teljesítményt, sokoldalúságot és intelligenciát távoli kapcsolaton keresztül a Wave segítségével. Ez a forradalmi felhőplatform teljes körű irányítást tesz lehetővé az egyszerűsített telepítés és beállítás, a kijelzők felügyelete és vezérlése, a firmware-frissítés, a lejátszási listák kezelése és a teljesítményütemezések beállítása révén. Időt, energiát takaríthat meg, és a környezetre gyakorolt hatást is csökkentheti.

Műszaki adatok

Kép/Kijelző

- Átlós képernyőméret (metrikus): 247.7 cm
- Átlós képernyőméret (hüvelyk): 97.5 hüvelyk
- Képfórmátum: 16:9
- Panel felbontása: 3840 x 2160
- Képpont-osztásköz: 0,56 x 0,56 mm
- Optimális felbontás: 3840 x 2160, 60 Hz-en
- Fényerő: 400 cd/m²
- A kijelző színei: 1,07 milliárd
- Kontrasztarány (tipikus): 1200:1
- Dinamikus kontrasztarány: 500 000:1
- Válaszidő (tipikus): 8 ms
- Megtekintési szög tartomány (vízszintes): 178 degree
- Megtekintési szög tartomány (függőleges): 178 degree
- Képfelbontás: 3/2 - 2/2 mozgáslejtés, Progresszív pásztázás, Dinamikus kontrasztjavítás
- Paneltechnológia: IPS
- Operációs rendszer: Android 10
- Pára: 25%

Csatlakoztathatóság

- Hangkimenet: 3,5 mm-es dugasz
- Videobemenet: USB 2.0 (2 db), DVI-I (1 db), HDMI 2.0 (2 db), USB 3.0 (1 db)
- Audióbemenet: 3,5 mm-es jack
- Egyéb csatlakozások: micro SD, OPS
- Külső vezérlés: RS232C (be/ki), 2,5 mm-es jack, IR (be/ki), 3,5 mm-es jack, RJ45

Kényelem

- Pozicionálás: Fekvő (18/7), Álló (18/7)
- Osztott mátrix: Max. 3 x 3
- Billentyűzet-vezérlés: Rejtett, Zárható
- Távvezérlőjel: Zárható
- Jel áthurkolása: RS232, IR áthurkolás
- Könnyen telepíthető: Smart Insert
- Energiatakarékossági jellemzők: Smart Power
- Hálózaton keresztül vezérelhető: RS232, RJ45

Hang

- Beépített hangszórók: 2 x 10 W RMS

Tápellátás

- Hálózati tápellátás: 100 - 240 V~, 50/60 Hz
- Fogyasztás (tipikus): TBD W
- Fogyasztás (max.): később kerül meghatározásra
- Fogyasztás készenléti üzemmódban: 0,5 W
- Energiamegtakarítási funkciók: Smart Power
- Energiacímke-osztály: G

Támogatott képernyőfelbontás

- Számítógépes formátumok: 1920 x 1080, 60 Hz, 1680 x 1050, 60 Hz, 1600 x 1200, 60 Hz, 1440 x

- 900, 60 Hz, 1280 x 1024, 60 Hz, 1280 x 800, 60 Hz, 1280 x 720, 60 Hz, 1024 x 768, 60, 70, 75 Hz, 3840 x 2160, 60 Hz
- Videoformátumok: 1080p, 50, 60 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 2160p, 50, 60 Hz

Méret

- Készülék szélessége: 2193,4 mm
- Termék tömege: 65,2 kg
- Készülék magassága: 1255,3 mm
- Készülék mélysége: 90 mm
- Készülék szélessége (hüvelyk): 86,35 hüvelyk
- Készülék magassága (hüvelyk): 49,42 hüvelyk
- Fali tartó: 1000 mm x 400 mm, M8
- Készülék mélysége (hüvelyk): 3,54 hüvelyk
- Keretvastagság: 15,9 mm: L/R/T, 20,1 mm: B
- Termék tömege (fontban): 143,74 lb

Működtetési feltételek

- Tengerszint feletti magasság: 0 ~ 3000 m
- Hőmérséklet tartomány (üzem): 0 ~ 40 °C
- MTBF (meghibásodások közötti átlagos idő): 50 000 óra
- Hőmérséklet-tartomány (tárolási): -20 ~ 60 °C
- Páratartalom-tartomány (üzemi) [RH]: 20~80% relatív páratartalom (nem kondenzálódó)
- Páratartalom-tartomány (tárolási) [RH]: 5~95% relatív páratartalom (nem kondenzálódó)

Multimédiás alkalmazások

- USB videolejátszás: MPEG, H.264, H.263, H.265, AVI, MP4, VP8
- USB képlejátszás: BMP, JPEG, PNG
- USB audiólejátszás: AAC, HEAAC, MPEG

Belső leírás

- CPU: Quad Core Cortex A55
- GPU: G52 MC1
- Memória: 16 GB, 3 GB DDR

Tartozékok

- Mellékelt tartozékok: IR érzékelő kábele (1,8 m) (1 db), RS232 soros összefűzőkábel, Philips logó (1 db), Hálózati tápkábel, Hálózati kapcsoló fedele, Gyors üzembe helyezési útmutató, Távvezérlő és AAA elemek, RS232 kábel, USB-fedél és csavarok, Huzalszorító (3 db)

Egyéb

- Képernyőn megjelenő nyelvek: egyszerűsített kínai, hagyományos kínai, angol, francia, német, olasz, lengyel, orosz, spanyol, török, japán, arab
- Jótállás: 3 év garancia
- Előírt jóváhagyások: CE, CB, FCC, A osztály, VCCI, RoHS, UL



Kiadás dátuma
2024-11-25

Verzió: 2.2.1

EAN: 87 12581 80492 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com