

PHILIPS



ล็อกประตูอัจฉริยะด้วย
เส้นเลือดบนฝ่ามือ

7000 series

การจดจำเส้นเลือดบนฝ่ามือ

วิดีโออินเตอร์คอมระยะไกล

การตรวจจบการเคลื่อนไหวด้วย
เรดาร์

จอแสดงผล LCD ขนาด 4 นิ้ว



DDL702FAABW

การปลดล็อกด้วยเส้นเลือดบนฝ่ามือ ง่ายๆ ในพริบตาเดียว

ค้นพบวิธีปลดล็อกด้วยเส้นเลือดบนฝ่ามือด้วยการสแกนอย่างง่ายดาย! Philips DDL702-MVP-17HWS ใช้ระบบการจดจำเส้นเลือดบนฝ่ามือ ปลดล็อกได้อย่างง่ายดายเมื่อคุณยกฝ่ามือขึ้น เพลิดเพลินไปกับความสะดวกสบายของการเปิดประตูโดยไม่ต้องสัมผัสด้วยระบบตรวจจบที่สร้างมาเพื่อครอบครัวของคุณ

ชีวิตอัจฉริยะ "ล็อก" ด้วยความเป็นเลิศ

- มีการสแกนฝ่ามือแบบไม่ต้องสัมผัส
- ตรวจสอบได้จากระยะไกลเมื่อไม่อยู่บ้าน
- ดูแลบ้านของคุณทางออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพ
- ภาพคมชัดแม้ในเวลากลางคืน
- ข้อมูลที่เข้ารหัสมีโอกาสน้อยที่จะสูญหาย

การป้องกันที่ปลอดภัย ผังชิปแบบอัจฉริยะ

- ผู้ช่วยไฟฟ้าบ้านแบบพร้อมใช้งาน
- ยกระดับความปลอดภัยส่วนตัวและความปลอดภัยของผู้ใช้
- ล็อกเมื่อปิดโดยอัตโนมัติ
- บอกเล่าความกังวลด้านความปลอดภัยไปได้เลย

ชีวิตที่เรียบง่ายต่อจากนี้ไป

- มองเห็นประตูได้ชัดเจนขึ้น
- เหมาะสำหรับทั้งครอบครัว
- หนุ่่นเพื่อปลดล็อกในทันที

7000 series

ล็อกประตูอัจฉริยะด้วยเส้นเลือดบนฝ่ามือ

DDL702FAABW/97

ไฮไลท์

การปลดล็อกด้วยการจดจำเส้นเลือดบนฝ่ามือ



เพียงสแกนฝ่ามือขณะที่คุณเดินเข้ามาก็สามารถเปิดประตูได้ ระบบการจดจำเส้นเลือดบนฝ่ามือนั้นจะใช้คุณสมบัตินี้การดูดซับแสงใกล้อินฟราเรดของฮิโกลมินในกระแสน้ำเลือดเพื่อบันทึกภาพอย่างแม่นยำ ช่วยให้สามารถปลดล็อกได้อย่างปลอดภัยด้วยการเปรียบเทียบเส้นเลือดบนฝ่ามือ โดยระบบจะทำการจดจำแบบสดอย่างแม่นยำ ปลอดภัยโดยไม่ต้องสัมผัส โดยไม่มีปัญหาหลายนิ้วมือขึ้น และนิ้วแห้ง เหมาะกับทั้งครอบครัว

ปกป้องประตูหน้าทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง



เมื่อเชื่อมต่อกับเครือข่ายและจับคู่กับ Home Access App แล้ว* DDL702-MVP-17HWS จะส่งข้อความแจ้งเตือนการเข้าถึง และการแจ้งเตือนล็อคทำงานผิดพลาดสู่โทรศัพท์ของคุณโดยตรงเป็นหน้าต่างป๊อปอัพ ช่วยให้คุณสามารถรับรู้สถานะของประตูหน้าของคุณได้จากทุกที่ ทุกเวลา เพื่อความปลอดภัยและความวางใจของคุณ

ดูภาพจากกล้องที่ประตู



เมื่อมีแขกมาดกครั้งประตู ล็อคจะแจ้งเตือนไปยัง App ของคุณ คลิกเพื่อรับสายเพื่อสนทนาด้วยเสียงแบบสองทาง และตรวจสอบภาพจากกล้องที่ประตูจากระยะไกล ภาพจากกล้องที่ประตูจะบันทึกภาพหรือวิดีโอโดย

อัตโนมัติเมื่อมีการกดครั้ง ถ้าคุณไม่ได้รับสายก็สามารถดูประวัติย้อนหลังได้ทุกเมื่อทางประวัติข้อความ

กล้องมองภาพกลางคืนมุมมองกว้าง



DDL702-MVP-17HWS นั้นมีกล้องมุมมองกว้าง แสงไฟอินฟราเรดหลอดเล็กสี่ดวง ที่ทำงานได้ทั้งโหมดกลางวันและกลางคืน ในสภาพแสงน้อย ไฟอินฟราเรดจะทำงานโดยอัตโนมัติ เพื่อเตรียมเปลี่ยนเข้าสู่โหมดกลางคืน เพื่อให้สามารถจดจำใบหน้าได้ภายในระยะ 2 เมตร แม้ในสภาพแวดล้อมที่มีแสงน้อยใกล้ๆ กับล็อค

พื้นที่จัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์*



เมื่อเปิดใช้งานบริการจัดเก็บข้อมูลบนระบบคลาวด์ DDL702-MVP-17HWS จะอัปโหลดข้อมูลที่บันทึกไว้ไปยังเซิร์ฟเวอร์การจัดเก็บข้อมูลบนระบบคลาวด์แบบเข้ารหัส ในกรณีที่มีการใช้งานล็อคอย่างไม่เหมาะสมหรือได้รับความเสียหาย ข้อมูลที่จัดเก็บบนคลาวด์ก็ยังคงปลอดภัย ซึ่งคุณสามารถเข้าถึงข้อมูลนี้ได้ทุกเมื่อผ่านทาง App ข้อมูลของคุณจึงปลอดภัยและเข้าถึงได้ตลอดเวลา

การติดตามการเคลื่อนไหวแบบอัจฉริยะ



DDL702-MVP-17HWS นั้นใช้เซนเซอร์เรดาร์ เมื่อระบบตรวจจับว่ามีคนเดินเตร่ภายในระยะ 1-เมตร* ภายนอกประตู และทำการเปิดใช้งานตามาตรฐานอัจฉริยะเพื่อ

ทำการติดตามและบันทึกภาพอัตโนมัติ พร้อมกับการส่งการแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์ไปยัง App เพื่อให้คุณตรวจสอบประตูหน้าบ้านได้อย่างง่ายดาย ลดความเสี่ยงด้านความปลอดภัย

เปลี่ยนเสียงเพียงการแตะครั้งเดียว



DDL702-MVP-17HWS มีความสามารถในการเปลี่ยนเสียงแบบเรียลไทม์ ระหว่างที่สนทนาทางวิดีโอแบบทางไกลผ่านอุปกรณ์มือถือของคุณ คุณสามารถเลือกระหว่าง 'เสียงดีม' ของคุณ 'โทนเสียงลึก' หรือแม้แต่ 'เสียงประหลาด' เพื่ออำพรางเสียงที่แท้จริงของคุณ ฟีเจอร์นี้จะช่วยให้คุณสามารถสนทนากับคนแปลกหน้าที่ประตูของคุณ ยกกระดับความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของคุณ

ช่องเสียบกุญแจอิเล็กทรอนิกส์เชิงกล*



เปรียบเทียบกับล็อคแบบกลไกปกติ Philips DDL702-MVP-17HWS นั้นมีช่องเสียบกุญแจอิเล็กทรอนิกส์เชิงกลไกที่จะตรวจจับสถานะการล็อคประตูโดยอัตโนมัติเมื่อกริเกอร์สลักผู้ช่วย ถ้าตรวจจับได้ว่าล็อคประตูปิดอยู่ มอเตอร์ภายนอกจะทำงาน และทำการล็อคกุญแจอิเล็กทรอนิกส์ภายใน 10 วินาที* เพื่อความปลอดภัยและความสะดวกที่เหนือกว่า

7000 series

ล็อคประตูอัจฉริยะด้วยเส้นเลือดบนฝ่ามือ

DDL702FAABW/97

ไฮไลท์

การแจ้งเตือนพวในแบบเรียลไทม์



การปกป้องความปลอดภัยนั้นสำคัญสำหรับทุกครอบครัว Philips DDL702-MVP-17HWS นั้นมีทั้งระบบการป้องกันการถอดแยกชิ้นส่วน การล็อคระบบ และการตรวจจับการเดินเตร่ และจะทำการส่งการแจ้งเตือนเรียลไทม์ไปยัง App เพื่อรักษาความปลอดภัยให้บ้านของคุณตลอดเวลา

จอแสดงผล LCD ขนาด 4 นิ้ว



ส่วนประกอบในร่มนั้นมีจอภาพ LCD ขนาด 4 นิ้ว ช่วยให้ไม่ต้องเปิดประตูเมื่อคุณอยู่บ้าน เพียงแตะปุ่มบนหน้าจอก็เพื่อดูภาพผู้มาเยือนและสภาพแวดล้อม

ภายนอกโดยไม่ต้องใช้ตาแมว สะดวกสำหรับผู้สูงอายุ และเด็ก นอกจากนี้ยังสามารถปรับความสว่างและเวลาการเปิดหน้าจอได้ผ่านทาง App

วิธีการปลดล็อค 5 แบบ



ปลดล็อคง่ายๆ ได้ถึง 5 วิธี จึงเหมาะสำหรับทั้งครอบครัว ไม่ว่าจะเป็นทั้งการจดจำเส้นเลือดบนฝ่ามือ การสแกนลายนิ้วมือ รหัส PIN คีย์แท็ก และปุ่มกดกลไก เพื่อให้เหมาะกับแต่ละสถานการณ์ และผู้ใช้ไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุ และเด็ก เพื่อให้ทุกคนสามารถใช้ได้อย่างง่ายดาย

ที่จับเพื่อเปิดด้านในอย่างรวดเร็ว



ล็อคประตูอัจฉริยะของเรานั้นมาพร้อมกับที่จับด้านในเพื่อการเปิดได้อย่างรวดเร็ว เพื่อให้เปิดประตูได้ในกรณีฉุกเฉินเมื่อระบบอิเล็กทรอนิกส์ของล็อคทำงานผิดพลาด เพียงหมุนลูกบิดเพื่อปลดล็อค

รายละเอียดเฉพาะ

การออกแบบและรูปลักษณ์

สี: สีดำ Obsidian
ด้ามจับ: ด้ามจับแบบคันโยก
วัสดุหลัก: อลูมิเนียมอัลลอยด์
เซ็นเซอร์ตรวจจับลายนิ้วมือ: สารกึ่งตัวนำ
จอแสดงผล: จอแสดงผล LCD ขนาด 4 นิ้ว

ความจุการล็อค

ลายนิ้วมือ: สูงสุด 100 ชุด(รวมลายนิ้วมือหลัก)
การ์ด/คีย์แม่เหล็ก: สูงสุดถึง 100
รหัส PIN หลัก: 1
รหัส PIN ผู้ใช้: มากถึง 20 ชุด (รวมรหัสแบบใช้ครั้งเดียว)

ข้อมูลจำเพาะด้านพลังงาน

ประเภทแบตเตอรี่: แบตเตอรี่ Li-polymer
เวลาใช้งาน: 3 เดือน*
แหล่งจ่ายไฟฉุกเฉิน: แบตเตอรี่สำรอง 5V

ใช้งานง่าย

สัญญาณไฟ: การเตือนแบตเตอรี่ต่ำ, การเตือนสถานะล็อคประตู, การเตือนสถานะปิดเสียง, การเตือนการล็อคระบบ, การแจ้งเตือนการเปิดสัญญาณกันขโมย
คู่มือเสียง: การนำทางด้วยเสียงของมนุษย์ที่แท้จริง

ฟังก์ชันการล็อคอัจฉริยะ

ช่องเสียบกุญแจ: ใส่กุญแจทรง C
ฟังก์ชันการล็อค: การล็อคระบบ, การล็อคกันอิเล็กทรอนิกส์ภายในอาคาร
ฟังก์ชันการเตือน: การแจ้งเตือนการแจ้งเตือน, การแจ้งเตือน

เตือนโหมดป้องกันอาวุธ, การแจ้งเตือนความผิดปกติของสลัก, การแจ้งเตือนการล็อคกัน, การแจ้งเตือนแบตเตอรี่ต่ำ, การแจ้งเตือนการข่มขู่

โหมด

โหมดการทำงาน: โหมดอัตโนมัติ, โหมดกำหนดเอง
โหมดการตั้งค่าระบบ: โหมดทั่วไป, โหมดการตรวจสอบสองครั้ง

การติดตั้ง

ความหนาของประตู: 38-60 มม., 60-90 มม., 90-120 มม., ขนาดอื่นๆ*
ทิศทางการเปิดประตู: เปิดเข้าหาตัวทางซ้าย, เปิดออกจากตัวทางซ้าย, เปิดเข้าหาตัวทางขวา, เปิดออกจากตัวทางขวา
ประเภทของประตู: ประตูทองแดง, ประตูรักษาความปลอดภัย, ประตูไม้



*แอป: DDL702-MVP-17HWS จะใช้ร่วมกับ Home Access App
*การจัดเก็บข้อมูลระบบคลาวด์: ผู้ใช้ที่สมัครใช้บริการจัดเก็บข้อมูลระบบคลาวด์เท่านั้นที่สามารถเข้าถึงประวัติการล็อกที่บันทึกไม่เช่นนั้น จะสามารถดูได้เฉพาะภาพนิ่งความละเอียดเท่านั้น
*1-เมตร: เซนเซอร์เรดาร์จะตรวจจับที่ระยะไกลถึง 1 เมตร ค่าเริ่มต้นของการแจ้งเตือนการแจ้งเตือนจะเป็นเปิด แต่สามารถปิดใช้งานได้ผ่าน Home Access App ปรับความไวการตรวจจับการแจ้งเตือนในโปรแกรม: ความไวสูงที่ 1 เมตร ความไวต่ำที่ 0.5 เมตร สามารถตั้งระยะเวลาการแจ้งเตือนได้เป็น 10 วินาที, 20 วินาที, 30 วินาที หรือ 60 วินาที
*ช่องเสียบกุญแจอิเล็กทรอนิกส์เชิงกล: หมายถึงช่องเสียบกุญแจที่มีมอเตอร์ภายนอก และการตรวจจับแบบอิเล็กทรอนิกส์เมื่อกรอกโดยสลักผู้ช่วยและตรวจพบว่าล็อคประตูอยู่ในสถานะปิด มอเตอร์ภายนอกจะสั่งให้สลักทำงาน และดำเนินการล็อค
*10 วินาที: แหล่งข้อมูลการทดสอบภายใน
*3 เดือน: นี่คือนโยบายการทดสอบภายใน ระยะเวลารองอาจแตกต่างกันไปตามความถี่ในการใช้งาน
*ช่องอื่นๆ: ชุดติดตั้งที่รวมมานั้นเหมาะสำหรับประตูที่มีความหนาตามที่ระบุ สำหรับประตูที่อยู่นอกช่วงความหนาที่โปรดติดต่อศูนย์ดูแลผู้บริโภคของ Philips Smart Lock ที่ได้รับอนุญาตหรือตัวแทนจำหน่ายออนไลน์ที่ได้รับสิทธิ์
*การนำทางด้วยเสียงคนจริง: คำเริ่มต้นเป็นภาษาอังกฤษ แต่จะสามารถเปลี่ยนเป็นภาษาอื่นได้อย่างง่ายดายผ่านการตั้งค่าล็อค