


Philips Signage Solutions
Q-Line'i ekraan

55 tolli

Ekraanitagune LED-taustvalgus
Ultra HD



55BDL3511Q

Väljapaistev

Lihtsalt seadistatav 18/7 ekraan.

Teavitage ja köitke vaatajaid Philips Q-Line Professional Ultra HD ekraaniga. Selle usaldusväärse lahenduse saab seadistada ja käivitada nii kiiresti nagu teil vaja.

Tasuv süsteemilahendus

- Energiat säästev automaatne taustvalgustuse juhtimine
- Integreeritud meedialeier. Plaanige hõlpsasti USB sisu näitamist
- FailOver tagab sisu pideva esitamise
- Lihtne juhtimine. Võrguga ühendatud ekraanide kaugjuhtimine

Sujuv seadistamine. Täielik kontroll.

- Juhtige, jälgige ja hooldage CMND & Controli abil
- Planeerige seda, mida soovite, ja millal soovite Eksemplariga

Suurepärane pilt. Eriti ere.

- Ultra-HD. Külluslikud pildid. Imeline kontrast

PHILIPS

Esiletõstetud tooted

CMND & Control



Kasutage oma ekraanivõrgustikku läbi kohaliku (LAN) ühenduse. CMND & Control aitab teil ellu viia vajalikke funktsioone, nagu sisendite kontrollimine ja ekraani oleku jälgimine. Sealjuures ei ole vahet, kas peate haldama ühte ekraani või 100.

FailOver




Ooterežiimist koosolekuruumi ilma tühja ekraani näitamata. FailOver laseb teie Philipsi Professional Displayl vahetada automaatselt peamise ja sekundaarse sisendi vahel, mis tagab selle, et sisu esitataks pidevalt, isegi kui peamine allikas seiskub. Lihtsalt seadistage alternatiivsed sisendid, et teie ettevõtet reklaamitaks pidevalt.

Integreeritud mediumimängija

Saate planeerida sisu esitamise USB-seadmelt. Teie Philipsi professionaalne ekraan ärkab

ooterežiimist ja esitab teile meelepärast sisu, seejärel naaseb seade pärast taasesituse lõpetamist uuesti ooterežiimi.

SmartPlayer



Muutke oma USB-seade tõeliselt säästvaks digitaalseks reklaamtahvliks. Lihtsalt salvestage oma sisu (video, heli, pildid) oma USB-seadmesse ja ühendage oma ekraaniga. Looge oma esitusloend ja plaanige oma sisu ekraanile kuvatava menüü kaudu ja nautige oma loodud esitusloendeid mis tahes ajal mis tahes kohas.

Spetsifikatsioon

Pilt/Ekraan

- Ekraani diagonaalsuurus (sentimeetrites): 138.7 cm
- Ekraani diagonaalsuurus (tollides): 54.6 tolli
- Kuvasuhe: 16 : 9
- Paneeli eraldusvõime: 3840 x 2160
- Piksliite mõõt: 0,315 x 0,315 mm
- Optimaalne lahutusvõime: 3840 x 2160 @ 60 Hz
- Heledus: 400 cd/m²
- Ekraani värvid: 1,07 miljardit
- Kontrastsus (tavaline): 1300 : 1
- Dünaamilise kontrasti suhe: 500 000 : 1
- Reaktsiooniaeg (tavaline): 9 ms
- Vaatenurk (horisontaalne): 178 kraadi
- Vaatenurk (vertikaalne): 178 kraadi
- Paneeli tehnoloogia: IPS
- Kliiniline pilt: Eelseadistatud D-pilt (dicomi osaga 14 ühilduv)
- Hägu: 3%

Ühenduvus

- Heliväljund: 3,5 mm pistik
- Videosisend: DVI-I (x 1), HDMI 2.0 (x2), USB 2.0 (x2)
- Helisisend: 3,5 mm pistik
- Väline juhtimine: IR (sisse/välja); 3,5 mm pistik, RJ45, RS232C (sisse/välja); 2,5 mm pistik

Mugavus

- Paigutus: Maastik (18/7), Portree (18/7)
- Ekraanimatriks: Kuni 10 x 15
- Klaviatuurjuhtimine: peidetud, lukustatav
- Kaugjuhtimissignaali: lukustatav
- Signaali ring: RS232, IR Loophthrough
- Energiasäästufunktsioonid: Nutikas toitelülitis
- Võrgu kaudu juhitud: RS232, RJ45
- Käivitamine: Sisselülitamise viivitus, Sisselülitamise olek, Algaadimise allikas
- Käivitamise aken: luba/keela Philipsi logo

Heli

- Sisesehitatud kõlarid: 2 x 10 W RMS

Võimsus

- Toiteallikas: 100 ~ 240 V vahelduvvool
- Võimsustarve (tüüpiline): 140 W
- Tarbimine (max): 185 W
- Energiatarve ooterežiimis: <0,5 W
- Energiasäästufunktsioonid: Nutikas toitelülitis
- Energiatüüp: Class G

Toetatavad ekraani lahutusvõimed

- Arvutivormingud: 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz, 720 x 400, 70 Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz, 832 x 624, 75Hz, 1024 x 768, 60, 70, 75, 75 Hz, 1152 x

- 864, 75 Hz, 1152 x 870, 75 Hz, 1280 x 720, 60 Hz, 1280 x 800, 60 Hz, 1280 x 1024, 60 Hz, 1440 x 900, 60 Hz, 1600 x 1200, 60 Hz, 1680 x 1050, 60 Hz, 1920 x 1080, 60 Hz
- Videovormingud: 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576p, 50 Hz, 576i, 50 Hz, 720p, 60 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 1080p, 50, 60 Hz, 3840 x 2160, 30 Hz, 3840 x 2160, 60 Hz

Mõõtmed

- Seadme laius: 1241,8 mm
- Toote kaal: 16,6 kg
- Seadme kõrgus: 712,6 mm
- Seadme sügavus: 63,6 mm
- Seadme laius (tollid): 48,89 tolli
- Seadme kõrgus (tollid): 28.06 tolli
- Seinakinnitus: 400 mm x 400 mm, M6
- Seadme sügavus (tollid): 2.50 tolli
- Ääre laius: 13,9 mm (ühtlane ääris)
- Toote kaal (lb): 36,60 lb

Kasutustingimused

- Kõrgus: 0 ~ 3000 m
- Temperatuurivahemik (kasutamisel): 0 ~ 40 °C
- Keskmise riketevaheline aeg: 50 000 tund(i)
- Temperatuurivahemik (säilitamisel): -20 ~ 60 °C
- Niiskuse vahemik (kasutamise ajal) [suhteline õhuniiskus]: 20 ~ 80% suhteline õhuniiskus (mittekondenseeruv)
- Niiskuse vahemik (hoiustamisel) [suhteline õhuniiskus]: 5 ~ 95% suhteline õhuniiskus (mittekondenseeruv)

Multimeedia rakendused

- USB taasesituse video: H.264, JPEG, mpeg, WMV3
- USB taasesituse pilt: BMP, JPEG, PNG
- USB taasesituse heli: AAC, WMA, mpeg, HEAAC

Tarvikud

- Komplektis olevad tarvikud: Infrapunaanduri kaabel (1,8 m) (1 tk), Philipsi logo (1 tk), Toitekaabel, Vahelduvvoolulüliti kate, Kiirjuhend (1), Kaugjuhtimispuul ja AAA-patareid, RS232 pürgühenduse kaabel (1 tk), USB kate ja kruvi, 1 tk, Juhtme klamber (3 tk)
- Alus: BM05922 (lisavarustus)

Mitmesugust

- Ekraanimenüü keeled: Araabia, Inglise, Prantsuse, Saksa, Itaalia, Jaapani, Poola, Vene, Hispaania, Lihtsustatud hiina, Türgi, Traditsiooniline hiina
- Garantii: 3-aastane garantii
- Heakskiidud: CE, FCC, energiaklass A, CB, BSMI, EPA, VCCI, CU, ETL, EMF, PSB



Väljalaske kuupäev
2024-11-25

Versioon: 3.3.1

EAN: 87 12581 77859 0

© 2024 Firma Koninklijke Philips N.V.
Kõik õigused kaitstud

Spetsifikatsioon võib muuta ette teatamata
Kaubamärgid kuuluvad firmale Koninklijke Philips N.V.
või vastavatele omanikele.

www.philips.com