



Philips Professional
Monitor
Layar Dinding Video

55"

Lampu Latar LED Direct
Full HD
500cd/m²



55BDL4005X

Pilih yang besar

Layar videowall serbaguna.

Tarik perhatian dengan layar videowall X-Line profesional. Kontras tajam dan bezel ramping memungkinkan gambar yang jernih dan tanpa gangguan. Baik untuk digunakan di bandara atau mengadakan konferensi.

Mudah digunakan. Kendali di tangan Anda.

- Operasikan, kontrol, dan pelihara dengan CMND & Control
- CMND & Create. Kembangkan dan luncurkan konten buatan sendiri
- Manajemen sistem jarak jauh melalui CMND
- Tambahkan daya pemrosesan Andriod dengan modul CRD50 opsional

Solusi sistem yang andal

- Kontrol backlight otomatis yang hemat energi
- FailOver memastikan konten selalu diputar
- Slot OPS memungkinkan penyambungan PC tanpa kabel

Gambar cemerlang. Kemungkinan tak terbatas.

- Monitor Full HD. Gambar cemerlang. Kontras jernih
- Panel IPS: konsistensi warna yang kaya dari setiap sudut
- Bezel ekstra ramping (1,8 mm). Untuk gambar bebas gangguan

PHILIPS

Kelebihan Utama

CMND

Kendalikan jaringan Layar Profesional Philips Anda. Dengan CMND Anda bisa mengelola, memperbarui, memelihara, dan menayangkan melalui satu antarmuka mudah. Dari instalasi hingga operasional harian.

CMND & Control




Operasikan jaringan layar Anda melalui koneksi lokal (LAN). CMND & Control memungkinkan Anda melakukan fungsi-fungsi penting seperti mengontrol input dan memantau status layar. Baik itu satu atau seratus layar.

CMND & Create



Kontrol konten dengan CMND & Create. Antarmuka seret dan jatuhkan memudahkan penayangan konten buatan sendiri, baik itu menu harian atau informasi korporat penting. Templat pramuat dan widget terintegrasi menjamin foto, teks, dan video Anda akan segera bisa ditayangkan dengan cepat.

Slot OPS



Integrasikan kemampuan PC lengkap atau modul CDR50 bersistem Android atau

bersistem operasi Android ke Layar Philips Profesional Anda. Slot OPS memiliki semua koneksi yang dibutuhkan untuk menjalankan solusi dalam slot, termasuk catu daya.

Modul CRD50 opsional

Sematkan System-on-Chip (SoC) Android di Layar Profesional Philips Anda. Modul CRD50 opsional ini adalah perangkat OPS yang memungkinkan kemampuan pemrosesan Android tanpa kabel. Cukup masukkan ke dalam slot OPS, yang berisi semua sambungan yang dibutuhkan untuk menjalankan modul (termasuk catu daya).

Spesifikasi

Gambar/Tampilan

- Ukuran layar diagonal (metrik): 138.7 cm
- Ukuran layar diagonal (inci): 54.6 inci
- Rasio Aspek: 16:9
- Resolusi panel: 1920x1080p
- Pitch piksel: 0,63 x 0,63 mm
- Resolusi optimal: 1920 x 1080 @ 60 Hz
- Kecerahan: 500 cd/m²
- Warna tampilan: 1,07 B
- Rasio kontras (standar): 1200:1
- Rasio kontras dinamis: 500.000:1
- Waktu respons (standar): 8 ms
- Sudut pandang (horizontal): 178 derajat
- Sudut pandang (vertikal): 178 derajat
- Penyempurnaan gambar: Gerakan tarik ke bawah 3/2 - 2/2, 3D Combfilter, Kompensasi gerakan non-selang-seling, Progressive scan, 3D MA non-selang-seling, Penyempurnaan kontras dinamis
- Kabut Embun: 28%

Konektivitas

- Output audio: Konektor speaker eksternal, Mini Jack 3,5 mm (x1)
- Input video: Komposit (Berbagi komponen Y), BNC Komponen (x3), DisplayPort 1.2 (x1), DVI-D (x1), HDMI 1.4 (x2), USB 2.0 (x1), VGA (Analog D-Sub) (x1)
- Input audio: Mini jack 3,5 mm (x1), Audio Kiri/Kanan (RCA) x 1
- Koneksi lain: OPS, Sensor suhu
- Keluaran video: DVI-I (x1), Port Layar 1.2 (x1)
- Kontrol eksternal: IR (in/out) jack 3,5 mm, RJ45 x2, RS232C (in/out) jack 2,5 mm

Mudah

- Penempatan: Lanskap (24/7), Potret (24/7)
- Matriks Kotak: Hingga 10 x 10
- Fungsi hemat energi layar: Pergeseran Piksel, Kecerahan Rendah
- Sinyal loop through: DisplayPort, RS232, IR Loophthrough, DVI Loophthrough
- Mudah dipasang: Gagang Pengangkat, Smart Insert
- Fungsi Hemat Energi: Smart Power
- Dapat dikontrol oleh jaringan: RS232, RJ45
- Hub RJ45: tersedia

Suara

- Speaker terpasang: 2 x 10W (RMS)

Daya

- Konsumsi (Khas): 135 W
- Konsumsi (Maks.): 280 W
- Penggunaan daya siaga: <0,5 W

Resolusi Layar yang Didukung

- Format komputer: 640 x 480, 60, 67, 72, 75Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75Hz, 1024 x 768, 60Hz, 1280 x 768, 60Hz, 1280 x 800, 60Hz, 1280 x 1024, 60Hz, 1360 x 768, 60Hz, 1366 x 768, 60Hz, 1440 x 900, 60Hz, 1600 x 1200, 60Hz, 1920 x 1080, 60Hz, 1920 x 1200, 60Hz, 3840 x 2160, 30Hz
- Format video: 480i, 60Hz, 480p, 60Hz, 576p, 50Hz, 576i, 50Hz, 720p, 50, 60Hz, 1080i, 50, 60Hz, 1080p, 50, 60Hz, 3840 x 2160, 30Hz

Dimensi

- Lebar Set: 1211,4 milimeter
- Berat produk: 24,9 kg
- Tinggi Set: 682,2 milimeter
- Kedalaman Set: 97,3 milimeter
- Lebar Set (inci): 47,69 inci
- Tinggi Set (inci): 26,86 inci
- Kedalaman Set (inci): 3,83 inci
- Lebar bezel: 0,9 mm

Kondisi pengoperasian

- Ketinggian: 0 ~ 3000 m
- Kisaran suhu (pengoperasian): 5 ~ 40 °C
- MTBF: 50.000 jam
- Kisaran suhu (penyimpanan): -20 ~ 60 °C
- Kisaran kelembapan (pengoperasian)[RH]: 20 - 80% (tanpa kondensasi)
- Kisaran kelembapan (penyimpanan) [RH]: 10 - 90% (tanpa kondensasi)

Aplikasi Multimedia

- Pemutaran Video USB: ISM, M2TS, M4V, Manifest, MK3D, MKV, MP4, MPEG, MPG, MPD, MT2, MTS, TS, VOB
- Pemutaran Gambar USB: BMP, GIF, JPEG, JPG, PNG
- Pemutaran Audio USB: AAC, AIF, AIFF, ASF, M3U, M4A, MP3, MP4, PLS, WAV, WMA

Aksesori

- Aksesori Disertakan: Tutup Sakelar AC, Gap pad x3, Kabel HDMI (3 m) (x1), Kit-1 (x1), Kit-2 (x2), Kabel daya (3m), Panduan mulai cepat (x1), Remote control & baterai AAA, Kabel RS232 (3m), kabel daisy-chain RS232, Penjepit Kawat (x3)
- Dudukan: BM05462/BM05922 (Opsional)

Lain-lain

- Bahasa pada Layar: Arab, Indonesia, Prancis, Jerman, Italia, Jepang, Polandia, Rusia, Spanyol, Mandarin Sederhana, Turki, Cina Tradisional
- Jaminan: Garansi 3 tahun
- Persetujuan peraturan: CE, FCC, Kelas A, RoHS, CB, BSMI, PSB, CU, ETL



Tanggal dikeluarkan
2024-11-25

Versi: 2.2.1

EAN: 87 12581 77826 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Hak cipta dilindungi undang-undang.

Spesifikasi dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan. Merek dagang adalah milik Koninklijke Philips N.V. atau pemiliknya masing-masing.

www.philips.com