

**14:56**

Friday August 25

## Meeting Venue

**NOW**

Quarterly Meeting

13:30 - 15:00

**Meeting host**

Marc Johnson

**End meeting**

**15:00 - 15:30**

Available

**Book room**

**15:30 - 16:00**

Available

**Book room**

**16:00 - 17:00**

Customer meeting

Host Ellis Wonder

**17:00 - 17:30**

Philips Signage Solutions  
Layar Multi-Sentuh

**10"**

Didukung Android  
Multi-sentuh



**10BDL3351T**

## Nikmati kemudahan lewat sentuhan

### Layar multi-sentuh 10"

Dari pemesanan kamar, penunjuk arah, hingga penayangan iklan, layar pintar multi-sentuh ultrajernih ini sangat cocok untuk ruang yang terbatas. Teknologi Power-over-Ethernet produk ini memungkinkan penempatan yang fleksibel, sementara SoC Android memungkinkan solusi yang serbaguna.

#### Solusi sistem yang fleksibel

- Aplikasi Host TeamViewer. Kontrol jarak-jauh dan berbagi layar
- Permukaan bebas bezel rata yang mudah dibersihkan
- Pemasangan fleksibel: potret, lanskap, dan permukaan meja

#### Cerdas dan bertenaga

- Kompatibel dengan PPDS Wave untuk pengelolaan dan kontrol layar dari jarak jauh
- Android: Jalankan aplikasi Anda atau pilih aplikasi favorit yang ingin dijalankan

#### Solusi inovatif untuk tampilan grafis

- Sederhanakan instalasi dengan Power-over-Ethernet
- WiFi dan Bluetooth bawaan
- Simpan dan putar konten dengan memori internal

#### Gambar menawan. Layar sentuh responsif.

- Layar multi-sentuh 10 titik plug-and-play
- Kontras jernih. Pembacaan tinggi

**PHILIPS**

# Kelebihan Utama

## Power-over-Ethernet

Sederhanakan Instalasi dengan Power-over-Ethernet. Dengan teknologi ini, daya dan konektivitas dapat dikirim melalui jalur Ethernet tunggal. Memungkinkan untuk instalasi sederhana, karena tidak memerlukan adaptor daya. Layar dapat dipasang di area kecil dan yang sulit dijangkau, membantu memastikan lingkungan layar yang fleksibel dan mudah disesuaikan. Dan bagi yang memilih untuk tidak menggunakan Power-over-

Ethernet, adaptor daya disertakan di dalam kotak.

## Kompatibel dengan PPDS Wave

Layar yang kompatibel dengan PPDS Wave membuat Anda dapat mengelola dan memelihara perangkat ini dari jarak jauh, di mana pun dan kapan pun Anda berada. Platform cloud evolusioner ini memberikan Anda kendali penuh dengan penyederhanaan instalasi dan penyiapan untuk pemantauan dan kontrol layar, pembaruan firmware,

pengelolaan segala kebutuhan konten, serta pengaturan jadwal daya. Hemat waktu dan tenaga serta ramah lingkungan.

## Didukung Android

Layar profesional Philips yang didukung Android sangatlah fleksibel dan aman. Dioptimalkan untuk aplikasi asli Android serta instalasi aplikasi web dan perangkat lunak secara langsung dan mudah di layar. Semuanya dikontrol melalui koneksi internet.



# Spesifikasi

## Gambar/Tampilan

- Ukuran layar diagonal (metrik): 25.6 cm
- Ukuran layar diagonal (inci): 10.1" inci
- Rasio Aspek: 16:10
- Resolusi panel: 1280 x 800
- Resolusi optimal: 1280 x 800
- Kecerahan: 350 cd/m<sup>2</sup>
- Warna tampilan: 16,7 juta
- Rasio kontras (standar): 1000:1
- Waktu respons (standar): 35 ms
- Sudut pandang (horizontal): 160 derajat
- Sudut pandang (vertikal): 160 derajat
- Sistem operasi: Android 13

## Konektivitas

- Output audio: Jack 3,5mm
- Koneksi lain: micro SD, USB 2.0 (x1), USB C
- Keluaran video: HDMI
- Kontrol eksternal: RJ45

## Mudah

- Penempatan: Lanskap (24/7), Potret (24/7)
- Fungsi hemat energi layar: Kecerahan Rendah
- Kontrol keyboard: Tersembunyi, Dapat dikunci
- Fungsi Hemat Energi: Smart Power
- Kemudahan lain: G sensor, Kunci Kensington
- Performa gambar: Kontrol warna lanjutan
- Dapat dikontrol oleh jaringan: Wi-Fi, BT 5.0, Ethernet

## Daya

- Stopkontak: DC 12 V +/- 5%, 2 A, IEEE 802.03 pada PoE+
- Konsumsi (Khas): 4 W
- Konsumsi (Maks.): 13 W
- Penggunaan daya siaga: <0,5 W

## Dimensi

- Lebar Set: 262 milimeter
- Berat produk: 0,8 kg
- Tinggi Set: 164 milimeter
- Kedalaman Set: 24,75 milimeter
- Lebar Set (inci): 10,32 inci

- Tinggi Set (inci): 6.46 inci
- Pemasangan di dinding: 75 x 75 mm
- Kedalaman Set (inci): 0.97 inci
- Lebar bezel (Ki/Ka, A/B): 22 (L/R), 14 (T/B)
- Berat produk (lb): 1,63 lb

## Kondisi pengoperasian

- Ketinggian: 0 ~ 3000 m
- Kisaran suhu (pengoperasian): 0 ~ 40 °C
- MTBF: 50.000 jam
- Kisaran suhu (penyimpanan): -10 ~ 60 °C
- Kisaran kelembapan (pengoperasian)[RH]: 30-80% (tanpa kondensasi)
- Kisaran kelembapan (penyimpanan) [RH]: 10-85% (tanpa kondensasi)

## Pemutar Internal

- CPU: RK3568
- Memori: 2GB DDR4
- Penyimpanan: 8GB eMMC
- Wi-Fi: 802.11 ac/a/b/g/n, 2,4/5 GHz

## Aksesori

- Aksesori Disertakan: Adaptor daya AC, Panduan mulai cepat (x1)

## Lain-lain

- Bahasa pada Layar: Arab, Indonesia, Prancis, Jerman, Italia, Jepang, Polandia, Spanyol, Turki, Rusia, Mandarin Sederhana, Cina Tradisional, Denmark, Belanda, Finlandia, Norwegia, Portugis, Swedia
- Jaminan: Garansi 3 tahun
- Persetujuan peraturan: CB, CE, RoHS, FCC, Kelas A, ETL

## Interaktivitas

- Teknologi multi-sentuh: Kapasitif yang diproyeksikan
- Titik sentuh: 10 titik sentuh simultan
- Kaca pelindung: Kaca pengaman kokoh 0,7 mm, Kaca pengaman kokoh 7MOHS



Tanggal dikeluarkan  
2024-11-26

Versi: 4.4.1

EAN: 87 12581 80613 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Hak cipta dilindungi undang-undang.

Spesifikasi dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan. Merek dagang adalah milik Koninklijke Philips N.V. atau pemiliknya masing-masing.

[www.philips.com](http://www.philips.com)