

14:56

Friday August 25

Meeting Venue

NOW

Quarterly Meeting

13:30 - 15:00

Meeting host

Marc Johnson

End meeting

15:00 - 15:30

Available

Book room

15:30 - 16:00

Available

Book room

16:00 - 17:00

Customer meeting

Host Ellis Wonder

17:00 - 17:30

Philips Signage Solutions
多點觸控螢幕

10 吋

採用 Android 系統
多點式



10BDL3351T

輕輕觸碰即可帶來震撼效果

10 點多點觸控顯示屏

從預訂房間到尋找路線再到貨架廣告，這款超清晰的多點觸控智能顯示器非常適合寸金尺土的空間。Android SoC 提供多功能解決方案，同時透過乙太網絡驅動，方便靈活擺放。

多功能系統解決方案

- TeamViewer 遠端控制應用程式。方便遙距控制及共享螢幕
- 平滑易潔的無邊框平面
- 靈活安裝：直向、橫向和座式

智能強勁

- PPDS Wave 隨時可用於遙距顯示管理及控制
- Android：執行您的應用程式或選擇要執行的最愛應用程式

尖端技術，適合所有信號類型

- 以內置記憶體儲存並播放內容
- 乙太網供電技術，簡化安裝程序
- 內置 WiFi 和藍牙

超卓畫質，反應靈敏的觸控屏幕。

- 即插即用 10 點觸控顯示器
- 清晰對比、高可讀性

PHILIPS

產品特點

乙太網供電

乙太網供電技術，簡化安裝程序。使用單一乙太網接線連接和供電，無需適配器，藉此簡化安裝程序。顯示屏可安裝在細小且難以接觸的地方，靈活適應四周環境。如果您不想透過乙太網供電，亦可使用隨附的電源適配器。

PPDS Wave 隨時可用

無論您身在何處，無論您何時選擇，您的 PPDS Wave 隨時可用顯示讓您可以遙距管理和維護此裝置。這個演進的雲端平台具備簡化的安裝和設定、監控和控制顯示、升級韌體、管理中心內容需求及設定電源時間，讓您完全運籌帷幄。助您節省時間、能源和減少對環境的影響。

採用 Android 系統

採用 Android 系統的 Philips 專業顯示，靈活且安全，因應本機 Android 應用程式優化，並且可以直接在顯示器上輕鬆安裝網絡應用程式和軟件。全部透過互聯網連接控制。



規格

影像 / 顯示

- 螢幕對角尺寸（公制）：25.6 厘米
- 螢幕對角尺寸（吋）：10.1" 吋
- 螢幕比例：16:10
- 螢幕解像度：1280 x 800
- 最佳解像度：1280 x 800
- 亮度：350 cd/m²
- 顯示色彩：1670 萬
- 對比率（一般）：1000:1
- 響應時間（常規）：35 毫秒
- 可視角度（水平）：160 度
- 可視角度（垂直）：160 度
- 操作系統：Android 13

連接

- 音訊輸出：3.5 毫米插座
- 其他連接：Micro SD, USB 2.0 (x1), USB C
- 影像輸出：HDMI
- 外置控制：RJ45

便捷功能

- 擺放：橫向 (24/7), 直向 (24/7)
- 螢幕保護功能：低亮度
- 鍵盤控制：隱藏，可鎖定
- 節能功能：Smart Power
- 其他便捷功能：陀螺儀感應器，Kensington 鎖
- 畫質：進階色彩控制
- 可控網絡：WiFi, BT 5.0, Ethernet

電源

- 電源：DC12V +/- 5%, 2A, IEEE 802.03at PoE+
- 耗電量（典型值）：4 瓦
- 耗電量（最大值）：13 瓦
- 備用模式耗電量：< 0.5 瓦

尺寸

- 調整寬度：262 毫米
- 產品重量：0.8 千克
- 調整高度：164 毫米

- 調整深度：24.75 毫米
- 機器寬度（吋）：10.32 吋
- 機器高度（吋）：6.46 吋
- 掛牆：75 x 75 毫米
- 機器深度（吋）：0.97 吋
- 鑲邊寬度 (L/T、R/B): 22 (L/R), 14 (T/B)
- 產品重量（磅）：1.63 磅

操作條件

- 地勢高度：0 ~ 3000 米
- 溫度範圍（操作）：0 ~ 40 ° C
- MTBF: 50,000 小時
- 溫度範圍（儲存）：-10 ~ 60 ° C
- 濕度範圍（操作）[RH]: 30-80%（無凝結）
- 濕度範圍（儲存）[RH]: 10-85%（無凝結）

內置播放器

- CPU: RK3568
- 記憶體：2GB DDR4
- 儲存：8GB eMMC
- WiFi: 802.11 ac/a/b/g/n, 2.4/5GHz

配件

- 附配件：AC 電源變壓器，快速入門指南 (x1)

其他

- 螢幕顯示語言：阿拉伯文，英文，法文，德文，意大利文，日文，? 光，西班牙文，土耳其文，俄語，簡體中文，繁體中文，丹麥文，荷蘭文，芬蘭文，挪威文，葡萄牙文，瑞典文
- 保用：3 年保養
- 法令認可：CB, CE, RoHS, FCC，A 級別，ETL

互動性

- 多觸控技術：投射電容
- 觸控點：10 個同時觸控點
- 保護玻璃：0.7 毫米強化安全玻璃，強化安全玻璃 7MOHS



出版日期 2024-11-26

版本：4.4.1

EAN: 87 12581 80613 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
版權所有。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com