



Philips Signage Solutions
H-Line 顯示屏

55 吋
2500cd/m²
全高清



55BDL4002H

在各種照明條件下都具有充滿活力的可見度

高亮度全天候顯示屏

Philips H-Line 高亮度顯示器讓您無論白天或黑夜都清晰可見。令人驚嘆的清晰度和對比度使其成為在機場到購物中心等櫥窗和明亮位置展示引人入勝內容的完美解決方案。

輕鬆設定、完全掌控。

- CMND 及建立。開發及啟動您自己的內容
- 可選的 CRD50 模組增添 Android 處理能力

超卓畫質，超高亮度。

- 全高清解像度街頭標示牌
- 內置環境光線感應器，實現自動亮度控制

多功能系統解決方案

- OPS 插槽讓您無需電線即可連接電腦
- 故障恢復。確保您的顯示屏永不會顯示空白螢幕
- 為應對極端環境而設計

PHILIPS

規格

影像 / 顯示

- 螢幕對角尺寸 (公制) : 138.7 厘米
- 螢幕對角尺寸 (吋) : 54.6 吋
- 螢幕比例 : 16:9
- 螢幕解像度 : 1920 x 1080p
- 像素點距 : 0.63 x 0.63 毫米
- 最佳解像度 : 1920 x 1080 @ 60Hz
- 亮度 : 2500 cd/m²
- 顯示色彩 : 1.07 B
- 對比率 (一般) : 4000:1
- 動態對比 : 500,000 : 1
- 響應時間 (常規) : 8 毫秒
- 可視角度 (水平) : 178 度
- 可視角度 (垂直) : 178 度

連接

- 音訊輸出 : 3.5 毫米插座
- 影像輸入 : DisplayPort 1.2 (x1), DVI-I (x1), HDMI 2.0 (x2)
- 音效輸入 : 3.5 毫米插座
- 其他連接 : OPS, USB 2.0 (x2)
- 影像輸出 : DisplayPort 1.2 (x1), HDMI 2.0 (x1)
- 外置控制 : IR (輸入 / 輸出) 3.5 毫米插孔, RJ45, RS232C (輸入 / 輸出) 2.5 毫米插孔

便捷功能

- 擺放 : 橫向 (24/7), 直向 (24/7)
- 螢幕保護功能 : 像素轉換, 低亮度
- 鍵盤控制 : 隱藏, 可鎖定
- 遙控器訊號 : 可鎖定
- 訊號迴圈 : DisplayPort, RS232, HDMI, IR 穿環
- 安裝方便 : 手柄, 智能嵌槽
- 節能功能 : Smart Power
- 可控網絡 : RS232, RJ45

聲音

- 內置喇叭 : 2 x 10 瓦 RMS

電源

- 電源 : 100 ~ 240 VAC, 50 ~ 60 Hz
- 耗電量 (典型值) : 245 瓦
- 耗電量 (最大值) : 430 瓦
- 備用模式耗電量 : < 0.5 瓦

支援的顯示解像度

- 電腦格式 : 640 x 480, 60, 72, 75Hz, 720 x 400, 70Hz, 800 x 600, 60, 75Hz, 1024 x 768, 60, 75Hz, 1280 x 768, 60Hz, 1280 x 800, 60Hz, 1280 x 960,

- 60Hz, 1280 x 1024, 60Hz, 1360 x 768, 60Hz, 1366 x 768, 60Hz, 1600 x 1200, 60Hz, 1920 x 1080, 60Hz
- 視訊格式 : 720p, 50, 60Hz, 1080i, 25, 30Hz, 1080p, 50, 60Hz

尺寸

- 智能嵌槽安裝 : 100 毫米 x 100 毫米距, 6xM4L6
- 調整寬度 : 1248.6 毫米
- 產品重量 : 30.37 千克
- 調整高度 : 719.4 毫米
- 調整深度 : 85 毫米
- 機器寬度 (吋) : 49.16 吋
- 機器高度 (吋) : 28.32 吋
- 掛牆 : 400 x 400 毫米, M6
- 機器深度 (吋) : 3.35 吋
- 邊框寬度 : 17.5 毫米 (平均邊框)
- 產品重量 (磅) : 66.95 磅
- 智能嵌槽高度 : 100 毫米

操作條件

- 地勢高度 : 0 ~ 3000 米
- 溫度範圍 (操作) : 0 ~ 40 ° C
- MTBF: 50,000 小時
- 溫度範圍 (儲存) : -20 ~ 60 ° C
- 濕度範圍 (操作) [RH]: 20 ~ 80% RH (無凝結)
- 濕度範圍 (儲存) [RH]: 5 ~ 95% RH (無凝結)

多媒體應用程式

- USB 播放影片 : AVI, MP4, MPEG, MPG, TS, VOB, MPEG4
- USB 播放相片 : BMP, JPEG, .jpg, PNG

配件


- 附配件 : AC 開關護蓋, IR 傳感器線纜 (1.8 米) (x1), Philips 標誌 (x1), 快速入門指南 (x1), 遙控器及 AAA 電池, USB 護蓋和螺絲 x1, 線夾 (x3), AC 電源線, 邊緣定位套件, 開放式框架套件

其他

- 螢幕顯示語言 : 阿拉伯文, 荷蘭文, 英文, 法文, 德文, 意大利文, 日文, 光, 葡萄牙文, 俄語, 西班牙文, 簡體中文, 土耳其文, 繁體中文
- 保用 : 3 年保養
- 法令認可 : CE, FCC, A 級別, UL/cUL, CB

產品特點

CMND 及建立




使用 CMND 及建立, 全面掌握屬於自己的內容。從是日精選到企業品牌資訊, 都能透過拖放介面簡單發佈這些自創內容。使用預載範本和內置小工具, 確保您的圖像、文字和影片可快速投入使用。

故障恢復

故障恢復是一項革命性技術, 對要求嚴格的商業應用程式至關重要, 可以在發生媒體播放器故障 (不太可能發生) 的情況下自動在畫面上播放備份內容。只需選擇一個主要輸入連接和一個故障恢復連接, 就可立即保護內容。

OPS 插槽



在您的 Philips 專業顯示屏直接內置一部全效電腦或 Android CRD50 模組。OPS 插槽含有操作吸碟式方案您所需的所有連接, 包括電源。

可選 CRD50 模組

在您的 Philips 專業顯示屏內置 Android System-on-Chip (SoC)。可選的 CRD50 模組是一個 OPS 裝置, 提供 Android 處理能力, 而無需插線。只需插入含有操作模組所需的所有連接 (包括電源) 的 OPS 插槽即可。

極端環境

經過改良的熱度管理、高相轉移溫度液晶面板配合內置溫度感應器, 可應對高達 2500cd/m² 的高溫環境 (陽光或其他)。偏光板兼容偏光太陽眼鏡, 確保在陽光下依然清晰可見。

高亮度

面向街道的高亮度數碼顯示器在任何照明條件下都能吸引人們的目光, 助您提高商店曝光率並吸引顧客。即使在極端的環境光線條件下, 高達 2500 cd/m² 的驚人亮度也能確保高可見度和純淨的影像品質。



出版日期 2024-11-26

版本 : 1.1.1

EAN: 87 12581 79659 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.

版權所有。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com