



Philips Signage Solutions
S-Line 顯示器

37 吋

1920x540 解像度
700cd/m²



37BDL3050S

寬闊

拉伸數碼標示牌顯示

開闊視野。透過 Philips S-Line 拓展您的機會。憑藉其獨特的 32:9 設計和 1920x540 解像度、高亮度輸出和多功能連接，新型拉伸數碼標示牌顯示器可在更小的空間內顯示更多內容。

智能強悍

- Android：執行您的應用程式或選擇要執行的最愛應用程式
- 精確度高，專為 24/7 操作而設
- 內置媒體播放機。輕鬆排程 USB 內容

令人驚嘆的百搭特性

- 高亮度帶來更清晰的影像
- 簡單強大的菊輪鍵，方便設置多部顯示器
- 平鋪模式，實現您心目中的平鋪式設置

隨時應對挑戰

- 透過 CMND 及控制進行操作、監控及維護

PHILIPS

規格

影像 / 顯示

- 螢幕對角尺寸 (吋) : 37 吋
- 螢幕比例 : 32:9
- 螢幕解像度 : 1920 x 540
- 像素點距 : 0.47 x 0.47 毫米
- 最佳解像度 : 1920 x 540 @ 60 Hz
- 亮度 : 700 cd/m²
- 顯示色彩 : 正常為黑色
- 對比率 (一般) : 4000:1
- 響應時間 (常規) : 8 毫秒
- 可視角度 (水平) : 178 度
- 可視角度 (垂直) : 178 度
- 影像增強功能 : 3/2 - 2/2 動態下拉功能, 3D 梳型濾波器, De-interlacer, 逐行掃描, 3D MA 去交錯, Smart Picture, 色溫調整, 色彩增強, 降噪功能
- 面板技術 : AG
- 操作系統 : Android 8.0
- 擺放 : 橫向 (24/7), 直向 (24/7)

連接

- 音訊輸出 : 3.5 毫米插座
- 影像輸入 : HDMI 2.0 (x1), USB 2.0 (x1), VGA (類比 D-Sub) (x1)
- 音訊輸入 : 3.5 毫米插座
- 影像輸出 : HDMI 2.0 (x1)
- 外置控制 : IR (輸入 / 輸出) 3.5 毫米插孔, RJ45, RS232C (輸入 / 輸出) 2.5 毫米插孔

便捷功能

- 訊號迴圈 : RS232, HDMI, IR 穿環
- 可控網絡 : LAN (RJ45)

電源

- 電源 : 100 ~ 240 VAC, 50 ~ 60 Hz
- 耗電量 (典型值) : 70 瓦
- 耗電量 (最大值) : 85 W
- 備用模式耗電量 : < 0.5 瓦

支援的顯示解像度

- 電腦格式 : 640 x 480, 60、67、75Hz, 720 x 400, 70Hz, 800 x 600, 60Hz, 832 x 624, 75Hz, 1024 x 768, 60Hz, 1152 x 870, 75Hz, 1280 x 720, 60Hz,

- 1280 x 1024, 60Hz, 1440 x 900, 60Hz, 1680 x 1050, 60Hz, 1920 x 1080, 60Hz
- 視訊格式 : 480i, 60Hz, 480p, 60Hz, 576p, 50Hz, 576i, 50Hz, 720p, 50, 60Hz, 1080i, 50, 60Hz, 1080p, 50, 60Hz

尺寸

- 調整寬度 : 928.5 毫米
- 產品重量 : 7.76 千克
- 調整高度 : 282.3 毫米
- 調整深度 : 48.7 毫米
- 掛牆 : 400 毫米 x 200 毫米, M6
- 邊框寬度 : 12.4 毫米 (T/B) : 10.5 毫米 (R/L)

操作條件

- 地勢高度 : 0 ~ 3000 米
- 溫度範圍 (操作) : 0 ~ 40 °C
- MTBF : 50,000 小時
- 溫度範圍 (儲存) : -20 ~ 60 °C
- 濕度範圍 (操作) [RH] : 20 - 80% RH (無凝結)
- 濕度範圍 (儲存) [RH] : 5 - 95% RH (無凝結)

內置播放器

- CPU : 2 個 A53 + 2 個 A73
- GPU : ARM Mali G51
- 記憶體 : 2GB DDR3
- 儲存 : 8GB eMMC

配件

- 附配件 : AC 開關護蓋, IR 傳感器線纜 (1.8 米) (x1), Philips 標誌 (x1), 快速入門指南 (x1), 遙控器及 AAA 電池, RS232 相互聯繫的纜線, AC 電源線, RS232 線, HDMI 線, 掛牆螺栓 x2

其他

- 螢幕顯示語言 : 阿拉伯文, 荷蘭文, 丹麥文, 英文, 法文, 芬蘭文, 德文, 意大利文, 日文, 挪威文, 光, 葡萄牙文, 俄語, 西班牙文, 瑞典文, 簡體中文, 土耳其文, 繁體中文, 捷克文
- 保用 : 3 年保用
- 法令認可 : CE, FCC, A 級別, CB

產品特點

採用 Android 8 系統

透過互聯網連接控制顯示器。Android 系統 Philips 專業顯示器經優化, 適合原始的 Android 應用程式, 您亦可直接於顯示器安裝網頁應用程式。全新 Android 8 既可保證軟件安全, 亦可讓軟件在更長時間內保持最新規格。

CMND 及控制



透過本地 (LAN) 連接操作顯示器網絡。CMND 及控制則讓您操作重要的功能, 例如控制輸入及監控顯示狀況。不論您正在操控一部顯示器還是 100 部, 均能得心應手。

專為 24/7 操作而設

由於業務需要無間斷地運作, 所以這款標識顯示屏也專為 24/7 無間斷使用、講究精確度高的重要業務環境而設。此型號系列採用上乘配件, 確保品質更優越, 可靠耐用, 絕對能夠為您提供全天候服務。

高亮度 (700 cd/m²)

在明亮或半戶外環境下作出重大改變。具備 700 cd/m² 的超高亮度顯示器十分適合在擁有高環境亮度的大型繁忙地段吸引注意。

內置媒體播放器

輕鬆排程內容以在 USB 播放。Philips 專業顯示器將由待機模式中甦醒, 播放您想要的內容, 在完成播放後返回待機模式。

HDMI 菊花鏈

透過 HDMI 菊花鏈連接多部顯示器。只需將 HDMI 輸出連接埠連接到另一部顯示器的 HDMI 輸入連接埠, 即可創造最令人驚嘆的視覺體驗。

平鋪模式

連接兩部或多部 Philips 專業顯示器, 只需一部外置裝置, 即可完成平鋪式設置。無論顯示器數量如何, 只需一部播放裝置就能處理您的自訂內容。

