

# PHILIPS

Fechadura com leitura das  
linhas da palma da mão

7000 series

Reconhecimento das linhas da  
palma da mão

Intercomunicação remota por  
vídeo

Detecção de movimento por  
radar

Visor LCD de 4 polegadas



DDL702FACBW



## Desbloqueio com as linhas da palma da mão Fácil e rápido como um piscar de olhos

Descubra o desbloqueio fácil com uma digitalização simples das linhas da palma da mão. A fechadura Philips DDL702-MVP-17HWS usa o reconhecimento das linhas da palma da mão para desbloquear o acesso; tudo o que você precisa fazer é levantar a palma da mão. Sem toque e com detecção espacial, você e sua família podem desfrutar de um acesso mais conveniente à porta.

### Uma fechadura excelente para uma vida inteligente

- Sem toque, com uma digitalização da palma da mão
- Monitoramento remoto em sua ausência
- Proteção online para sua casa de forma prática
- Imagens nítidas mesmo à noite
- É menos provável que os dados criptografados sejam perdidos

### Proteção segura e inteligente integrada

- Seu assistente de vigilância doméstica instantâneo
- Aumento da privacidade e segurança do usuário
- Travamento automático ao fechar
- Diga adeus às preocupações com segurança

### Superar as expectativas para descomplicar a vida

- Visão mais clara da porta
- Ideal para toda a família
- Gire para destravar instantaneamente

## 7000 series

Fechadura com leitura das linhas da palma da mão

# Destaques

### Desbloqueio com reconhecimento das linhas da palma da mão



Uma simples digitalização da palma da mão abre a porta instantaneamente quando você se aproxima. O reconhecimento das linhas da palma da mão utiliza luz infravermelha próxima para absorção de hemoglobina presente no fluxo sanguíneo, capturando imagens precisas que permitem um desbloqueio seguro por meio da comparação das linhas. O reconhecimento em tempo real é preciso, seguro e oferece vantagens sem toque, superando problemas de impressão digital superficial e dedos secos. Adequado para toda a família.

### Proteção da entrada 24 horas por dia, sete dias da semana



Uma vez conectado à rede e emparelhado com o aplicativo Home Access\*, o DDL702-MVP-17HWS envia mensagens de campainha, registros de acesso e alertas de anomalias de travamento diretamente para o seu telefone por meio de notificações pop-up. Isso permite monitorar facilmente o status da sua porta de entrada a qualquer momento e de qualquer lugar, garantindo tranquilidade e segurança.

### Visualização da entrada



Quando um visitante toca a campainha, a fechadura envia uma notificação rápida para o aplicativo. Clique para aceitar a chamada, participe de uma conversa de áudio bidirecional e confira sua porta remotamente. A visualização da entrada com vídeo captura automaticamente fotos ou vídeos ao tocar a campainha. Mesmo que você perca a chamada, pode sempre revisar o histórico de visitantes a qualquer momento no histórico de mensagens.

### Câmera de visão noturna grande angular



A DDL702-MVP-17HWS conta com uma câmera de ângulo amplo e quatro luzes infravermelhas de baixa potência, oferecendo modos de visão diurna e noturna. Em baixa luminosidade, as luzes infravermelhas são ativadas automaticamente, mudando para visão noturna. Isso garante reconhecimento facial nítido em até 2 metros, mesmo em ambientes pouco iluminados próximos à fechadura.

### Armazenamento em nuvem\*



Ao ativar o serviço de armazenamento em nuvem, a DDL702-MVP-17HWS envia com segurança as informações capturadas/gravadas

DDL702FACBW/97

para o servidor de armazenamento em nuvem em formato criptografado. Em caso de uso indevido ou dano à fechadura, tenha a tranquilidade de que os dados armazenados na nuvem permanecerão intactos. Você pode acessar e visualizar essas informações a qualquer momento pelo aplicativo, garantindo que seus dados estejam sempre seguros e acessíveis.

### Rastreamento inteligente de movimentos



A DDL702-MVP-17HWS utiliza sensores de radar. Quando detecta alguém em um raio de 1 metro\* na área externa da porta, ele ativa a visualização de entrada inteligente para rastreamento e captura automáticos. Ao mesmo tempo, as informações capturadas/gravadas são enviadas imediatamente para o aplicativo, oferecendo alertas em tempo real. Isso permite que você monitore facilmente a atividade em sua porta, reduzindo riscos de segurança.

### Alteração de voz com um toque



A DDL702-MVP-17HWS oferece alteração de voz em tempo real. Durante a intercomunicação remota por vídeo por meio do seu dispositivo móvel, você pode escolher entre sua "voz original", um "tom grave" ou até uma "voz engraçada" para disfarçar sua verdadeira voz. Esse recurso permite que você interaja com estranhos na porta, mantendo sua privacidade e segurança.

## 7000 series

Fechadura com leitura das linhas da palma da mão

DDL702FACBW/97

# Destaques

### Encaixe eletrônico mecânico\*



Comparada às fechaduras mecânicas comuns, a Philips DDL702-MVP-17HWS integra um encaixe mecânico eletrônico que detecta automaticamente o status da fechadura ao acionar o ferrolho auxiliar. Se a fechadura estiver fechada, um motor externo será acionado e completará o travamento do ferrolho principal em até 10 segundos\*, garantindo mais segurança e praticidade.

### Alertas de movimento em tempo real



Proteção total é algo importante para toda família. Com recursos de antidesmontagem, bloqueio do sistema e detecção de permanência,

a Philips DDL702-MVP-17HWS envia alertas em tempo real para o aplicativo, garantindo a segurança de sua casa o tempo todo.

### Visor LCD de 4 polegadas



A montagem interna possui um visor LCD de 4 polegadas, eliminando a necessidade de abrir a porta quando estiver em casa. Basta tocar no botão da tela para ver visitantes e o ambiente externo sem precisar de um visor tradicional. É especialmente conveniente para idosos e crianças. Além disso, é possível ajustar o brilho e o tempo de exibição da tela pelo aplicativo.

### 5 métodos de destravamento



Desbloqueio fácil com 5 métodos diversos adequados para toda a família. O dispositivo oferece reconhecimento das linhas da palma da

mão, digitalização de impressão digital, códigos PIN, tags de acesso e chaves mecânicas, proporcionando uma variedade de opções para manuseio prático em várias situações. Essa versatilidade atende às necessidades de idosos e crianças, garantindo uma experiência de uso acessível para todos.

### Maçaneta interna de abertura rápida



Nossa fechadura inteligente é equipada com uma maçaneta de abertura rápida na montagem interna. Em caso de emergência que impeça o funcionamento eletrônico da fechadura, basta girar a maçaneta para destrancar, garantindo a segurança do usuário.

## 7000 series

Fechadura com leitura das linhas da palma da mão

DDL702FACBW/97

# Especificações

### Design e aparência

Cor: Preto obsidian

Cabo: Alça de empurrar e puxar

Material principal: Liga de alumínio

Sensor de impressão digital: Semicondutor

Visor: Visor LCD de 4 polegadas

### Capacidade da trava

Impressão digital: Até 100 (Impressão digital mestre incluída)

Tag de cartão/chave: Até 100

Código PIN principal: 1

Código PIN do usuário: Até 20 (Códigos de uso único incluídos)

### Especificações de energia

Tipo da bateria: Bateria de polímero de lítio

Tempo de uso: 3 meses\*

Fonte de alimentação de emergência: Power bank de 5V

### Fácil operação

Indicador: Aviso de bateria fraca, Aviso de status das fechaduras, Aviso de status mudo, Aviso de travamento do sistema, Aviso de modo armado

Guia de voz: Navegação por voz real

### Funções do travamento inteligente

Encaixe: Cilindro de travamento de classe C

Função de travamento: Travamento do sistema, Bloqueio eletrônico interno

Função de alarme: Alerta de violação, Alerta de

modo armado, Alerta de anormalidade na trava, Alerta de bloqueio, Alerta de pouca bateria, Alerta de coação

### Modo

Modo da operação: Modo automático, Modo manual

Modo de configuração do sistema: Modo de verificação dupla, Modo geral

### Instalação

Espessura da porta: 38 a 60 mm, 60 a 90 mm, 90 a 120 mm, Outra faixa\*

Sentido de abertura da porta: Abertura direita para dentro, Abertura esquerda para fora, Abertura direita para fora, Abertura esquerda para dentro

Tipo de porta: Porta de madeira, Porta de cobre, Porta de segurança

© 2025 Koninklijke Philips N.V.  
Todos os direitos reservados.

Data de emissão  
2025-01-18  
Versão: 3.3.1

EAN: 69 71318 50477 8

[www.philips.com](http://www.philips.com)



As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas registradas são de responsabilidade da Koninklijke Philips N.V. ou de seus representantes legais

\* Aplicativo: a DDL702-MVP-17HWS funciona com o aplicativo Home Access.

\* Armazenamento em nuvem: somente os usuários inscritos no serviço de armazenamento em nuvem podem acessar o histórico de vídeos armazenados. Caso contrário, poderão visualizar apenas capturas de alta definição.

\* 1 metro: o sensor de radar detecta até 1 metro. A configuração padrão para o alerta de permanência está desativada, mas pode ser ativada por meio do aplicativo Home Access. Ajuste a sensibilidade da detecção de permanência no programa: alta sensibilidade a 1 metro, baixa sensibilidade a 0,5 metro. A duração da permanência pode ser ajustada para 10, 20, 30 ou 60 segundos.

\* Encaixe eletrônico mecânico: refere-se a um encaixe com motor externo e detecção eletrônica. Quando acionado pelo ferrolho auxiliar e ao detectar que a fechadura está fechada, o motor externo aciona a trava, completando a ação de trancamento.

\* 10 segundos: dados provenientes de testes internos.

\* Três meses: esses são dados de teste internos; a duração real pode variar de acordo com a frequência de uso.

\* Outra faixa: o kit de instalação incluso é adequado para portas com a espessura mencionada. Para portas fora dessa faixa, entre em contato com os centros de atendimento ao cliente autorizados da fechadura inteligente Philips ou revendedores offline designados.

\* Navegação por voz real: padrão em inglês, mas pode ser facilmente alterada para outros idiomas nas configurações da fechadura.