



Philips 7000 series
手掌靜脈智慧門鎖

手掌靜脈辨識

遠端視訊對講機
雷達動態偵測
4 吋 LCD 顯示器



DDL702FACBW

手掌靜脈解鎖

一掃解鎖

探索掃描一次就開門的便利靜脈解鎖方式！飛利浦 DDL702-MVP-17HWS 運用了靜脈辨識技術，舉起手掌即可輕鬆解鎖。讓全家享受免接觸式空間感應門禁系統的便利性。

為智慧生活力阻外人入侵

- 免接觸手掌掃描功能
- 出門在外也能遠端監控
- 在線上輕鬆守護住家
- 不分晝夜的清晰影像
- 加密數據不易遺失

安全防護，聰明加分

- 您的即時看家小幫手
- 強化使用者隱私與安全
- 關門時自動上鎖
- 告別安全疑慮

輕鬆生活，不受拘束

- 更清楚的門口視野
- 非常適合全家使用
- 轉動即可立即解鎖

PHILIPS

焦點

手掌靜脈辨識解鎖



只要在走向門口時掃描一次手掌，就能立即開啟門鎖。手掌靜脈辨識功能利用血液中血紅素吸收近紅外線的特性，擷取精確的影像，進而透過比較手掌靜脈，提供安全的解鎖方法。有了即時辨識技術，這款門鎖不但精準且安全，更具備免接觸的優點，能克服指紋淺和手指皮膚乾燥的問題。適合全家使用。

全年無休的大門守護



連上網路並與 Home Access 應用程式配對成功之後*，DDL702-MVP-17HWS 會透過手機快顯通知，直接將門鈴訊息、存取紀錄和門鎖異常警示傳送給您。這可讓您隨時隨地輕鬆監控大門狀態，安全無虞。

視訊貓眼



當訪客按下門鈴，門鎖會傳送快訊至應用程式。點選訊息即可接受通話、使用雙向語音功能順暢對談，並遠端查看門廊情況。門鈴響時，視訊貓眼會自動拍攝照片或影片。即使錯過通話，仍然可以隨時透過訊息紀錄檢視訪客記錄。

廣角夜視攝影機



DDL702-MVP-17HWS 擁有廣角攝影機和四個低功率紅外線燈，提供日間及夜視模式。光線不足時，紅外線燈會自動啟動，轉換至夜視模式。這可確保即使門鎖周遭環境昏暗，也能清晰辨識 2 公尺以內的臉部特徵。

雲端儲存*



啟動雲端儲存服務之後，DDL702-MVP-17HWS 就能將加密的擷取 / 錄製資訊，安全地上傳至雲端儲存伺服器。如果門鎖遭到濫用或破壞，請放心，儲存在雲端的資料會保持完好無缺。您可以透過應用程式，隨時輕鬆存取並檢視這些資訊，確保可以全天候取得資料且安全無虞。

智慧動態追蹤



DDL702-MVP-17HWS 採用雷達感應器。當感應器偵測到有人在門外 1 公尺* 內徘徊，就會啟動智慧貓眼，自動追蹤並擷取門外情況。與此同時，擷取 / 錄製的資訊會立即推播至應用程式的即時警示。這讓您可

以輕鬆監控門廊活動，減緩潛在的安全性風險。

一鍵式變聲功能



DDL702-MVP-17HWS 提供即時變聲功能。透過行動裝置使用遠端視訊對講機時，可以選擇「原聲」、「低音」或「怪聲」，掩飾真實的聲音。這可讓您與門前的陌生人自信交談，加強隱私與安全性。

電子機械鎖體*



與一般的機械鎖相比，飛利浦 DDL702-MVP-17HWS 整合電子機械鎖體，一旦觸發輔助螺栓，就會自動偵測門鎖狀態。如果門鎖已關閉，外部馬達會在 10 秒內接合門栓*，完成上鎖，確保更安全便利的使用體驗。

即時推播警示



完整的安全防護對每個家庭都很重要。飛利浦 DDL702-MVP-17HWS 具備防拆、系統鎖定和徘徊偵測功能，並可向應用程式傳送即時警示，隨時確保住家安全。

規格

設計和外觀

- 色彩: 黑曜石黑
- 握把: 推拉式把手
- 主要材質: 鋁合金
- 指紋感應器: 半導體
- 顯示器: 4 吋 LCD 顯示器

門鎖資料容量

- 指紋: 最多 100 (含主要指紋)
- 卡片 / 鑰匙牌: 最多 100
- 主 PIN 碼: 1
- 使用者 PIN 碼: 最多 20 (包括一次性代碼)

電力規格

- 電池類型: 鋰聚合物電池
- 使用時間: 3 個月*
- 緊急電源供應: 5V 備用電力

輕鬆操作

- 指示燈: 低電量提示, 門鎖狀態提示, 靜音狀態

- 提示, 系統鎖定提示, 待命模式提示
- 語音指引: 真人語音導航

智慧鎖定功能

- 樞眼: C 級鎖芯
- 鎖定功能: 系統鎖定, 室內電子鎖定
- 警報功能: 竄改警示, 待命模式警示, 鎖門異常警示, 鎖定警示, 電池電量不足警示, 脅迫警示

模式

- 操作模式: 自動模式, 手動模式
- 系統設定模式: 雙重驗證模式, 一般模式

安裝

- 門板厚度: 38-60 公釐, 60-90 公釐, 90-120 公釐, 其他*
- 開門方向: 向右向內開, 向左向外開, 向右向外開, 向左向內開
- 門板類型: 木門, 銅門, 安全門



發行日期 2025-04-06

版本: 3.3.2

EAN: 69 71318 50477 8

© 2025 Koninklijke Philips N.V.
所有權利均予保留。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com

- * 應用程式: DDL702-MVP-17HWS 可搭配 Home Access 應用程式運作。
- * 雲端儲存: 只有已訂閱雲端儲存服務的使用者可存取過去錄製的影片。未訂閱的使用者只能檢視高畫質快照。
- * 1 公尺: 雷達感應器的偵測距離長達 1 公尺。徘徊警示預設為關閉, 但可透過 Home Access 應用程式啟用。在應用程式中調整徘徊偵測功能的靈敏度: 高靈敏度的偵測距離為 1 公尺, 低靈敏度為 0.5 公尺。徘徊持續時間可設為 10 秒、20 秒、30 秒或 60 秒。
- * 電子機械鎖體: 係指鎖體配備外部馬達和電子偵測功能。如經輔助螺栓觸發並偵測到門鎖為關閉狀態, 外部馬達就會接合門栓, 完成上鎖動作。
- * 10 秒: 數據來源為內部測試資料
- * 3 個月: 這是內部測試資料; 實際持續時間可能會因使用頻率而異。
- * 其他範圍: 隨附的安裝套件適用於指定厚度的門。針對不在此範圍內的門, 請諮詢授權的飛利浦智慧鎖客戶服務中心, 或指定的離線經銷商。
- * 真人語音導航: 預設為英文, 但可透過鎖具設定輕鬆切換為其他語言。