

PHILIPS



Khóa cửa thông minh mở
bằng tĩnh mạch lòng bàn tay

7000 series

Nhận dạng bằng tĩnh mạch trên
lòng bàn tay

Hệ thống liên lạc nội bộ video từ
xa

Phát hiện chuyển động bằng
radar

Màn hình LCD 4 inch



DDL702FAABW

Mở khóa bằng tĩnh mạch trên lòng bàn tay Dễ thao tác

Khám phá cách dễ dàng mở khóa bằng tĩnh mạch trên lòng bàn tay chỉ bằng một lần quét đơn giản! Philips DDL702-MVP-17HWS sử dụng công nghệ nhận dạng tĩnh mạch lòng bàn tay, mở khóa dễ dàng khi bạn giơ lòng bàn tay lên. Tận hưởng sự tiện lợi của việc mở cửa cảm biến không gian, không cần chạm cho gia đình bạn.

Khóa thông minh với hiệu suất xuất sắc

- Chức năng quét lòng bàn tay không cần chạm
- Cho phép giám sát từ xa khi đi vắng
- Dễ dàng bảo vệ ngôi nhà của bạn qua kết nối ứng dụng
- Hình ảnh rõ nét ngay cả vào ban đêm
- Dữ liệu được mã hóa ít có khả năng bị mất

Bảo vệ an toàn, tính năng thông minh

- Thiết bị thông minh bảo vệ ngôi nhà của bạn
- Nâng cao quyền riêng tư và bảo mật của người dùng
- Tự động khóa khi đóng
- Loại bỏ những lo ngại về an ninh

Cuộc sống dễ dàng vượt xa sự tiện lợi

- Quan sát lối vào rõ hơn
- Phù hợp dành cho cả gia đình
- Xoay để mở khóa ngay lập tức

Những nét chính

Mở khóa bằng nhận dạng tĩnh mạch lòng bàn tay



Thao tác quét lòng bàn tay đơn giản sẽ mở cửa ngay lập tức khi bạn đến gần. Chức năng nhận dạng bằng tĩnh mạch trên lòng bàn tay sử dụng ánh sáng hồng ngoại gần hấp thụ hemoglobin có trong máu đang chảy để chụp ảnh chính xác, cho phép mở khóa an toàn thông qua so sánh tĩnh mạch lòng bàn tay. Với nhận dạng trực tiếp, khóa cửa hoạt động chính xác, an toàn và thuận tiện không cần chạm, giải quyết các mối lo ngại về dấu vân tay nong và ngón tay khô. Khóa cửa của chúng tôi phù hợp dùng cho cả gia đình.

Bảo vệ cửa trước 24/7



Sau khi kết nối với mạng và ghép nối với Ứng dụng Home Access*, DDL702-MVP-17HWS sẽ gửi trực tiếp tin nhắn chuông cửa, hồ sơ ra vào và cảnh báo bất thường về khóa đến điện thoại của bạn thông qua thông báo bật lên. Điều này cho phép bạn dễ dàng theo dõi trạng thái cửa trước nhà bạn mọi lúc, mọi nơi, đảm bảo sự an tâm và an ninh.

Camera cửa



Khi khách nhấn chuông cửa, khóa sẽ gửi thông báo nhanh đến Ứng dụng của bạn. Bạn nhấp vào thông báo này để chấp nhận cuộc gọi, tham gia trò chuyện âm thanh hai chiều liên mạch và kiểm tra cửa ra vào từ xa. Camera cửa tự động chụp ảnh hoặc quay video khi chuông cửa reo. Ngay cả khi bạn bỏ lỡ cuộc gọi, bạn vẫn có thể xem lại nhật ký khách thăm bất kỳ lúc nào thông qua lịch sử tin nhắn.

Camera quan sát ban đêm góc rộng



DDL702-MVP-17HWS có camera góc rộng và bốn đèn hồng ngoại công suất thấp, cung cấp cả chế độ nhìn ban ngày và ban đêm. Trong điều kiện ánh sáng yếu, đèn hồng ngoại sẽ tự động kích hoạt, chuyển sang chế độ nhìn ban đêm. Điều này đảm bảo nhận dạng khuôn mặt rõ ràng trong phạm vi 2 mét, ngay cả trong môi trường thiếu sáng gần khóa.

Lưu trữ điện toán đám mây*



Khi kích hoạt dịch vụ lưu trữ đám mây, DDL702-MVP-17HWS sẽ tải thông tin đã chụp/ghi lại lên máy chủ lưu trữ đám mây dưới dạng được mã

hóa một cách an toàn. Trong trường hợp khóa bị sử dụng sai hoặc bị hỏng, hãy yên tâm rằng dữ liệu được lưu trữ trên đám mây sẽ vẫn còn nguyên vẹn. Bạn có thể dễ dàng truy cập và xem thông tin này bất cứ lúc nào thông qua Ứng dụng, đảm bảo dữ liệu của bạn luôn an toàn và có thể truy cập được.

Theo dõi chuyển động thông minh



DDL702-MVP-17HWS sử dụng cảm biến radar. Khi phát hiện có người lảng vảng trong phạm vi 1 mét* bên ngoài cửa, khóa cửa sẽ kích hoạt camera cửa thông minh để tự động theo dõi và chụp ảnh. Đồng thời, thông tin đã chụp/ghi lại sẽ được gửi nhanh đến Ứng dụng để cảnh báo theo thời gian thực. Điều này cho phép bạn dễ dàng theo dõi hoạt động trước cửa nhà, giảm thiểu rủi ro bảo mật tiềm ẩn.

Thay đổi giọng nói chỉ bằng một lần chạm



DDL702-MVP-17HWS cung cấp tính năng thay đổi giọng nói theo thời gian thực. Trong quá trình đàm thoại video từ xa qua thiết bị di động, bạn có thể chọn giữa 'giọng nói gốc', 'giọng trầm' hoặc thậm chí là 'giọng nói lạ' để ngụy trang giọng nói thật của bạn. Tính năng này cho phép bạn tự tin giao tiếp với người lạ tại cửa nhà bạn, tận dụng quyền riêng tư và bảo mật của bạn.

7000 series

Khóa cửa thông minh mở bằng tĩnh mạch lòng bàn tay

DDL702FAABW/97

Những nét chính

Thân khóa điện tử cơ học*



So với các loại khóa cơ học thông thường, Philips DDL702-MVP-17HWS tích hợp một mối điện tử cơ học tự động phát hiện trạng thái khóa của khi kích hoạt chốt phụ. Nếu khóa cửa được phát hiện là đóng, một động cơ bên ngoài sẽ giải và hoàn tất việc khóa chốt cửa trong vòng 10 giây*, đảm bảo an ninh và tiện lợi hơn.

Cảnh báo đầy theo thời gian thực



Bảo vệ an ninh toàn diện là vấn đề quan trọng đối với mọi gia đình. Với chức năng chống tháo dỡ, khóa hệ thống và phát hiện lảng vảng, Philips DDL702-MVP-17HWS gửi cảnh báo theo thời gian thực đến Ứng dụng, đảm bảo an toàn cho ngôi nhà của bạn mọi lúc.

Màn hình LCD 4 inch



Cụm lắp ráp trong nhà có trang bị một màn hình LCD 4 inch để bạn không cần mở cửa khi ở nhà. Chỉ cần chạm vào nút màn hình để xem khách thăm và môi trường bên ngoài mà không cần dùng mắt cửa truyền thống. Thiết kế này đặc biệt tiện lợi cho người cao tuổi và trẻ em. Ngoài ra, bạn có thể điều chỉnh độ sáng và thời gian bật màn hình thông qua Ứng dụng.

5 phương pháp mở khóa



5 phương pháp mở khóa dễ dàng, đa dạng, phù hợp cho cả gia đình. Thiết bị hỗ trợ nhận dạng bằng tĩnh mạch trên lòng bàn tay, quét vân tay, mã PIN, thẻ từ và chìa khóa cơ, cung cấp nhiều tùy chọn để xử lý dễ dàng trong nhiều tình huống khác nhau. Tính linh hoạt này đáp ứng

nhu cầu của cả người cao tuổi và trẻ em, đảm bảo trải nghiệm thân thiện với người dùng cho tất cả mọi người.

Tay nắm mở nhanh trong nhà



Khóa cửa thông minh của chúng tôi được trang bị tay nắm mở nhanh trên cụm lắp ráp trong nhà. Trong trường hợp khẩn cấp khiến chức năng điện tử của khóa bị hỏng, nó sẽ không cản trở việc mở cửa. Chỉ cần xoay tay nắm đơn giản là có thể mở khóa, đảm bảo an toàn cho người dùng.

7000 series

Khóa cửa thông minh mở bằng tĩnh mạch lòng bàn tay

DDL702FAABW/97

Các thông số

Thiết kế & Hình thức

- Màu sắc: Đen
- Tay nắm: Tay nắm có cần gạt
- Vật liệu chính: Hợp kim nhôm
- Cảm biến vân tay: Chất bán dẫn
- Màn hình: Màn hình LCD 4 inch

Khả năng khóa

- Vân tay: Lên tới 100 (Bao gồm dấu vân tay chính)
- Thẻ/Thẻ khóa: Tối đa 100
- Mã PIN chính: 1
- Mã PIN người dùng: Tối đa 20 mã (Bao gồm mã một lần)

Thông số kỹ thuật điện

- Loại pin: Pin Li-polymer
- Thời gian sử dụng: 3 tháng*
- Nguồn điện khẩn cấp: Pin dự phòng 5V

Dễ vận hành

- Chỉ báo: Nhắc nhở pin yếu, Nhắc nhở trạng thái khóa cửa, Nhắc nhở trạng thái tắt tiếng, Nhắc nhở khóa hệ thống, Nhắc nhở chế độ bảo mật
- Hướng dẫn bằng giọng nói: Điều hướng bằng giọng nói của người thật

Chức năng khóa thông minh

- Thân khóa: Lõi khóa cấp C
- Chức năng khóa: Khóa hệ thống, Khóa điện tử từ bên trong
- Chức năng cảnh báo: Cảnh báo giả mạo, Cảnh

báo chế độ bảo mật, Cảnh báo khớp khóa bất thường, Cảnh báo khóa, Cảnh báo pin yếu, Cảnh báo phá khóa

Chế độ

- Chế độ hoạt động: Chế độ tự động, Chế độ bằng tay
- Chế độ thiết lập hệ thống: Chế độ Chung, Chế độ xác minh kép

Lắp đặt

- Độ dày cửa: 38-60 mm, 60-90 mm, 90-120 mm, Phạm vi khác*
- Hướng mở cửa: Mở vào bên trái, Mở ra bên trái, Mở vào bên phải, Mở ra bên phải
- Loại cửa: Cửa đồng, Cửa an ninh, Cửa gỗ



* Ứng dụng: DDL702-MVP-17HWS hoạt động với Ứng dụng Home Access.

* Lưu trữ đám mây: chỉ những người dùng đã đăng ký dịch vụ lưu trữ đám mây mới có thể truy cập video đã ghi lại trong quá khứ. Nếu không, người dùng sẽ chỉ có thể xem ảnh chụp nhanh có độ phân giải cao.

* 1 mét: cảm biến radar phát hiện tối đa 1 mét. Cài đặt mặc định cho cảnh báo lảng vảng là tắt nhưng có thể được kích hoạt thông qua Ứng dụng Home Access. Điều chỉnh độ nhạy phát hiện lảng vảng trong chương trình: độ nhạy cao ở 1 mét, độ nhạy thấp ở 0,5 mét. Thời gian lảng vảng có thể được đặt thành 10 giây, 20 giây, 30 giây hoặc 60 giây.

* Thân khóa điện tử cơ học: đề cập đến một thân khóa có động cơ bên ngoài và phát hiện điện tử. Khi được chốt phụ kích hoạt và phát hiện khóa cửa ở trạng thái đóng, động cơ bên ngoài sẽ kích hoạt chốt cửa, hoàn tất hành động khóa.

* 10 giây: nguồn dữ liệu từ dữ liệu thử nghiệm nội bộ.

* 3 tháng: đây là dữ liệu thử nghiệm nội bộ; thời gian thực tế có thể thay đổi tùy theo tần suất sử dụng.

* Phạm vi khác: bộ lắp đặt đi kèm phù hợp với cửa có độ dày đã nêu. Đối với cửa nằm ngoài phạm vi độ dày này, vui lòng liên hệ với trung tâm chăm sóc khách hàng được Philips ủy quyền về khóa thông minh hoặc các đại lý được chỉ định.

* Điều hướng bằng giọng nói của người thật: mặc định là Tiếng Anh nhưng có thể dễ dàng chuyển sang các ngôn ngữ khác thông qua các cài đặt của khóa.