

# PHILIPS



## CD-afspiller

CD-afspiller til flere kilder

CD, FM-radio

Bluetooth 5.4, Audio in, USB

3,5 mm hovedtelefonstik



TAZ5000

## Alt-i-én CD/FM-radioafspiller

Klassisk eller moderne? Denne CD-afspiller i boombox-stil til flere kilder er begge. Du kan afspille fysiske CD'er i et hvilket som helst format, og den har klar FM-radio, Bluetooth-streaming og meget mere. Der er også et hovedtelefonstik og en praktisk app.

### Bærbar CD-afspiller med flere kilder

- Bærbar CD-afspiller i boombox-stil
- Afspiller alle CD-formater: CD, CD-MP3, CD-R, CD-RW
- Digital FM-radio med op til 30 faste stationer
- Bluetooth 5.4 giver bedre lyd og Auracast-streaming
- Tilslut nemt hovedtelefoner og andre kilder
- USB-port, Audio in, 3,5 mm hovedtelefonstik

### Nem at bruge. Spiller det, du holder af.

- Philips Home Entertainment-app. Enkel lydkontrol
- To 3" højttalerenheder. 4 W (RMS). Dynamisk basforstærkning
- Indbygget bærehåndtag. Kører på vekselstrøm eller batterier\*
- LCD med justerbar lysstyrke. Programmerbar sleep-timer

### Fremstillet af miljøvenlige materialer

- Fremstillet af genbrugsplast. Ansvarlig emballage
- Mål: 310 x 128 x 210 mm

# Vigtigste nyheder

## Bærbar CD-afspiller



Uanset om du for første gang oplever glæden ved fysiske DC'er eller genopdager den, er denne CD-afspiller, hvor CD'en indsættes foroven, et godt valg til afslappet lytning. Den kan læse alle CD-formater, og bærehåndtaget gør det nemt at have med. Sæt blot stikket i en stikkontakt, eller isæt seks batterier (type R14 C, medfølger ikke), og tag den med dig.

## Digital FM-radio



Oplev musikkilden, der har eksisteret længere end CD'er! Den digitale FM-tuner leverer klar modtagelse: Du kan indstille op til 30 faste stationer og programmere dine tre

yndlingsstationer, så du får øjeblikkelig adgang via CD-afspilleren eller den virtuelle fjernbetjening i Philips' tilhørende app.

## Næste generations Bluetooth



Auracast understøttes, så du kan afspille musik på denne CD-Soundmachine fra flere Auracast-kompatible enheder (herunder smartphones) rundt omkring i huset. LC3 codec understøttes, så du får mærkbart bedre lyd ved streaming.

## USB, Audio in 3,5 mm stik

Vil du fordybe dig i det, du lytter til? Du skal blot slutte dine hovedtelefoner med ledning til 3,5 mm hovedtelefonstikket. USB-porten giver dig mulighed for at tilslutte et flashdrev med MP3-filer, eller du kan tilslutte ældre lydenheder eller pladespillere til Audio in-porten.

## Philips Entertainment-app



Fjernstyring af CD-afspilleren er enkel med vores praktiske tilhørende app. Der vises en virtuel fjernbetjening på skærmen på din smartenhed, og du kan bruge den til at skifte mellem kilder, vælge faste radiostationer, justere lydstyrken, øge bassen, indstille sleep-timeren, indstille skærmens lysstyrke og meget mere.

## Genbrugte materialer



Mere end 80 % af den plast, der anvendes i CD-afspilleren, er genbrugsplast, og vores emballage er uden plast. Indlæggene udskrives på genbrugspapir med sojabaseret blæk, og selve emballagen bruger FSC-certificeret genbrugspap.

# Specifikationer

## Lyd

Udgangseffekt (RMS): 4 W  
Lydforbedring: Dynamisk basforstærkning  
Lydsystem: Stereo  
Højttalerdiameter: 3"  
Lydstyrkeregulering: op/ned

## Højttalere

Indbyggede højttalere: 2

## Tilslutningsmuligheder

USB  
Bluetooth-profiler: A2DP, AVRCP, Streaming-format: SBC, LC3  
3,5 mm hovedtelefonstik  
Lydindgang (3,5 mm)  
Bluetooth-version: 5,4

## Tuner/modtagelse/transmission

Antenne: FM-antenne  
Automatisk digital indstilling  
Tunerbånd: FM-stereo

Faste stationer: 30  
RDS: Nej  
Antennetype: Teleskop

## Komfort

Skærmtype: LCD  
Baggrundsbelysning: Hvid  
Sleep-timer  
Lysstyrkekontrol

## Strøm

Batteritype: LR14  
Batterispænding: 1.5 V  
Lysnet: 100 – 240 V, 50/60 Hz  
Antal batterier: 6\*  
Strømtype: Vekselstrøm, batterier (medfølger ikke)

## Tilbehør

Lynhåndbog  
Netledning  
Garanti: Garantibevis, Sikkerhedsblad

## Mål

Emballagens dybde: 165 mm  
Dybde: 210 mm  
Vægt inkl. emballage: 2,05 kg  
Emballagens højde: 246 mm  
Emballagens bredde: 400 mm  
Bredde: 310 mm  
Højde: 128 mm  
Produktvægt: 1,26 kg

## Audio Playback

Afspilningstilstand: Hurtigt frem/tilbage, Søg efter næste/foregående spor, Gentag afspilning, Shuffle-afspilning  
Afspilningsmedie: CD, CD-R, CD-RW, MP3 CD  
Kassettebåndoptager(e): 1  
Direkte USB-tilstande: Afspil/Pause, Forrige/Næste  
Indlæsningstype: Top  
programmérbare numre: 20  
Bluetooth-tilstand: Afspil/Pause, Forrige/Næste

## Kompatibilitet

Appstyring til smartphone/tablet

