

Philips AquaShield
即熱式電熱水器

即熱式電熱水器
6500W
鑄鋁加熱器
數字觸控

AWH1509/97



纖薄機身省空間

舒適安全新定義

配備 6500W 直管加熱元件，無彎折無加熱死角、功率分佈更均勻、加熱更快更節能，無水膽不易結垢、水電分離設計更安心。同時，雙重防觸電保護系統確保為您和您所愛的人帶來全方位保護。

Heat-Express 技術帶來快速沐浴體驗

- 即開即熱，無需等待

配備全方位保護系統

- 7 重 SafeShield 全方位保護
- 雙重防觸電保護，保障用水安全

即開即熱，變頻恆溫

- 偵測環境溫度變化，無極變頻智能調控

設計容易使用

- 清晰顯示，輕鬆掌控。

PHILIPS

即熱式電熱水器

即熱式電熱水器 6500W, 鑄鋁加熱器, 數字觸控

規格

一般規格

- 淨重量: 2.9 千克
- 總重量: 4.0 千克
- 包裝尺寸 (長 * 寬 * 高): 486*380*106 毫米
- 產品尺寸 (長 * 寬 * 高): 400*230*47 毫米
- 防水設計: IPX4

主要參數

- 標準功率: 6500 瓦
- 控制類型: 觸摸屏
- 顏色: 藍色
- 電壓及頻率: 220V/50Hz

- 安裝方式: 垂直安裝
- 加熱類型: 鑄鋁加熱器
- 額定壓力: 0.7MPa
- 功率調節範圍: 4500-6500
- 溫度調節範圍: 30-55°C

原產地

- 製造地: 中國

服務

- 保用: 2 年

AWH1509/97

產品特點

智能變頻控制系統

內置可控矽智能變頻系統，可根據環境溫度變化，實時自動調節輸出功率，保障恆溫又節能省電。

數字顯示屏

搭載靈敏芯片及溫度傳感器，LED 螢幕可清晰直觀地顯示溫度、水流量和耗電量，讓您使用更便捷。

7 重 SafeShield

雙重隔電牆、水電隔離、IPX4 防護、高溫保護、防乾燒保護、低水壓保護，以及阻燃材質外殼等 7 重安全防護，帶來更安全的沐浴體驗。

Heat-Express 技術

3D 動態螺旋速熱系統，6500W 高效加熱，持久耐用，讓您可以即刻享受舒適淋浴。

雙重防觸電保護系統

內置雙隔電牆保護，可有效阻隔進出水口電流，發揮保護作用；水電完全隔離結構設計，從源頭降低觸電風險。



出版日期 2024-12-09

版本: 2.2.2

EAN: 48 95244 61519 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
版權所有。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com