

PHILIPS



Fones de ouvido
True Wireless

3000 series

Cancelamento de ruído Pro
Som natural. Graves dinâmicos.

Estojo de carregamento
compacto

Até 24 horas de tempo de
reprodução



TAT3509GY

Imersão onde quer que esteja

Os fones de ouvido True Wireless com cancelamento de ruído reagem ao ambiente em que você está em tempo real, transformando qualquer lugar no lugar perfeito para ouvir. Desfrute de uma qualidade de som incrível com graves profundos ao ouvir músicas, áudios de vídeos ou chamadas, mesmo que em volume baixo.

Fones de ouvido True Wireless. Cancelamento de ruído adaptável

- Uma imersão com o Cancelamento de ruído Pro
- Curta um som de alta qualidade, mesmo com o volume baixo, com os graves dinâmicos
- Sempre pronto. Estojo de carregamento de bolso compacto e modo mono
- Até 24 horas de reprodução (18 com o cancelamento de ruído ativado)

Som excelente e controles personalizáveis

- Chamadas claras. Tudo que você disser será ouvido
- Controles sensíveis ao toque e personalizáveis na orelha
- Aplicativo dos fones de ouvido Philips. Personalize configurações e controles
- Padrão IPX4 de resistência a respingos e suor

Para ouvir suas músicas favoritas ou fazer chamadas

- Conexão Bluetooth multiponto estável
- Conecte-se a dois dispositivos Bluetooth ao mesmo tempo
- Som natural e suave, característico da Philips

3000 series

Fones de ouvido True Wireless

TAT3509GY/00

Destaques

Cancelamento de ruído Pro



O cancelamento de ruído adaptável reage rapidamente ao seu ambiente para suprimir o ruído externo em tempo real, incluindo o vento. Caso queira ouvir o que está acontecendo ao seu redor, o Modo de reconhecimento permite que os sons externos voltem a ser transmitidos. O Reconhecimento rápido melhora as vozes para que você possa conversar sem precisar retirar os fones.

Som excelente. Graves dinâmicos.



Curta um som incrível com os fones de ouvido True Wireless sem precisar aumentar o volume para aproveitar ao máximo os drivers de 10 mm. Ative os Graves dinâmicos pelo fone esquerdo ou pelo aplicativo dos fones de ouvido Philips e sinta toda a potência das suas linhas de baixos preferidas, mesmo em volume baixo.

Estojo de carregamento compacto



Leve o pequeno estojo de carregamento no bolso e os fones estarão sempre prontos para serem usados. Eles ficam protegidos e carregando enquanto não estão em uso, além disso, o modo mono permite que você use um deles enquanto o outro carrega.

Até 24 horas (8 + 16, com ANC desativado)

Com o cancelamento de ruído ativado, você curte até 6 horas de reprodução com carga completa e mais 12 horas do estojo (com cancelamento de ruído desativado, você curte 8 horas e mais 16 horas do estojo). Para um aumento rápido, carregue os fones por 15 minutos e obtenha mais 1 hora. O estojo pode ser recarregado via USB-C.

Chamadas nítidas

Sua voz será reproduzida com nitidez durante chamadas. Um microfone exclusivo capta o som da sua voz enquanto um algoritmo de redução de ruído suaviza os ruídos de fundo do ambiente.

Controles sensíveis ao toque na orelha

Os controles sensíveis ao toque no ouvido são práticos para cancelamento de ruído, reprodução de música, volume e chamadas.

Prefere usar o fone de ouvido esquerdo ou direito? É possível personalizar a configuração desses controles com o aplicativo complementar dos fones de ouvido Philips.

Aplicativo Philips Headphones

Além de personalizar os controles sensíveis ao toque, o aplicativo Philips Headphones permite desativar o cancelamento de ruído adaptativo e ajustar os níveis manualmente. Nele também é possível manter o firmware dos fones atualizado e gerenciar dispositivos conectados. E o aplicativo ainda conta com um equalizador integrado.

Resistente a respingos/suor (IPX4)

Com certificação IPX4, os fones True Wireless são resistentes a respingos e aguentam bem o suor, então não se preocupe se você pegar uma chuva no caminho.

Conexão Bluetooth estável

A conectividade Bluetooth avançada torna a conexão mais estável e garante transmissões contínuas. Além disso, você pode conectar dois dispositivos (iOS ou Android) via Bluetooth ao mesmo tempo. Ouça sua playlist ou seu podcast preferido sem interrupções e sem ruídos irritantes no som.

Característica sonora da Philips

De músicas a podcasts, ouça o conteúdo que você ama! Estes fones de ouvido True Wireless contam com drivers grandes ajustados à assinatura sonora da Philips. Seja qual for o seu estilo, você terá um som natural e suave com graves profundos.

3000 series

Fones de ouvido True Wireless

TAT3509GY/00

Especificações

Som

Sistema acústico: Fechado
Diâmetro da caixa de som: 10 mm
Tipo de driver: Dinâmico
Impedância: 16 Ohm
Sensibilidade: 104 dB (1 K Hz)
Intervalo de frequência: 20 - 20.000 Hz
Entrada de energia máxima: 10 mW

Conectividade

Versão do Bluetooth: 5,3
Perfis Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP, TMAP
Alcance máximo: Até 10 m
Conexão multipontos
Codec suportado: SBC

Embalagem externa

Comprimento: 23.5 cm
Número de embalagens para o cliente: 24
Largura: 22.50 cm
Peso bruto: 2.996 kg
Altura: 25.50 cm
GTIN: 1 48 95229 14919 6
Peso líquido: 1.57 kg
Peso da embalagem: 1.426 kg

Conforto

Controle de volume
À prova d'água: IPX4
Suporte do aplicativo Philips Headphones
Modo mono para TWS
Pausa automática (sensor de infravermelho)
Atualizações de firmware possíveis
Tipo de controles: Contato

Embalagem interna

Comprimento: 10.90 cm
Número de embalagens para o cliente: 3
Largura: 10.30 cm
Altura: 11.50 cm
Peso líquido: 0.20 kg
Peso bruto: 0.317 kg
Peso da embalagem: 0.117 kg
GTIN: 2 48 95229 14919 3

Lig/Desl

Recarregável
Quantidade de bateria: 3 unidades
Tempo de carregamento: 2 hora(s)
Tempo de reprodução de músicas (ANC ativado): 6+12 hora(s)

Tempo de reprodução de músicas (ANC desativado): 8+16 hora(s)
Tempo de carregamento rápido: 15 mins for 1 hr
Tipo de bateria (case de carregamento): Lithium Polymer (built-in)
Tipo de bateria (fone de ouvido): Lithium Polymer (built-in)
Capacidade da bateria (fone de ouvido): 58 mAh
Capacidade da bateria (case): 420 mAh
Peso da bateria (total): 9,81 g

Dimensões da embalagem

Tipo da embalagem: Papelão
Tipo de colocação em prateleiras: Pendurado
Número de produtos inclusos: 1
EAN: 48 95229 14919 9
Altura: 12,5 cm
Largura: 9,5 cm
Profundidade: 3,4 cm
Peso bruto: 0,093 kg
Peso líquido: 0,066 kg
Peso da embalagem: 0,027 kg

Acessórios

Guia de início rápido
Fones: 3 pares (P/M/G)
Case de carreg.
Cabo de carregamento: Cabo USB-C, 200 mm

Design

Cor: Cinza
Material de acoplamento auricular: Silicone
Encaixe auricular: Intra-auriculares
Tipo de encaixe intra-auricular: Ponta auricular de silicone

Telecomunicações

Microfone para chamada: 2 mics

UPC

UPC: 8 40063 20533 8

Recursos de ANC

Tecnologia ANC: Híbrido, ANC Pro
Modo de reconhecimento
ANC adaptável
ANC (cancelamento de ruído ativo)

Assistente de voz

Compatível com assistente de voz: Siri - Apple, Assistente do Google
Ativação do assistente de voz: Toque de várias funções
Suporte ao assistente de voz

Dimensões

Dimensões do fone de ouvido (LxPxA): 4,00 x 2,50 x 3,10 cm
Dimensão do estojo de carregamento (LxPxA): 6,20 x 2,80 x 3,60 cm
Peso total: 0,045 kg

