

PHILIPS



CD Soundmachine

Mitme allikaga CD-mängija

CD, DAB+/FM-raadio

Bluetooth 5.4, helisisend, USB

3,5 mm kõrvaklappide pesa



TAZ6000

Kõik-ühes raadio CD/FM DAB+

Kas teile meeldib muusikat kuulata? See kaasaskantav mängija on mitmekülgne. Pealtlaetava CD-pleieriga saate kuulata CD-plaate, samuti saate kuulata DAB+/FM-raadiot, striimida ning ühendada väliseid heliseadmeid. Seadmel on kõrvaklappide pesa ning saate kasutada rakendust Companion.

Kaasaskantav mitme allikaga CD-mängija

- Kaasaskantav boomboxi stiilis CD-mängija
- Mängib kõiki CD-vorminguid: CD-sid, CD-MP3, CD-R, CD-RW
- DAB+/FM raadio. Digitaalhäälestus koos 30 salvestatava jaamaga
- Bluetooth 5.4 parema heli jaoks ja Auracasti voogedastus
- Ühendage hõlpsalt kõrvaklapid ja muud allikad
- USB-port, helisisend, 3,5 mm kõrvaklappide pesa

Lihtne paigutada. Mängib seda, mis teile meeldib.

- Rakendus Philips Home Entertainment. Lihtne heli juhtimine
- Kaks 3-tollise kõlari draiverit. 4 W (RMS). Dünaamiline bassivõimendus (DBB)
- Sisseehitatud kandesang. Töötab vahelduvvoolu või patareidega*
- Reguleeritava heledusega LCD. Programmeeritav unetaimer

Valmistatud keskkonnasõbralikest materjalidest

- Valmistatud ringlussevõetud plastist. Säätlik pakend
- Mõõtmed: 310 x 128 x 210 mm

Esiletõstetud tooted

Kaasaskantav CD-mängija



Olenemata sellest, kas avastate rõõmu füüsilistest CD-dest esimest korda või uuesti, on see pealtlaetav CD-mängija suurepärane valik igapäevaseks kuulamiseks. See suudab lugeda kõiki CD-vorminguid ja tänu kandesangale on seda lihtne kaasas kanda. Ühendage lihtsalt vooluvõrku või sisestage kuus patareid (tüüp R14 C, ei kuulu komplekti) ja võtke endaga koos õue kaasa.

DAB+/FM raadio



Otsige DAB+/FM-raadio abil uusi raadiojaamu või kuulake neid, mida juba teate ja armastate. DAB+ tuuner tagab kristallselge vastuvõtu: seadistada saab kuni 30 eelseadistust ja programmeerida oma kolm lemmikjaama

koheks juurdepääsuks CD-mängija või Philipsi abirakenduses oleva virtuaalse kaugjuhtimispuldi kaudu.

Järgmise põlvkonna Bluetooth



See CD-heliseade toetab Auracasti, seega saate sellel mängida muusikat mitmest Auracastiga ühilduvast edastusseadmest (sh nutitelefoni) kogu kodus. Toetatud on LC3 kodek, et voogesituse ajal oleks heli märgatavalt parem.

USB, helisisend, 3,5 mm pesa

Kas soovite sukelduda oma helidesse? Lihtsalt ühendage juhtmega kõrvaklapid 3,5 mm kõrvaklappide pesa. Rohkemate esitusvalikute jaoks saab USB-porti pista MP3-failidega laaditud mälupulga või ühendada vanemaid heliseadmeid või plaadimängijaid helisisendpordiga.

Rakendus Philips Entertainment

Philips Entertainment



CD-mängijat on meie käepärase abirakendusega lihtne eemalt juhtida. Nutiseadme ekraanile ilmub virtuaalne kaugjuhtimispult, mille abil saate allikate vahel vahetada, raadio eelseadeid valida, helitugevust reguleerida, bassi võimendada, unetaimerit ja ekraani heledust seadistada ning teha palju muud.

Ümbertöötatud materjalid



Üle 80% selles CD-mängijas kasutatud plastist on ringlussevõetud materjal ja meie pakend on plastivaba. Vahelehed on printitud sojapõhise tindiga ringlussevõetud paberile ning pakendil endal on kasutatud FSC sertifikaadiga ringlussevõetud pappi.

Spetsifikatsioon

Heli

Väljundvõimsus (RMS): 4 W

Heli täiustused: Dünaamiline bassivõimendi

Helisüsteem: Stereo

Kõlari läbimõõt: 3"

Helitugevuse regulaator: üles/alla

Kõlarid

Sisseehitatud kõlarid: 2

Ühenduvus

USB

Bluetoothi profiilid: A2DP, AVRCP,

Edastusformaad: SBC, LC3

3,5 mm kõrvaklapipistik

Helisisend (3,5 mm)

Bluetoothi versioon: 5,4

Tuuner/Vastuvõtt/Ülekanne

Antenn: FM antenn

Automaatne digitaalhäälestus

Tuuneri sagedusribad: FM stereo, DAB/DAB+

Salvestatavad jaamad: 30

RDS: Programmi tüüp, Raadio tekst, Jaama nimi

Antenni tüüp: Teleskoop

DAB/DAB+: Teabeekraan, Menüü, Nutikas skannimine

Mugavus

Ekraani tüüp: LCD

Taustvalgustuse värv: Valge

Unetaimer

Ereduse reguleerimine

Võimsus

Aku tüüp: LR14

Aku ping: 1.5 V

Toiteallikas: 100–240 V, 50/60 Hz

Patareide arv: 6*

Toite tüüp: AC; patareid (ei kuulu komplekti)

Tarvikud

Kiirjuhend

Toitejuhe

Garantii: Garantiileht, Ohutuskaart

Mõõtmed

Pakendi sügavus: 165 mm

Toote sügavus: 210 mm

Kaal (koos pakendiga): 2,05 kg

Pakendi kõrgus: 246 mm

Pakendi laius: 400 mm

Toote laius: 310 mm

Toote kõrgus: 128 mm

Toote kaal: 1,26 kg

Heliesitus

Plaatide esitusrežiimid: Edasi- ja tagasikerimine, Järgmisele/eelmisele muusikapalale liikumine, Kordus, Juhuesitus

Esitav andmekandja: CD-, CD-R, CD-RW, MP3-CD

Kassettmakkide arv: 1

USB Directi režiimid: Esitamine/peatamine,

Eelmine/järgmine

Laadija tüüp: Ülemine osa

Programmeeritavad muusikapalad: 20

Bluetoothi režiim: Esitamine/peatamine,

Eelmine/järgmine

Ühilduvus

Nutitelefonide/tahvelarvuti APP-valve

