

PHILIPS

Zuhanyszűrőbetét

Philips

ACF szűrő

Eltávolítja a maradvány klórt

Eltávolítja a nagy méretű
részecskéket

Eltávolítja a szagokat

ASH138/10



Tiszta víz a frissítő zuhanyzásért

Vegyen egy frissítő zuhanyt az ACF szűrő segítségével

Az ACF szűrők eltávolítják a maradvány klórt és a szennyeződések, így kellemes és frissítő élményt nyújtva.

ACF szűrő

- Kényelmes szűrőcsere
- Eltávolítja a klórt és a szennyeződések

Fénypontok

Kényelmes szűrőcsere

A 90 fokban könnyen elforduló alkatrész egyszerűen szétszerelhető, hiszen nem tartalmaz több réteget. A zuhany szerelvényén össze- és szétszerelési jelzések láthatók, ezért a családtagok könnyen szét tudják szerelni.

ACF szűrő

Az ACF (aktívszén-szál) egy szénesezéssel előállított adszorpciós anyag. A hagyományos aktív szénrel összehasonlítva nem tartalmaz

durva lyukakat. Az aktívszén-szál nagy fajlagos felületű mikropórusokat foglal magába, az adszorpciós kapacitása sokkal jobb, mint a szemcsés aktív széné. Hatékonyan távolítja el a maradvány klórt, az üledéket, a rozsdát, az egyéb nagy méretű részecskéket és a szagokat.

Műszaki adatok

Általános műszaki adatok

Zuhanyfej mérete: Kína

Szín: Kína

Hosszúság: Kína mm

A szűrő műszaki adatai

Szűrőmodell: ASH138/10

Fő szűrőelem: ACF (aktívszén-szál)

Élettartam: 1 hónap

Szűrő mennyisége: 3 darabos készlet

Megfelelő zuhanyfejmodell: ASH1516CH/10

Fő paraméterek

Alkalmazandó víz hőmérséklet: 4-70°C °C

Bemeneti víznyomás: 0,05–0,5 MPa

Származási hely

Rendszer: Kína

Származási hely: Kína

Szűrő: Kína

