

PHILIPS

Уред за пречистване на вода
с монтиране под мивката

Philips

Филтрация с обратна осмоза

Мембрана на 600 GPD

Заобикаляща среда

AUT4030R600/10



Малък размер, голяма ефективност

Насладете се на невероятно удобство с този компактен дизайн

Новата система Philips UTS AUT4030R600 с компактен и тънък дизайн, оборудвана с мощна 4-степенна система за филтриране и актуализиран кран с режими на двойно филтриране, можете да се наслаждавате на филтрирана и пречистена вода лесно за секунди.

Гарантирана чиста вода

- Дълбоко филтриране чрез обратна осмоза до 0,0001 микрона
- Вкусът на водата е усъвършенстван от висококачествения активен въглен

Конструирана за ваше удобство

- Режимите на двойно филтриране отговарят по-добре на различните ви изисквания

111

- Смяна на QuickTwist филтър
- По-чиста вода за цялата кухня
- Филтриране на пряка струя на 600GPD
- Незабавно филтриране и пестене на място

Без притеснения при използване и поддръжка

- Усъвършенстван филтър за превъзходна дългосрочна ефективност
- Произвежда по-ефективно чиста вода и спестява сметки за вода
- Без бисфенол А
- Оптимална ефективност на филтриране с автоматично промиване

Акценти

Филтрация с обратна осмоза

Дълбокото филтриране чрез обратна осмоза може ефективно да намали широк спектър от замърсители до 0,0001 микрона, като хлор, тежки метали, пестициди, бактерии и дори вируси*. То също така намалява твърдостта на водата.

Пост RO филтър с активен въглен

Филтърът с активен въглен е изработен от висококачествена естествена кокосова черупка, която подобрява вкуса на пречистената вода.

Режими на двойно филтриране

Системата се предлага с два режима на филтриране: режимът на RO пречистване осигурява чиста на вкус питейна вода, а режимът на филтриране на утайки задържа минералите във водата и е чудесен за миене или почистване, без да се образува източена вода.

Смяна на QuickTwist филтър

Лесна и хигиенична смяна на филтъра благодарение на дизайна QuickTwist без нужда от допълнителни инструменти.

По-добра вода за цялата кухня

Предварителният RO филтър намалява частиците, хлора и дори до 99% от оловото, като в същото време постига свръхбърз дебит до 15 л/мин. Той може да осигури по-чиста вода за вашия кухненски кран, съдомиялна машина или дори за вградения ви уред за пара, без да се прави компромис с водния дебит.

600GPD

Системата предлага капацитет за пречистена вода от 600 галона на ден (GPD), като по този начин задоволява нуждите на голямо семейство от чиста питейна вода. Освен това водният дебит е бърз – една чаша вода се пълни за по-малко от 6 секунди!**

Дизайн без резервоар

С филтрирането на пряка струя можете да се отървете от резервоара за вода. Всяка капка вода се филтрира незабавно, а вие спестявате място в шкафа под мивката.

Дълготраен филтър

Многостепенната филтрираща система филтрира широк спектър от замърсители за превъзходна и дълготрайна работа. RO филтърът издържа до 3 години, което спестява общите разходи за притежание.

Висока ефективност на филтриране

Благодарение на усъвършенстваната технология за филтриране системата произвежда по-ефективно пречистена вода със съотношение 2:1. Спестете сметките си за вода!

Без бисфенол А

Всички части, които влизат в пряк контакт с вода, са изработени от материали без бисфенол-А.

Автоматично промиване на мембраната

Благодарение на интелигентната функция за автоматично промиване ефективността на филтриране на мембраната за обратна осмоза се поддържа безпроблемно. Можете да я активирате и ръчно.

Спецификации

Ефективност на филтрация

Живот на филтъра: Филтър тип „3 в 1“: 12 месеца; RO филтър: 36 месеца

Намаляване на хлора

Намаляване на микропластиката

Намаляване на бактериите

Намаляване на твърдостта на водата

Намаляване на пестицидите

Намаляване на ЛОС

Намаляване на вирусите

Намаляване на тежките метали

Режим на филтрация: Режим за пречистена вода и режим за филтрирана вода

Намаляване на PFOA

Намаляване на PFAS

Характеристики на филтъра

Прецизност на филтрация: До 0,0001 микрона

Живот на филтъра: До 12 месеца

Спецификации за RO мембрана: 600 галона

Степен на филтрация: 4-степенна

Условия на водата на входа

Налягане на водата на входа: 0,1–0,4

МРа бара

Температура на водата на входа: 5-38 °C

Общи спецификации

Резервна филтрираща касета: RO-AUT602R600; 3 в 1 – AUT602CF

Размери на продукта (Д x Ш x В):

114*303.5*390 мм

Номинален дебит на водната струя: 1,57 l/min

Температура на входящата вода: 5-38 °C

Съотношение на източената вода:

65% (2:1)

Захранване: 55 W

Налягане на входящата вода: 0,1 – 0,4

Кран: С напомняне за експлоатационния живот на филтъра

Приложима входяща вода: Градска чешмяна вода

Резервоар за съхранение на вода: Без резервоар

Помпа за нагнетяване на налягането:

Включено

Напрежение: 220 – 240

Инсталиране: Само за вертикален монтаж

Държава на произход

Държава на произход: Произведено в Китай

