

PHILIPS



CD Soundmachine

Többforrású CD-lejátszó

CD, DAB+/FM-rádió

Bluetooth 5.4, audiobemenet,
USB

3,5 mm-es fülhallgatóaljzat



TAZ6000

Univerzális CD-lejátszó/FM-, DAB+ rádió lejátszó

Szereti a zenét? Ez a hordozható, többforrású lejátszó többféle opciót nyújt ehhez: lejátszhat fizikai CD-eket a felül nyíló CD-lejátszóval, DAB+/FM-rádióra hangolhat, audiókat streamelhet és külső audioeszközöket is csatlakoztathat. A készülék fülhallgatóaljzattal és praktikus társalkalmazással is rendelkezik.

Hordozható, többforrású CD-lejátszó

- Hordozható, boombox stílusú CD-lejátszó
- Minden CD-formátumot lejátszik: CD, CD-MP3, CD-R, CD-RW
- DAB+/FM rádió. Digitális hangolás akár 30 programhellyel
- Bluetooth 5.4 a jobb hangzásért és Auracast streamelés
- Könnyen csatlakoztathat fülhallgatót és más forrásokat
- USB-port, audiobemenet, 3,5 mm-es fülhallgatóaljzat

Egyszerűen elhelyezhető. Minden kedvencet lejátszik.

- Philips Home Entertainment alkalmazás. Egyszerű hangszabályozás
- Két 3"-es hangszugárzó-meghajtó. 4 W (RMS). Dinamikus mélyhangkiemelés
- Beépített hordfogyantú. Hálózati árammal vagy elemekkel működtethető*
- LCD állítható fényerővel. Programozható elalváskapcsoló

Környezetbarát anyagokból készült

- Újrahasznosított műanyagból készült. Környezetbarát csomagolás
- Méret: 310 x 128 x 210 mm

Fénypontok

Hordozható CD-lejátszó



Akár először tapasztalja meg a fizikai CD nyújtotta élményt, akár sokadik alkalommal, a felül nyíló CD-lejátszó nagyszerű választás a könnyed zenehallgatáshoz. Bármilyen CD-formátum beolvasására képes, a hordfogantyúval pedig könnyen hordozható. Egyszerűen csatlakoztassa hálózati áramforrásra vagy helyezzen be hat elemet (R14 C típusút, ami nem tartozék), így akár kültérre is viheti.

DAB+/FM rádió



A DAB+/FM-rádió segítségével új állomásokat kereshet vagy a már ismert, kedvenc állomásaira hangolhat. A DAB+ hangolóegység kristálytisztá vételt biztosít: akár 30 programhelyet is beállíthat, három kedvenc állomáshoz pedig

azonnali hozzáférést is beprogramozhat a CD-lejátszón keresztül vagy a virtuális távvezérlő segítségével a Philips társalkalmazásban.

Következő generációs Bluetooth-technológia



Az Auracast támogatott, így a házon belül többféle Auracast-kompatibilis jeladó eszközről (többek között okostelefonról) lejátszhat zenéket a CD „zenegépen”. Az LC3 kodek támogatása észrevehetően jobb hangzást biztosít streamelés közben.

USB, audibemenet, 3,5 mm-es aljzat

Szeretne elmerülni a zenében? Egyszerűen csatlakoztassa a vezetékes fülhallgatót a 3,5 mm-es fülhallgatóaljzatba. További lejátszási lehetőségként az USB-port segítségével MP3 fájlokat tartalmazó flash meghajtót, az audibemeneti porton keresztül pedig hagyományos audioeszközöket vagy lemezjátszót is csatlakoztathat.

Philips Entertainment alkalmazás

Philips Entertainment



A CD-lejátszó távoli vezérlése egyszerű a praktikus társalkalmazásunk segítségével. Okoseszköze kijelzőjén megjelenik egy virtuális távvezérlő, amellyel válthat a források között, kiválaszthatja a beállított rádióállomásokat, módosíthatja a hangerőt, felerősítheti a basszust, beállíthatja az elalváskapcsolót, a kijelző fényerejét és sok minden más is tehet.

Újrahasznosított anyagok



A CD-lejátszóhoz felhasznált műanyag több mint 80%-a újrahasznosított, a csomagolásunk pedig műanyagmentes. A mellékleteket szója alapú tintával, újrahasznosított papírra nyomtatják, maga a csomagolás pedig FSC-tanúsítvánnyal rendelkező újrahasznosított karton felhasználásával készül.

Műszaki adatok

Hang

Kimeneti teljesítmény (RMS): 4 W
Hangzásjavítás: Dinamikus basszuskiemelés
Hangrendszer: Sztereó
Hangszóró átmérője: 3"
Hangerőszabályzó: fel/le

Hangszórók

Beépített hangszórók: 2

Csatlakoztathatóság

USB
Bluetooth profilok: A2DP, AVRCP, Streaming
formátum: SBC, LC3
3,5 mm-es fejhallgató-csatlakozó
Audiobemenet (3,5 mm-es)
Bluetooth verzió: 5,4

Hangolóegység/Vétel/Adás

Antenna: FM antenna
Automatikus digitális hangolás
Hangolási sávok: FM sztereó, DAB/DAB+
Programhelyek: 30
RDS: Programtípus, Rádiótext, Állomásnév

Antennatípus: Teleszkópos
DAB/DAB+: Infó kijelző, Menü, Intelligens pásztázás

Kényelem

Kijelző típusa: LCD
Háttérfény színe: Fehér
Elalváskapcsoló
Fényerőszabályzás

Tápellátás

Elem típusa: LR14
Elem feszültsége: 1.5 V
Hálózati tápellátás: 100–240 V, 50/60 Hz
Elemek száma: 6*
Táplálás típusa: AC; elemek (nem tartozék)

Tartozékok

Gyors üzembe helyezési útmutató
Hálózati tápkábel
Jótállás: Garancialevél, Biztonsági lap

Méretek

Csomag mélysége: 165 mm
Termék mélysége: 210 mm
Tömeg, a csomagolással együtt: 2,05 kg

Csomag magassága: 246 mm
Csomag szélessége: 400 mm
Termék szélessége: 310 mm
Termék magassága: 128 mm
Termék tömege: 1,26 kg

Audialejátszás

Lemezlejátszási módok: Gyorskeresés
előre/visszafelé, Következő/előző műsorszám
keresése, Lejátszás ismétlése, Véletlenszerű
lejátszás
Adathordozók lejátszása: CD, CD-R, CD-RW,
MP3-CD
Deckek száma: 1
Direct USB módok: Lejátszás/Szünet,
Előző/Következő
Betöltő típusa: Felső rész
Programozható műsorszámok: 20
Bluetooth mód: Lejátszás/Szünet,
Előző/Következő

Kompatibilitás

Vezérlés okostelefonos/táblagépes
alkalmazással

