

Philips Philips
櫥下型系統

逆滲透過濾

900 GPD 薄膜
室溫水及熱水
再礦化

AUT7063R23/96



直接從水龍頭輸出純淨熱水

我們提供純淨口感的水質，從適溫到滾燙的熱水皆有。茶葉、咖啡、嬰兒配方奶。您可以用它來完成許多件事。

Aquaporin Inside® 技術

- Aquaporin Inside 技術帶來前所未有的優質濾水效果
- 長年保持一致的過濾性能
- 在水中加入礦物質並平衡酸鹼值
- FreshPro 抗 TDS 蠕變技術確保最佳水質
- 數秒內即可隨需供應現煮熱水
- 輕觸按鈕，即可選擇常用容量設定
- 彈性安裝系統，充分利用空間
- OnePress 濾芯更換
- 彈性安裝系統，充分利用空間
- OnePress 濾芯更換
- 900GPD
- 即時過濾，節省空間
- 濾芯使用壽命指示燈會提醒更換濾芯的時間

PHILIPS

規格

過濾效能

- 去除塑膠微粒：是
- 除氯：是
- 精密濾芯：小至 0.0001 微米
- 去除殺菌劑：是
- 去除細菌：是
- 去除 VOC：是
- 去除病毒：是
- 減少重金屬：是
- 過濾模式：僅純淨水
- 總溶解固體 (TDS) 減少：是

濾芯規格

- 過濾容量：6000 公升
- RO 薄膜規格：900 加侖
- 過濾階段：5 層
- 濾芯壽命：3 合 1 (PP+GAC+CB)：長達 24 個月，AQP RO 濾芯：長達 60 個月，ALK 濾芯：長達 12 個月

一般規格

- 替換濾芯：AQP RO 濾芯：ADD578, AQP RO 濾芯：AUT601R23/96, AQP RO 濾芯：AUT604CB/96
- 產品尺寸 (長 x 寬 x 高)：152*450*420 mm
- 進口水溫：5-38°C
- 額定水流量：每分鐘 2.3 公升
- 排水率：65% (2:1)
- 進口水壓：0.1-0.4Mpa
- 適用水源：自來水
- 增壓幫浦：內附
- 水龍頭：TDS 顯示和濾芯使用壽命提醒
- 加熱系統：瞬熱
- 電壓：110V
- 安裝：垂直及水平安裝
- 額定功率：1600W

原產地

- 原產地：中國製造

焦點

Aquaporin Inside® 技術

模仿生物的逆滲透膜利用自然的力量，結合水通道蛋白，以複製自然的濾水過程，濾水效果比以往更快、更勝一籌。過濾系統可有效濾除 110 種小至 0.0001 微米* 的有害物質，為您和家人帶來潔淨爽口的飲用水。

在水中加入礦物質並平衡酸鹼值

由於採用 Aquaporin Inside 技術，過濾性能可長年保持一致，同時始終維持相同的快速流量。

酸鹼值平衡礦化

礦化技術可添加鈣、鎂等有益的礦物質，為飲用水增添風味，並將酸鹼值平衡在鹼性，提供更優質的純淨水。

FreshPro 抗 TDS 蠕變

系統自動用純淨水沖洗 RO 薄膜以降低 TDS，防止 TDS 滲入薄膜的處理側。保證每一滴水都新鮮可口！

數秒內就能喝到熱水

新鮮的熱水會在幾秒鐘內以您喜歡的準確溫度流出，讓您的飲品香氣四溢。

常用容量設定

您隨時可以找到適合的水量來裝滿水杯、馬克杯、水瓶，甚至是水壺。

彈性安裝

系統可以垂直或橫向安裝，助您充分利用每吋空間。

OnePress 濾芯更換

只需按一下按鈕，即可取出舊濾芯並更換新的濾芯，就是這麼簡單！

彈性安裝

系統可以垂直或橫向安裝，助您充分利用每吋空間。

OnePress 濾芯更換

只需按一下按鈕，即可取出舊濾芯並更換新的濾芯，就是這麼簡單！

900GPD

本系統可提供每天 900 加侖 (GPD) 的極高純淨水容量，從而滿足大家庭對清潔飲用水的需求。此外，快速的水流不到 4 秒即可裝滿一杯水！**

無水箱設計

使用直流過濾，您可以不需使用水箱。每滴水都即時新鮮過濾，可以節省櫥下櫃內的空間。

濾芯更換提醒

濾芯使用壽命指示燈會提醒您準時更換濾芯，以確保最佳過濾效能。

不含 BPA

所有直接接觸到水的零件都是由不含 BPA 的材質所製成。

長效濾芯

多重過濾系統可過濾多種污染物，提供優越的長效性能。RO 濾芯的使用壽命長達 5 年，為您節省總擁有成本。



發行日期 2024-12-03

版本：1.1.1

EAN: 48 95244 61382 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
所有權利均予保留。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com

** 由第三方測試機構在實驗室環境下進行測試。此濾芯所減少的污染物或其他物質，不一定存在於所有使用者的水中。

*** 以裝滿一杯 150 毫升的水杯計算。