

PHILIPS

Kézizuhanszűrő

ACF zuhanszűrő

Nyomásnövelő kialakítás

Háromféle permetmód

Könnyen tisztítható szilikon
fúvóka

ASH1516CH/10



Élvezzen tiszta, felpeszdtő fürdőt

Vegyen egy frissítő zuhanyt az ACF szűrő segítségével

Az ACF zuhanszűrő segítségével ez a kézi zuhany eltávolítja a maradvány klórt. Továbbá nyomásnövelő kialakítással és háromféle vízpermettel rendelkezik, így tiszta és kellemes zuhanyzási élményt biztosít.

ACF zuhanszűrő

- ACF szűrővel

Kényelmes szűrőcsere

- Kényelmes szűrőcsere

A háromféle vízpermet megfelel a különféle felhasználásokhoz

- Túlnyomásos permet a fáradt bőr felfrissítéséért
- Vegyes permet a teljes test lágy leöblítéséhez
- Selyem érzetű permet a kellemes arcmasszírozásért

Könnyű vízkőeltávolítás a folyékony szilikonból készült fúvókával

- Könnyű vízkőeltávolítás a folyékony szilikonból készült fúvókával

Nyomásnövelő kialakítás

- Mikropórusos nyomás alá helyezés

Fénypontok

Kényelmes szűrőcsere

A 90 fokban könnyen elforduló alkatrész egyszerűen szétszerelhető, hiszen nem tartalmaz több réteget. A zuhany szerelvényén össze- és szétszerelési jelzések láthatók, ezért a családtagok könnyen szét tudják szerelni.

Túlnyomásos permet

A 116 mikronyílásos fúvóka túlnyomásos permetet biztosít, enyhítve az alacsony víznyomású területeken jelentkező problémát. A nagy sűrűségű permet teljes ellazulást biztosít a bőr számára.

Vegyes permet

A túlnyomásos és a selyem érzetű permet együtt használva megfelelő a teljes test lágy leöblítésére.

Selyem érzetű permet

A selyem érzetű permet sugárirányú sűrű permetet kibocsátva az arcot különféle irányokból borítja be, így ideális az arcmasszírozáshoz.

ACF zuhanszűrő

Az ACF (aktívszén-szál) egy szénesezéssel előállított adszorpciós anyag. A hagyományos aktív szénhez összehasonlítva nem tartalmaz durva lyukakat. Az aktívszén-szál nagy fajlagos felületű mikropórusokat foglal magába, az adszorpciós kapacitása sokkal jobb, mint a szemcsés aktív széné. Hatékonyan távolítja el a maradvány klórt, az üledéket, a rozsdát, az egyéb nagy méretű részecskéket és a szagokat.

Nyomásnövelő kialakítás

A fúvókafej 116 mikronyílásos fúvókával rendelkezik. A 0,45 mm átmérőjű nyílások növelik a víznyomást, és kellemes zuhanyzási élményt biztosítanak még az alacsony víznyomású területeken, illetve a vízfogyasztás csúcsidőszakaiban is.

Könnyen tisztítható szilikon fúvóka

A fúvókák folyékony szilikonból készültek. A kiváló minőségű, szakításnak ellenálló folyékony szilikon könnyen dörzsölhető az ujjakkal. Csupán finoman meg kell dörzsölnie a fúvókákat a vízkő eltávolításához.

Műszaki adatok

Általános műszaki adatok

Típus: A szűrő típusa

Szín: Króm

Zuhanyfej mérete: Ø 120 mm

Kidolgozás: Galvanotechnika

Permet típusa: Túlnyomásos/Selyem érzetű/Vegyes

Bemeneti víznyomás: 0,05–0,5 MPa

Átváltási mód: Kar

Csatlakozás típusa: G1/2

A szűrő műszaki adatai

Szűrőmodell: ASH138/10

Fő szűrőelem: ACF szűrő

Élettartam: 1 hónap

Származási hely

Rendszer: Kína

Származási hely: Kína

Szűrő: Kína

Szervíz

Garanciális időszak: 2 yr

