

PHILIPS



Audífonos inalámbricos supraurales

Reducción de ruido Pro

Asistente de Google integrado

Bluetooth multipunto

Control táctil



TAH9505BK

Diseñados para la inmersión

Inspiración. Motivación. Concentración. Con una reducción activa de ruido excepcional y un sonido nítido para llamadas telefónicas, estos auriculares inalámbricos que se colocan sobre las orejas le brindan lo que necesita. El Asistente de Google totalmente integrado le permite hacer más cosas con manos libres.

Sumergite en cualquier fuente

- Conéctese a cualquier fuente. Inalámbrico o con cable
- Audio de alta resolución certificado. Escuche cada detalle
- Emparejamiento con un solo toque. Emparejamiento rápido de Google*.

Sonido excelente. Diseño elegante.

- Reducción activa de ruido híbrida. Concéntrese donde quiera
- Controladores de 40 mm. Graves profundos, agudos equilibrados.
- Modo de conciencia. Deja entrar el mundo cuando lo necesite
- Diseño supraaural redondeado. Aspecto elegante, sonido excepcional
- Aplicación para auriculares Philips. Control de sonido personalizado

Comodidad durante todo el día para música y llamadas

- 27 horas de tiempo de reproducción (ANC activado/desactivado)*.
- Almohadillas de espuma con memoria. Controles táctiles
- Llamadas claras. Conectividad resistente
- Integrado con el Asistente de Google*

Destacados

Reducción activa de ruido híbrida



Cuando la canción merece toda su atención, estos auriculares inalámbricos le permiten disfrutarla. Un micrófono externo y otro interno se combinan para filtrar el ruido externo. Tape el auricular derecho para activar el modo de conciencia y volver a sumergirse en el mundo.

Aspecto elegante, sonido excepcional



Los auriculares redondos aportan un estilo inconfundible. El ajuste sobre la oreja crea un sello que aísla pasivamente el ruido externo. Los controladores de 40 mm perfectamente ajustados ofrecen graves profundos, medios equilibrados y agudos brillantes.

Aplicación para auriculares Philips



Realce los graves. Baje el tono de los agudos. La aplicación para auriculares Philips le permite controlar la música que escucha. Ajuste los

niveles usted mismo o elija entre los estilos de sonido preestablecidos. También puede cambiar entre los modos ANC preestablecidos con un solo toque.

27 horas de tiempo de reproducción



No importa si ANC está activado o desactivado: obtendrá 27 horas de reproducción y el mismo sonido claro y detallado. Una carga rápida de 15 minutos proporciona 5 horas más de reproducción. Una carga completa tarda 4 horas a través del USB-C incluido.

Almohadillas de espuma con memoria



Las almohadillas acolchadas y la diadema son perfectas para largas sesiones de escucha. Cuenta con controles táctiles para la música y las llamadas, y botones en el auricular derecho para controlar el ANC. Los auriculares se pliegan para guardarlos fácilmente.

Llamadas claras



Las llamadas son claras y puede conectarse a dos dispositivos Bluetooth a la vez. Ideal si quiere oír las notificaciones del teléfono mientras transmite podcasts a través de la computadora portátil. Cuenta con el emparejamiento rápido de Google para teléfonos Android.

Asistente de Google*

Solo tiene que presionar el botón de voz para activar el Asistente de Google o cualquier otro asistente de voz. El Asistente de Google totalmente integrado le permite interactuar con su teléfono con las manos libres. Haga que le lea las notificaciones, pida que reproduzca música y mucho más.

Conéctese a cualquier fuente

Estos auriculares con audio de alta resolución certificado le permiten disfrutar sus álbumes favoritos en su dispositivo inteligente, configuración doméstica, televisor o computadora portátil. Puede conectar el cable desmontable a equipos de alta resolución para escuchar con cable.

Emparejamiento rápido de Google*

El emparejamiento rápido de Google le permite emparejar los auriculares con un dispositivo Android compatible con un solo toque. Cuando los auriculares se colocan cerca de su dispositivo Android, se le pregunta automáticamente si desea conectarlos.

Especificaciones

Sonido

Rango de frecuencia: 20 - 40 000 Hz
Diámetro del altavoz: 40 mm
Impedancia: 32 Ohm.
Entrada de alimentación máxima: 30 mW
Sensibilidad: 103 dB (1K Hz)
Tipo de controlador: Dinámico
Audio de alta resolución

Conectividad

Versión de Bluetooth: 5.0
Inalámbrico
Perfiles de Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
Cable desmontable
Rango máximo: Hasta 10 m
Conexión multipunto
Código compatible: AAC, SBC
Tipo de transmisión inalámbrica: Bluetooth
Toma para auriculares: 2.5 mm

Caja externa

Longitud: 22.3 cm
Cantidad de envases para consumo: 3
Ancho: 21.2 cm
Peso bruto: 2.6 kg
Altura: 25.1 cm
GTIN: 1 48 95229 11191 9
Peso neto: 0.876 kg
Peso de tara: 1.724 kg

Comodidad

Control de volumen
Compatibilidad con la aplicación Philips
Headphones
Emparejamiento rápido de Google
Actualizaciones de firmware posibles
Tipo de controles: Táctil

Potencia eléctrica

Recargable
Cantidad de baterías: 1 pieza
Tiempo de conversación: 27 h
Tiempo de carga: 4 hora(s)
Tiempo de reproducción de música (ANC activado): 27 hora(s)
Tiempo de reproducción de música (ANC desactivado): 27 hora(s)
Tiempo de carga rápido: 15 mins for 5 hrs
Peso de la batería (total): 17.3 g

Capacidad de la batería (auriculares): 900 mAh
Tipo de batería (auriculares): Polímero de litio (incorporado)

Dimensiones del envase

Altura: 22.7 cm
Tipo de envase: Caja
Tipo de ubicación en el estante: Colgante
Ancho: 21.85 cm
Profundidad: 6.5 cm
Cantidad de productos incluidos: 1
EAN: 48 95229 11191 2
Peso bruto: 0.766 kg
Peso neto: 0.292 kg
Peso de tara: 0.474 kg

Dimensiones del producto

Altura: 9 cm
Ancho: 17.01 cm
Profundidad: 18.92 cm
Peso: 0.25 kg

Accesorios

Otros: 1 funda de transporte rígida
Cable de audio: Cable estéreo de 2,5 a 3,5 mm, L = 1,2 m
Guía de inicio rápido
Cable de carga: Cable USB-C, 500 mm
Adaptadores incluidos: Adaptador para el avión

Diseño

Color: Negro
Estilo de uso: Banda sujetadora
Diseño plegable: Plano
Material de acoplamiento de la oreja: Cuero sintético
Ajuste para la oreja: Sobre la oreja
Tipo de auricular: Parte posterior cerrada

Telecomunicaciones

Micrófono para llamadas: 1 mic

UPC

UPC: 8 40063 20170 5

Funciones ANC

Tecnología ANC: Híbrido, ANC Pro
Modo de conciencia
ANC adaptativo
Micrófono para ANC: 4 mic
ANC (reducción de ruido activa)

Asistente de voz

Compatible con asistente de voz: Asistente de Google, Siri de Apple
Activación del asistente de voz: Control por voz
Soporte del asistente de voz

