



## EcoDesign

### Signage Solutions

65"

LED תאורה אחורית ישירה מסוג

Ultra HD



65BDL3650QE

## הצגה טובה יותר

### צג EcoDesign 18/7

הידידותי לסביבה הזה. הוא מעניק Ultra HD איצירת עניין אצל הקהל באמצעות הצג הדיגיטלי 4 בלתי מתפשרים בזמן פעולה על חצי מכמות החשמל בהשוואה לדגמים אחרים UHD אביצועי 4 עם העדכני PPDS EcoDesign בשוק, עם

#### פתרון מערכת חסכוני

- אפליקציות מקוריות ואפליקציות אינטרנט. Android של SoC מעבד.

#### הגדרה ללא מאמץ. שליטה מלאה

- מבטיח שהתוכן מוצג תמיד FailOver
- חיבור אופציונלי לשיתוף מסך אלחוטי
- עבור ניהול מרחוק PPDS Wave-מוכן ל

#### חכם וחזק

- להתחבר אל התוכן שלך ולשלוט בו מהענן
- דרך מודול אופציונלי Wifi i-Bluetooth 5.2

#### EcoDesign. איכות בת קיימא

- חומרי אריזה ממוחזרים וניתנים למחזור 100%
- Silver Climate+ בדרגת EPEAT באישור
- צורך <50% פחות חשמל בהשוואה לדגמים מקבילים

# Highlights

## PPDS EcoDesign

תוכנן באמצעות תהליכי ייצור, תכונות פיזיות, חומרים, אריזה ותוכנה מובנית שפוגעים פחות בסביבה ומספקים יעילות אנרגטית משופרת - צג השילוט של תוכנן לפעול על ידי EcoDesign פיליפס מסדרת 3650 שימוש בפחות ממחצית החשמל של מתחריו, ועדיין לספק את אותם ביצועים ללא תחרות.

## Android 10 מופעל באמצעות

הצגים הקשוחים האלה, הפועלים על גבי פלטפורמת שלנו, ממוטבים לאפליקציות Android 10 SoC מקוריות, וניתן להתקין בהם גם אפליקציות Android רשת. הגמישות והאבטחה מבטיחים שמפרטי הצג יישארו עדכניים למשך זמן ארוך יותר.

## SmartBrowser

אפשר להתחבר אל התוכן שלך ולשלוט בו מהענן מובנה. בעזרת דפדפן מבוסס HTML5 באמצעות דפדפן ניתן לעצב את התוכן אונליין ולחבר תצוגה Chromium אחת, או את כל הרשת שלך. אפשר גם להציג תוכן פשוט לחבר את FullHD לאורך או לרוחב, עם רזולוציית

Wi-Fi CRD22 הצג לאינטרנט באמצעות מודול וליהנות מפלייבאק שיצרת, LAN אופציונלי או דרך בעצמך.

## Silver Climate+ בדרגת EPEAT באישור

Silver בדרגת ECO עם תויות EPEAT מוכר ורשום על ידי צג השילוט של פיליפס מסדרת 3650 EcoDesign Climate+, עומד באמות המידה העמידות ביותר EcoDesign הבכירה בעולם למוצרי ECO-שנקבעו על ידי תויות האלקטרוניקה.

## FailOver

טכנולוגיה מהפכנית שמנגנת על הצג באופן FailOver - אוטומטי תוכן גיבוי, חשובה ביותר לאפליקציות מסחריות תובעניות, במקרה הלא סביר של כשל במקור הקלט או באפליקציה. פשוט בחרו חיבור קלט ראשי ואתם מוכנים להגנה מיידית על התוכן FailOver וחיבור

## Interact (אופציונלי)

הקיימת Wi-Fi שיתוף מסך אלחוטי עושה שימוש ברשת כדי לחבר מכשירים באופן מיידי ומאובטח, או בהתקן האופציונלי שלנו לשידור ישיר למסך HDMI-חיבור ה ללא חיבור לרשת המאובטחת.

## PPDS Wave

שחררו את העוצמה, הרב-תכליתיות והחוכמה שבשילוט באופן מרוחק EcoDesign של פיליפס מסדרת 3650 פלטפורמת ענן מהפכנית זו. Wave באמצעות מעניקה לכם שליטה מלאה, עם התקנה והגדרה פשוטות, ניטור צגים ושליטה בהם, שדרוג קושחה ניהול רשימות השמעה והגדרת לוחות זמנים לצריכת אנרגיה. חסכו זמן ואנרגיה וצמצמו את ההשפעה על הסביבה.

## בגן מדיה משולב

או מהזיכרון הפנימי. USB-תזמנו בקלות תוכן להצגת מ הצג המקצועי של פיליפס שברשותכם יתעורר ממצב המתנה כדי להציג את התוכן שתרצו, ויחזור למצב המתנה בסיום ההצגה.

# Specifications

## תמונה/תצוגה

גודל אלכסוני של המסך (ביחידות טריאנגולריות): 163.9 ס"מ  
'גודל אלכסוני של המסך (באינצ'ים): 64.5 אינץ'  
יחס רוחב-גובה: 16:9  
2160 x רזולוציית הפנל: 3840  
0.372 מ"מ x מרווח בין פיקסלים: 0.372  
2160 ב-60 הרץ x רזולוציה אופטימלית: 3840  
350 cd/m<sup>2</sup> בהירות: 350  
צבעי התצוגה: 1.06 מיליארד  
יחס ניגודיות (טיפוסי): 1:1200  
יחס ניגודיות דינמי: 1:500,000  
8 ms זמן תגובה (טיפוסי): 8  
זווית צפייה (אופקית): 178 מעלות  
זווית צפייה (אנכית): 178 מעלות  
2/2 - 3/2 motion pull down, Motion compens. deinterlacing, שיפור ניגודיות דינמי  
טריקה פרוגרסיבית, שיפור ניגודיות דינמי  
IPS: טכנולוגיית הלוח  
Android 10: מערכת הפעלה

## קישוריות

ציאת שמע: שקע 3.5 מ"מ  
DVI-I (x 1), HDMI 2.0 (x2), USB 2.0 (x2), USB 3.0 (x2)  
כניסת שמע: שקע 3.5 מ"מ  
micro SD: חיבורים אחרים  
RS232C, בקרה חיצונית: שקע 2.5 מ"מ (כניסה/יציאה)  
IR, RJ45: שקע 3.5 מ"מ (כניסה/יציאה)  
CRD22 wifi: אופציונלית: דונגל WiFi פונקציונליות

## נחות

הצבה: לרוחב (18/7), לאורך (18/7)  
15 x מטריצה מדורגת: עד 15  
בקרת מקלדת: נסתר, ניתן לנעילה  
אות משלט רחוק: ניתן לנעילה  
IR לולאת, RS232: לולאת אותות  
קלות ההתקנה: תוספת חכמה  
Smart Power: פונקציות לחיסכון בחשמל  
RS232, RJ45: ניתן לבקרה ברשת

## צליל

(RMS) 10 ואט x רמקולים מובנים: 2

## חשמל

רשת החשמל: 100-240V~, 50/60Hz  
W תצרוכת (טיפוסי): 86  
צריכה (מרבית): 133 ואט  
W צריכת חשמל במצב המתנה: >0.5  
Smart Power: תכונות חיסכון בחשמל  
C: תויות סיווג אנרגיה

## רזולוציית תצוגה נתמכת

1050 x הרץ, 60 1680 x תבניות מחשב: 1920  
60 1440 x הרץ, 60 1600 x הרץ, 60 1200 x הרץ, 60 1280 x הרץ, 60 1280 x הרץ, 60 1280 x הרץ, 60 1280 x הרץ, 60 1152 x הרץ, 60 870 x הרץ, 75Hz, 1024 x 768, 60, 70, 75 800 x הרץ, 60 600, 56, 60, 72, 75 720 x הרץ, 60 400, 70 640 x הרץ, 60 480, 60, 67, 72, 75 1152 x הרץ, 864, 75Hz, 832 x 624, 75Hz, 3840x2160, 25, 24, 60, 30 הרץ  
קהרץ, 60 1080 x הרץ, 60 480 x תבניות וידאו: 480  
קהרץ, 50, 60 720 x הרץ, 50, 60 1080 Hz, 3840 x הרץ 24, 25, 30, 60, 2160

## מידות

רוחב המקלט: 1462.3 מ"מ  
משקל המוצר: 28.5 ק"ג  
גובה המקלט: 837.3 מ"מ  
/ (בהתקנה על הקיר) עומק המקלט: 68.9 מ"מ / (בידית) 89.9 מ"מ  
'רוחב המקלט (אינץ'): 57.57 אינץ'  
'גובה המקלט (אינץ'): 32.96 אינץ'  
400, M8 x התקנה על קיר: 400  
/ (עומק המקלט (אינץ')): 2.71 אינץ' (@ wall mount)  
/ (אינץ' @ handle): 3.54  
(Even bezel) רוחב המסגרת: 14.9 מ"מ  
משקל מוצר (קילו): 62.83 ליברה

## תנאי הפעלה

גובה: 0 - 3,000 מ  
°C טווח טמפרטורות (הפעלה): 0 ~ 40  
30,000 hour(s) (זמן ממוצע בין תקלות) MTBF  
°C טווח טמפרטורות (אחסון): 20 ~ 60  
[RH]: 20 ~ 80% טווח לחות (בהפעלה)  
[RH]: 5 ~ 95% טווח לחות (באחסון) (ללא פיצוי)

## יישומי מולטימדיה

USB: H.264, H.263, H.265, MPEG1/2, MPEG4, VP8, VP9 הקרנת וידאו דרך  
USB: BMP, JPEG, PNG הצגת תמונה דרך  
USB: AAC, HEAAC, MPEG השמעת שמע דרך

## בגן פנימי

CPU: Dual Core Cortex A53 1.1G Hz, Dual Core Cortex A73 1.15G Hz, Quad Core Cortex A55  
GPU: G52 MC1  
3 גיגה-בייט DDR, זיכרון: 16 גיגה בייט

