

PHILIPS

Tepelné čerpadlo
vzduch - voda

High Efficiency R32
Mono

Vykurovanie, chladenie a ohrev
teplej vody

Vykurovací výkon: 4kW

Jedna fáza

Elektrický záložný ohrievač: 3 kW

AHP1204A1VA/10



Vysoká účinnosť pre lepší svet

Dokonalá rovnováha medzi pohodlím, úsporami a prírodou

Tepelné čerpadlo Philips Air to Water ponúka celoročné pohodlie s ohrevom, chladením a okamžitou horúcou vodou. Mono jednotka zjednodušuje inštaláciu, zabraňuje úniku chladiva a zabezpečuje ekologický, energeticky účinný komfort s cieľom zaistiť inteligentnejší život.

Komfortné riešenie typu všetko v jednom

- Komfortné riešenie typu všetko v jednom
- Kompatibilný s existujúcimi zdrojmi tepla pre vykurovanie
- Šetrné k životnému prostrediu
- Vysoký výkon pri nízkych teplotách
- Tichá prevádzka
- Jednoduchá inštalácia a údržba
- Úspora energie znamená úsporu nákladov
- Diaľkové ovládanie aplikácie
- Jedinečný dizajn
- Technická podpora
- Používateľsky prívetivý ovládač

Hlavné prvky

Komfortné riešenie typu všetko v jednom

Vysokoúčinné tepelné čerpadlo High Efficiency R32 je inovatívny, nízkoenergetický systém navrhnutý tak, aby poskytoval vykurovanie, chladenie a teplú vodu pre domácnosť s vynikajúcim výkonom. Je ideálny pre nové inštalácie a dobre izolované domy.

Kompatibilný s existujúcimi zdrojmi tepla pre vykurovanie

Zvyšuje flexibilitu a dáva vám slobodu výberu tým, že sa dá jednoducho prepojiť s vašimi ďalšími existujúcimi zdrojmi energie, ako sú elektrické ohrievače vody, tradičné plynové kotle, solárne ohrievače vody alebo fotovoltaické systémy.

Šetrné k životnému prostrediu

V porovnaní s konvenčnými chladivami, ako je R410A, môže ekologické chladivo R32 znížiť účinky globálneho otepľovania až o 75 %. S nízkym potenciálom globálneho otepľovania (GWP) len 675 je bezpečný pre ozónovú vrstvu a znižuje emisie CO₂.

Vysoký výkon pri nízkych teplotách

Udržiava výstupnú teplotu vody 60 °C aj pri vonkajšej teplote až -15 °C, čím zaisťuje zvýšené pohodlie v interiéri v chladnejších podmienkach. Pri ďalšom poklese teplôt alebo ak tepelné čerpadlo prestane fungovať, záložný ohrievač poskytuje dodatočnú podporu na udržanie tepla vo vašom dome.

Tichá prevádzka

Vďaka tichému režimu funguje tepelné čerpadlo vzduch-voda Philips pri akustickom tlaku iba 35 dB(A)* zo vzdialenosti troch metrov, čím zaisťuje pokojné prostredie v domácnosti bez rušenia vás alebo vašich susedov. *Pozrite si model Mono 4kW

Jednoduchá inštalácia a údržba

Vďaka svojej mono integrovanej konštrukcii zostáva kapacita kompresora nedotknutá vzdialenosťami a výškovými rozdielmi medzi tepelným čerpadlom a koncovými jednotkami, čo vedie k zníženiu nákladov na pracovnú silu pre profesionálnych inštaláčnych technikov.

Úspora energie znamená úsporu nákladov

Tepelné čerpadlo vzduch-voda od spoločnosti Philips je inteligentnou voľbou na vykurovanie a jeho používanie vedie k výrazným úsporám na účtoch za elektrinu. Jeho primárnym zdrojom energie je voľná prírodná energia zo vzduchu. Na vykurovanie vášho domu je potrebné len malé množstvo elektriny, vďaka čomu dochádza až k 80 % úspore energie*. *Skutočná účinnosť sa môže líšiť v závislosti od výstupu vody a vonkajšej teploty.

Diaľkové ovládanie aplikácie

Vychutnajte si pohodlie spravovania vášho domova na diaľku. Stiahnite si našu aplikáciu Philips Water a ovládajte svoje tepelné čerpadlo odkiaľkoľvek a kedykoľvek. Umožní vám diaľkovo regulovať teplotu, monitorovať spotrebu energie v reálnom čase a sledovať celkovú energetickú účinnosť vášho domova.

Jedinečný dizajn

Čiernobiela povrchová úprava mono jednotky Obsidian Black dodáva nádych elegancie a spája vysokokvalitné remeselné spracovanie s funkčnou príťažlivosťou. Jeho elegantný dizajn je vylepšením štýlu aj výkonu v akomkoľvek vonkajšom prostredí.

Technická podpora

Inteligentné riešenie Philips ponúka vysokokvalitný popredajný servis. Ak dôjde k poruche tepelného čerpadla, inštalatéri ho môžu sledovať na diaľku, čím ušetrí čas a vyhnú sa zbytočným návštevám. So súhlasom koncového používateľa môžu autorizovaní odborníci pristupovať k záznamom o inštalácii, údržbe a opravách, ako aj sledovať stav systému prostredníctvom prispôbeného ovládacieho panela.

Používateľsky prívetivý ovládač

Mono jednotka je vybavená káblovým ovládačom, ktorý je možné namontovať na stenu pre pohodlný prístup a ovládanie. Obsahuje niekoľko funkcií vrátane protokolu Modbus, ovládania aplikácií a podpory viacerých jazykov. Na zabezpečenie dokonalejšej používateľskej skúsenosti je navyše kompatibilný s termostatmi tretích strán, ako sú Nest a Honeywell.

Technické údaje

Všeobecné špecifikácie

Čistá hmotnosť (kg): 91

Hrubá hmotnosť (kg): 112

Čistý rozmer (Š * V * H, mm): 1295 x 718 x 429

Rozmer balenia (Š * V * H, mm): 1375 x 885 x 475

Farba: Obsidiánová čierna

Parametre

Chladiivo (GWP): R32 (675)

Napájanie (v/Ph/Hz): 220 – 240/1/50

Výkon (kW): 4

Hladina akustického výkonu* (dB(A)): 55

Trieda energetickej účinnosti sezónneho vykurovania priestorov**: A+++ (35 °C), A++ (55 °C)

Kúrenie A7W35 (výkon (kW), COP): 4,20; 5,10

Kúrenie A7W55 (výkon (kW), COP): 4,40; 2,95

Kúrenie A2W35 (výkon (kW), COP): 4,40; 4,00

Kúrenie A2W55 (výkon (kW), COP): 5,10; 2,45

Kúrenie A-7W35 (výkon (kW), COP): 4,70; 3,10

Kúrenie A-7W55 (výkon (kW), COP): 4,00; 1,95

Chladenie A35W7 (výkon (kW), EER): 4,98; 3,45

Chladenie A35W18 (výkon (kW), EER):

4,50; 5,55

Prevádzkový rozsah vonkajšej teploty v režime

kúrenia: -25 °C ~ 35 °C

Prevádzkový rozsah vonkajšej teploty v režime

DHW: -25 °C ~ 43 °C

Prevádzkový rozsah vonkajšej teploty v režime

chladenia: -5 °C ~ 43 °C

Rozsah teploty výstupu vody v režime kúrenia:

25 °C ~ 65 °C

Rozsah teploty výstupu vody v režime DHW: 30

°C ~ 60 °C

Rozsah teploty výstupu vody v režime

chladenia: 5 °C ~ 25 °C

