

Philips
開放式無線運動型耳機

開放式佩戴體驗
清晰通話音質

TAT3708BK



解放雙耳，自由聆聽

這款開放式無線耳機讓您在欣賞音樂的同時，亦能清楚聽到周圍的一切動態。

與眾不同的聆聽體驗

- 開放式設計帶來無需耳塞的音樂享受
- 均衡音效，伴您左右

全天聆聽

- IPX4 防濺防汗

強大的播放清單，清晰的通話。

- 人工智能麥克風，清晰通話音質

PHILIPS

規格

聲音

- 頻率範圍：20 - 20,000 Hz
- 喇叭直徑：13 毫米
- 阻抗：20 Ohm
- 最大輸入功率：5 mW
- 敏感度：92 dB (1K Hz)
- 驅動器類型：動態

連接

- 藍牙版本：5.4
- 無線：是
- 藍牙規格：A2DP, HFP, AVRCP
- 支援的解碼器：SBC
- 無線傳輸類型：藍牙

外盒

- 長度：42.8 厘米
- 產品包裝數目：60
- 寬度：41.3 厘米
- 總重量：11.9 千克
- 高度：29.00 厘米
- GTIN: 14895229149554

便捷功能

- 音量控制：是
- 防水：IPX4
- 控制類型：觸控

電源

- 電池數量：3 件
- 音樂播放時間：6 + 16 小時
- 充電時間：2 小時
- 電池類型（充電盒）：Lithium Polymer (Built-in)
- 電池類型（耳機）：Lithium Polymer (Built-in)
- 電池容量（充電盒）：300 mAh
- 電池容量（耳機）：45 mAh

包裝尺寸

- 高度：13.4 厘米
- 包裝類型：盒裝
- 貨架佈置類型：懸掛
- 寬度：13.4 厘米
- 深度：4.1 厘米
- 包括的產品數目：1
- EAN: 4895229149557
- 總重量：0.14 千克
- 淨重：0.075 千克
- 淨重：0.065 千克

配件

- 快速入門指南：是
- 充電盒：是
- 充電電線：USB-C 線

設計

- 顏色：黑色
- 配戴方式：耳掛
- 耳塞式貼合型：開合式

電信

- 通話麥克風：1 AI mic

尺寸

- 充電盒尺寸（寬 x 深 x 高）：9.35*5.0*2.91 厘米
- 耳機尺寸（寬 x 深 x 高）：5.0*2.05*3.55 厘米
- 總重量：0.05 千克

語音助手

- 語音助理支援：是

產品特點

隨時隨地享受均衡音效

這款耳機配備自適應等響度補償 (AELC) 演算法，可根據環境自動調整高音和低音。不論是在室外調高音量，還是在室內調低音量，您都能享受清晰而均衡的音效。

清晰通話音質

不要讓四周環境傳來的聲音干擾您的聆聽。這款耳機配備人工智能麥克風，使用先進的人工智能演算法過濾掉您不想聽到的噪音，確保清晰的通話音質。每次都能清楚聽到對方的聲音。

IPX4 防濺 / 防汗

具備 IPX4 評級，以及強勁的 13 毫米驅動器，讓您在任何天氣下都能享受美妙的聲音。這款耳機具防濺性能，更能夠抵禦汗水，您也不必擔心被雨淋到。

定向聲學設計

專業音腔結構與演算法相結合，定向聲學技術將音樂直接傳輸至耳道，減少聲音外洩與震動，同時保留細節與低音效果。為您帶來開放式耳機的所有優勢，兼備改善的音質與舒適度。



出版日期 2024-12-10

版本：3.3.1

EAN: 48 95229 14955 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
版權所有。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com