

PHILIPS

Luz LED de conducción
circular de 9"

Ultinon Drive 5100

Clasif. ECE R149 para carretera -
40

8000 lúmenes, 410 metros de
longitud de haz

Luz de posición de dos colores

Cualquier terreno, cualquier clima

LUMUD5001RX1



Potente brillo que garantiza seguridad al volante

Equipo brillante y duradero para viajes por tierra

La luz LED de conducción Ultinon Drive 5001R de Philips tiene potencia para mantenerte seguro, dondequiera que vayas. Detecta peligros a hasta 410 metros de distancia con iluminación que funciona en los entornos más hostiles y le da un toque de estilo a tu vehículo.

Diseñada para resistir ambientes hostiles

- Cuerpo sin corrosión, soportes de montaje de acero inoxidable
- Sólida estructura de una pieza diseñada para entornos exigentes
- IP68 e IP69K a prueba de agua para soportar los elementos

Luces auxiliares homologadas para carretera

- Potentes luces LED de conducción homologadas para carretera

Luces de posición de dos colores que hacen que te noten

- Elige el color de la luz de posición

Luminosidad que te convierte en un conductor más seguro

- Iluminación intensa y amplia para una visibilidad superior

Ultinon Drive 5100

Luz LED de conducción circular de 9"

LUMUD5001RX1/10

Destacados

Visibilidad de hasta 410 metros

La luz LED de conducción Ultinon Drive 5101R de Philips proporciona un haz de luz brillante que ilumina la carretera hacia delante hasta 410 metros.* Sus eficaces 5900 lúmenes generan una iluminación intensa y amplia. Esto permite que los conductores reaccionen más rápido en caminos oscuros, rurales y de tierra. Su color claro frío de 6500 Kelvin produce condiciones de luz diurna, lo que mejora el contraste y ayuda a los conductores a mantenerse concentrados.

LED blanco brillante o ámbar

Usa los faros LED de posición adicionales de Ultinon Drive 5001R de Philips para no pasar desapercibido en carreteras secundarias o áreas de estacionamiento. Expresa tu estilo y personalidad eligiendo tu color claro, ya sea ámbar intenso o blanco frío.

Cuerpo robusto de una sola pieza

La luz LED de conducción Ultinon Drive 5001R de Philips está diseñada en una sola pieza para soportar las condiciones más hostiles. El diseño de este producto ofrece una gestión térmica excepcional, así como un rendimiento de luz constante y altamente eficiente durante todo el recorrido. Tiene una clasificación IK07, por lo que es resistente a impactos y garantiza un rendimiento sin fallas dentro y fuera de la carretera. La lente de policarbonato irrompible del producto puede soportar cualquier golpe o impacto sin sufrir daños, arañazos o roturas en su superficie.

Soportes anticorrosivos

Gracias a su acabado anodizado pretratado y pulverizado de calidad automotriz, la luz LED de conducción Ultinon Drive UD5001R de Philips ofrece la máxima protección contra la corrosión. Sus soportes de montaje están hechos de acero inoxidable, que no se corroe. Puede soportar nieve, hielo e incluso sal. La luz LED auxiliar de Philips, fabricada con materiales duraderos y de alta calidad, te proporcionará años de servicio confiable.

Luces homologadas para carretera

La luz LED de conducción Ultinon Drive 5001R de Philips cumple con las normas ECE-R149 y está 100 % homologada para carretera en las funciones de luz alta y luz de posición. Para mayor seguridad, las luces LED de conducción de Philips se prueban según la especificación EMC R10 a fin de garantizar que funcionen sin problemas con los sistemas eléctricos de tu vehículo.

Resistente al agua para una luz duradera

Con su ingenioso diseño sin tornillos, la luz LED de conducción Ultinon Drive 5001R de Philips puede soportar las condiciones más húmedas. Su certificación IP69K significa que tendrá un buen rendimiento, dondequiera que tu camino te lleve y sin importar el clima. Y resistirá cualquier lavadora eléctrica que utilices para limpiar tu automóvil después.

Especificaciones

Descripción del producto

Activación del modo de máxima potencia: No
Resistencia a los golpes
ECE R10
ECE R149
Número de referencia de ECE: 45
Índice de protección frente a los impactos (IK): IK07
Índice de protección contra el ingreso de partículas (IP): IP68 y IP69K
Ángulo de instalación: 360°
Material: Aluminio extruido
Potencia todo terreno: No
Diseño de una sola pieza
Temperatura de funcionamiento: De -40 °C a 80 °C
Rango: Ultinon Drive 51000
Lente resistente a rayaduras
Tecnología: LED
Ancho: 215 mm/9 pulgadas
Instalación de la función de máxima potencia: No
Accesorios (opcional): LUMUD1003W, LUMUD1004W
soportes sin corrosión: Soporte de montaje en forma de U
ECE R148
Luz de posición y estacionamiento: Sí, blanco o ámbar
Tipo de enchufe: Conector DT de 4 clavijas con cable de 0,5 m

Características de la luz

Temperatura del color: 6500 K
Longitud del haz 1 lux-m: 390
Emisión efectiva de lúmenes: 8000 lúmenes
Emisión bruta de lúmenes: 17000 lúmenes

Características eléctricas

Voltaje: de 9 a 30 voltios CC

Información de pedidos

Entrada de pedido: UD5001RX1
GOC: 01850233

Datos de empaque

EAN1: 8719018018502
EAN3: 8719018018519

Información del producto empaquetado

MOQ (para profesionales): 2
Dimensiones de la caja: largo (mm): 362
Dimensiones de la caja: ancho (mm): 105
Dimensiones de la caja: alto (mm): 90
Número de producto en la caja: 1 lámpara

Información del empaque exterior

Longitud: 380 cm
Ancho: 200 cm
Altura: 230 cm

* Longitud del haz medida en 1 lux.

