

PHILIPS

Đèn pha LED projector
công suất cao

Ultinon Drive
Projector HL

Chiều dài chùm sáng lên đến 440
m*

Các mẫu chùm sáng có thể tùy
chỉnh

Chùm sáng mạnh mẽ lên đến
24W

Ánh sáng trắng phong cách
6000K

LUMUM3001X2



Quan sát rõ và chiếu sáng đầy phong cách

Hiệu suất cao, kiểu cách trong thiết kế nhỏ gọn, dễ lắp đặt

Đèn pha LED projector Philips Ultinon Drive chiếu sáng nhiều hơn trên đường để đảm bảo an toàn cho bạn. Chùm đèn LED hiệu suất cao giúp bạn phát hiện mối nguy hiểm ở khoảng cách lên đến 440m phía trước. Thiết kế nhỏ gọn và ánh sáng trắng 6000K nâng tầm phong cách cho xe của bạn.

Cải thiện tầm nhìn đảm bảo an toàn hơn trên đường đi

- Chùm sáng rộng và sáng trải rộng trên 6 làn đường
- Ánh sáng mạnh chiếu sáng xa và rộng, cải thiện tầm nhìn
- Dễ quan sát với ánh sáng trắng phong cách 6000 Kelvin

Ánh sáng mạnh, nhắm đến chính xác nơi bạn cần

- Hạn chế tình trạng chói mắt (dưới 800cd) ngay cả với công suất phát sáng cao

Thiết kế nhỏ gọn với nhiều kiểu chùm tia

- Thiết kế nhỏ gọn phù hợp với hầu hết các loại xe hơi và đèn pha mỏng

Chất lượng đáng tin cậy cho tuổi thọ dài hơn

- Hệ thống quản lý nhiệt cải thiện hiệu suất và tuổi thọ

Những nét chính

Độ sáng tăng cường tầm nhìn

Ánh sáng mạnh mẽ 24W trải rộng trên 6 làn đường giúp cải thiện tầm nhìn trên đường. Bạn sẽ vững tay lái hơn khi nhìn thấy rõ hơn các chướng ngại vật trên đường đi, và khi bạn phản ứng nhanh hơn trước những tình huống bất ngờ thì bạn sẽ lái xe an toàn hơn. Hãy chọn Đèn LED projector Philips Ultinon Drive và bắt đầu lái xe ban đêm với sự tự tin và khả năng kiểm soát tốt hơn.

Nhìn rõ phía trước lên đến 440m*

Với đèn LED công suất cao, Đèn pha LED projector Philips Ultinon Drive cung cấp tầm nhìn xa vượt trội, lên đến 440m*. Mẫu chùm tia sáng và đồng đều này giúp bạn nhìn xa hơn trên đường, cũng như bên lề đường, giúp bạn có nhiều thời gian hơn để phản ứng với các mối nguy hiểm tiềm ẩn phía trước. *Đã được thử nghiệm tại phòng thí nghiệm ô tô Philips ở Đức.

Ánh sáng trắng phong cách 6000K

Nâng cấp xe của bạn bằng Đèn pha LED projector Philips Ultinon Drive giúp tăng cường phong cách cũng như sự an toàn của bạn. Ánh sáng trắng 6000 Kelvin giúp cho bạn và những người lái xe khác có thể quan sát nhau dễ dàng hơn, đồng thời giúp lái xe thoải mái hơn. Bên cạnh vẻ ngoài bắt mắt, những bóng đèn này còn mang lại độ tương phản cao hơn, cho phép bạn nhận biết các chướng ngại vật và biển báo hiệu tốt hơn trong bóng tối. Một khi bạn đã trải nghiệm hiệu ứng giống như ánh sáng ban ngày này, thì về sau bạn sẽ thích sử dụng Đèn LED projector Philips Ultinon Drive hơn.

Hạn chế tình trạng chói mắt để lái xe an toàn hơn

Lái xe khi trời tối khá phức tạp, vì vậy bạn phải dựa vào đèn pha của mình. Bằng cách cải thiện tầm nhìn phía trước và xung quanh, bạn có thể lái xe an toàn hơn. Nhưng điều quan trọng nữa là đèn pha của bạn không làm chói mắt những người lái xe ngược chiều. Nhiều đèn pha công suất cao ưu tiên độ sáng hơn là sự an toàn. Đèn projector Philips Ultinon Drive tạo ra chùm sáng công suất cực cao lý tưởng, chiếu sáng đường đi đúng nơi bạn cần, đồng thời đảm bảo độ chói hợp lý cho những người lái xe khác.

Thiết kế tương thích nhỏ gọn

Với thiết kế kiểu dáng đẹp, tiết diện mỏng, diện tích nhỏ gọn và nhiều tùy chọn chùm tia, Đèn LED projector Philips Ultinon Drive tương thích với hầu hết các mẫu xe hơi và đặc biệt phù hợp với các cụm đèn pha mỏng. Thêm vào đó, quá tải điện áp, bảo vệ phân cực ngược và giá đỡ đa năng đảm bảo lắp đặt an toàn và dễ dàng.

Quản lý nhiệt tiên tiến

Đèn LED projector Philips Ultinon Drive có Hệ thống quản lý nhiệt tiên tiến, đảm bảo hiệu suất tối ưu. Tản nhiệt rộng hơn giúp tăng lưu lượng không khí để tăng cường khả năng làm mát. Công nghệ quạt AirCool tiên tiến sử dụng một MCU (bộ vi điều khiển) chuyên dụng để điều khiển mạch điện giúp tản nhiệt tốt hơn, đồng thời giảm thiểu tiếng ồn khi bạn lái xe. Thêm vào đó, cấp chịu nhiệt giúp kéo dài tuổi thọ của đèn.

Các thông số

Thông số thị trường

Điểm vượt trội sản phẩm: Độ sáng cao, nhỏ gọn hơn, AirCool+
Ưu điểm mong muốn: Công suất cao, độ sáng cao hơn

Mô tả sản phẩm

Ứng dụng: Đèn chiếu xa
Xác thực ECE: Không
Nhiệt độ vận hành: -40°C ~ 80°C
Dây sản phẩm: Ultinon Drive 3000
Công nghệ: LED
Dây/Họ sản phẩm: Dòng UM

Tuổi thọ

Tuổi thọ: 6000 giờ

Đặc điểm chiếu sáng

Nhiệt độ màu: 6000 K
Chiều dài chùm tia 1 lux: 440 m*

Đặc tính điện tử

Công suất: HB: 24W
Điện áp: 9 - 16 V DC

Thông tin đặt hàng

Mục nhập đơn hàng: LUMUM3001X2
Mã đặt hàng: 33117830

Dữ liệu đóng gói

EAN1: 6970128331178
EAN3: 6970128331185
Dạng đóng gói: X2

Thông tin sản phẩm đóng gói

Chiều dài: 16.5 cm
Chiều rộng: 14.7 cm
Chiều cao: 6.5 cm
Trọng lượng thực trên bộ phận: 154 g
Số lượng gói: 2 cái
Chiều dài [cm]: 20
Tổng trọng lượng trên bộ phận [g]: 580

Thông tin bao bì ngoài

Chiều dài: 34 cm
Chiều rộng: 31.5 cm
Chiều cao: 19 cm
Tổng trọng lượng [kg]: 6,32

