

PHILIPS

Gran portabilidad

Car thermal box

Reducción plasmática del olor

Zona de enfriamiento y congelación doble

Potente control de temperatura

Gran capacidad de almacenamiento

LUMTB850X1



Alimentos más frescos para un viaje más sabroso

Refrigeración potente y portátil en el vehículo

La TB8501 de Philips es una caja térmica portátil de alta capacidad. Gracias a sus potentes zonas de congelación y enfriamiento dobles, además de una función que reduce el olor, mantiene frescos los alimentos y las bebidas. Además, está equipada con ruedas y manija, por lo que es fácil de mover.

Diseño portátil y fácil de usar

- Caja térmica portátil equipada con manija y ruedas

Reducción eficaz del olor

- El desodorante con plasma incorporado reduce eficazmente los olores

Zonas de enfriamiento y congelación dobles

- Dos compartimientos proporcionan doble enfriamiento y congelación

Potente control de temperatura

- Elige la temperatura adecuada dentro de un amplio rango
- El enfriamiento y el congelamiento rápidos mantienen el artículo fresco*4
- Mantiene los artículos frescos durante 48 horas, incluso con la alimentación desconectada*6

Diseño portátil y versátil

- Gran capacidad de almacenamiento de hasta 55 litros*1
- Diseño versátil con puerta reversible y abridor de botellas
- Modos dobles para un enfriamiento potente o ahorro de energía

Destacados

Contrólalo con un toque

Con un toque rápido del panel de control, puedes ajustar la temperatura, seleccionar el modo de protección de la batería, elegir entre el modo de energía completa y el modo ECO. Además, la función de plasma se puede activar o desactivar según tus necesidades. La pantalla LCD también te ayuda a verificar fácilmente la temperatura, incluso en la oscuridad.

Rango de temperatura amplio

Con un eficiente sistema de refrigeración, la TB5201 de Philips puede alcanzar temperaturas de $-22\text{ }^{\circ}\text{C}$. Este amplio rango de temperatura la hace adecuada para diversas necesidades de almacenamiento. Además, puedes ajustar fácilmente la temperatura para elegir entre refrigeración o congelación. Se recomienda que la leche materna fresca se almacene a $4\text{ }^{\circ}\text{C}$ por hasta 4 días o a $-18\text{ }^{\circ}\text{C}$ durante 6 meses.*4

Zonas de temperatura doble

Con dos compartimentos separados, la TB7501 de Philips puede enfriar y congelar distintos artículos al mismo tiempo. Esto ofrece cuatro combinaciones de enfriamiento y congelación, lo que te da flexibilidad sobre qué alimentos y bebidas puedes almacenar. Así, cuando estés en movimiento, tú y tus amigos podrán disfrutar tanto de bebidas y bocadillos fríos como de un helado.

Gran capacidad de almacenamiento

La TB7501 de Philips puede conservar una gran cantidad de alimentos y líquidos. Con una capacidad de 55 litros, puede almacenar 96 latas de bebidas (330 ml) o 52 botellas de agua (550 ml).*5 Esto la hace ideal para viajes por carretera, transportes comerciales, campamentos y otras actividades al aire libre.

Caja térmica altamente portátil

Equipada con ruedas PU silenciosas de 6 pulgadas y una manija plegable, es fácil mover la serie TB8000 de Philips hacia y desde su vehículo. Solo tiene que sacar la manija y hacer un giro a través del aeropuerto, como lo haría con una pequeña maleta. El exclusivo diseño de rueda de tres radios también te ayuda a mantenerte

equilibrado, lo que ayuda a evitar rayones u otros daños, además de facilitar la limpieza. Las ruedas y el mango mejorados aún pueden soportar una carga de 60 KG, e incluso cuando están completamente cargados, aún pueden subir y bajar 100 pasos sin deformarse ni dañar

Antivibración y antiinclinación

La TB8501 de Philips está diseñada para la realidad de la carretera. Ha sido construida para soportar las sacudidas y las vibraciones que se producen en carreteras con baches. Además, los sensores incorporados monitorean el ángulo de inclinación en tiempo real. Cuando el ángulo es superior a 30, la protección del compresor se activa automáticamente. Es tan resistente que incluso puedes usar tu caja térmica cuando conduces fuera de carretera.*8

Reducción eficaz del olor

La TB8501 de Philips reduce eficazmente los olores no deseados emitidos por alimentos almacenados. La tecnología de plasma incorporada libera iones positivos y negativos en el aire. Estos iones interactúan con sustancias desodorizantes*2, las convierten en sustancias inofensivas o eliminan la gran mayoría de ellas. El mismo proceso también puede eliminar las bacterias*2 del aire. El resultado es un almacenamiento de alimentos más seguro y fresco para tu viaje.

Refrigeración y congelamiento rápidos*4

Cuando estés en movimiento, puede que necesites enfriar o congelar artículos rápidamente. Equipada con un compresor avanzado y un revestimiento de aluminio conductor mejorado, la TB7501 de Philips ofrece refrigeración de alto rendimiento. El dispositivo puede bajar la temperatura a $0\text{ }^{\circ}\text{C}$ ($32\text{ }^{\circ}\text{F}$) en solo 21 minutos, y a $-10\text{ }^{\circ}\text{C}$ ($14\text{ }^{\circ}\text{F}$) en 40 minutos.*4 Así que no importa el calor que haga afuera, no tienes que preocuparte de que los alimentos o productos congelados se descongelen ni de que las bebidas frías se calienten.

Se mantiene fresco con la alimentación desconectada

Con aislamiento de espuma de alta densidad, el TB5201 de Philips minimiza la transferencia de calor y mantiene las temperaturas frías durante más tiempo. Tarda 48 horas en llegar a $0\text{ }^{\circ}\text{C}$ desde la temperatura de congelación profunda más baja del dispositivo de $-22\text{ }^{\circ}\text{C}$. Esto significa que los artículos congelados permanecerán así durante dos días, incluso con la alimentación desconectada.*5 Esto es genial si quieres apagar el motor del automóvil y, aun así, mantener la comida y las bebidas frías.

Diseño útil y versátil

En muchos dispositivos de enfriamiento, la posición de la puerta es fija, solo se abre en una dirección. Dependiendo de dónde desees colocar el dispositivo, esto puede impedir que se abra completamente o hacer que sea incómodo quitar los elementos. Con la TB8501 de Philips, puedes desmontar fácilmente la puerta e invertir la dirección de apertura. Entonces estás libre para colocar el dispositivo donde mejor funcione para ti. El dispositivo también viene con un abridor de botella integrado, lo que facilita disfrutar de una bebida embotellada cuando está en movimiento.

Modos dobles para ahorrar energía

¿Necesitas que tu TB5201 de Philips se enfríe rápidamente? Selecciona el modo Max para utilizar toda la potencia del sistema de refrigeración. ¿Necesitas mantener los artículos frescos, pero no tienes prisa para reducir la temperatura? Selecciona el modo ECO para ahorrar energía, que consume menos de 1 kWh por semana.*7

Fácil de usar y mantener

Al limpiar el dispositivo, en lugar de usar una vieja toalla para absorber el exceso de agua lentamente, solo desconecta la manguera de drenaje y el agua saldrá por sí sola. Además, el moldeado integral del revestimiento elimina las grietas y esquinas muertas que son difíciles de limpiar, lo que hace que el proceso de limpieza del dispositivo sea mucho más fácil y rápido.

Especificaciones

Descripción del producto

Encendido/apagado automático
Potencia [V]: 66
Tecnología: Compresor
Tipo de refrigerante: 600 a
Volumen (l): 55
Nivel de ruido (db) (GB/T estándar): |50
Modo de funcionamiento: MAX/ECO
Protección de la batería: 3 niveles
Voltaje [V]: 12/24 V
Peso del refrigerante (g): 20
Tamaño del compartimento grande (mm):
305*194*278
Tamaño del compartimento pequeño (mm):
305*271*464

Rendimiento

Rango de temperatura: Hasta -22 °C
Clase climática: SN N ST T
Tiempo de enfriamiento de 20 °C a 0 °C:
21 minutos
Tiempo de congelación de 20 °C a -10 °C:
40 minutos
Ángulo de inclinación: 30°
Certificación: CCC

Información logística

Cantidad en la caja: 1
EAN1: 6974260729916
GOC de código de pedido: 72991666
Entrada de pedidos: TB850X1
12NC: 9285.999-38201

Accesorios

Cable de alimentación y longitud: 3,5 m

Peso y dimensiones

Dimensiones de la caja (largo x ancho x altura)
(mm): 736*506*155
Dimensiones del producto (ancho x prof. x
altura) (mm): 670*439*155
Peso bruto del producto: 19
Peso de la caja (incluido el producto): 24



- * 1. Probado y medido por un laboratorio interno.
- * 2. Según los informes de pruebas de laboratorio, puede absorber o descomponer el 94,8 % de metil mercaptano y trimetilamina, que representan gases desodorantes. La tasa antibacteriana contra Escherichia coli y Staphylococcus aureus alcanza el 99,99 %.
- * 3. Monitoreo del rango de temperatura de la caja térmica: temperatura ambiente a -22 °C. Analizado por un laboratorio interno en una caja térmica vacía con una temperatura ambiente de 20 °C. Se midió la curva de disminución de temperatura.
- * 4. Fuente: Directrices de temperaturas de almacenamiento seguras para la leche materna humana emitidas por los centros para el Control y la Prevención de enfermedades (CDC), EE. UU.
- * 5. Analizado por un laboratorio interno en una caja térmica vacía con una temperatura ambiente de 20 °C. Se monitorizó el tiempo de enfriamiento del compartimento más pequeño de 20 °C a 0 °C y el tiempo de congelación de 20 °C a -10 °C. Esto se aplica a la caja térmica; la disminución de la temperatura de su contenido variará.
- * 6. Monitoreo de la pantalla de temperatura de la caja térmica cuando se apaga. Probado por un laboratorio interno en una caja térmica completamente cargada con una temperatura ambiente de 32 °C. Se desactivó una vez que la caja alcanzó los -20 °C. Esto se aplica a la caja térmica. El cambio de temperatura de su contenido variará.
- * 7. Fuente de alimentación de CC para monitorear el consumo de energía del modo ECO de la caja térmica. Prueba realizada por un laboratorio interno sobre una caja térmica vacía con una temperatura ambiente de 25 °C. Se estableció la temperatura en -20 °C y se midió el consumo de energía de 1 ciclo de trabajo. 1 semana de consumo de energía con base en una conducción de 2,2 horas al día.
- * 8. Analizado por un laboratorio interno. El compresor dejará de funcionar cuando la caja térmica esté inclinada a un ángulo de 30°. Cuando el ángulo de inclinación sea inferior a 29° por más de un minuto, el compresor volverá a funcionar.