

PHILIPS

Luz de trabajo de
3 pulgadas: combo

Ultinon Drive 5000

Luces auxiliares todo terreno

Haz de 2500 lm, 147 m de
longitud

IP69K a prueba de agua

Cuerpo resistente sin corrosión

LUMUD5002CX1



Brillante iluminación LED para aventuras todoterreno

Equipamiento brillante y duradero para viajes por tierra

Para los conductores que exigen lo máximo de sí mismos y de sus máquinas, ofrecemos las luces de trabajo LED Philips Ultinon Drive serie 5000. Excepcionalmente resistentes, con una iluminación y un enfoque del haz insuperables, las avanzadas luces de trabajo LED pueden iluminar el camino.

Brillo potente y rendimiento resistente

- Haz de luz largo y brillante para una visibilidad superior

Equipo duradero para condiciones hostiles

- Cuerpo resistente de una pieza para entornos difíciles
- IP69K a prueba de agua para soportar los elementos
- Cuerpo anticorrosivo, soportes de montaje de acero inoxidable

Instalación sin problemas

- Instalación sin problemas

Ultinon Drive 5000

Luz de trabajo de 3 pulgadas: combo

LUMUD5002CX1/10

Destacados

Visibilidad superior

La luz de trabajo LED UD5002C de Philips proporciona un gran haz que ilumina la carretera hacia delante hasta 147 metros.* Con 2500 lúmenes (efectivos), nuestra luz de trabajo LED proporciona una amplia visibilidad para lograr reacciones más rápidas. Como una combinación de foco y reflector, ilumina lejos y de forma ancha, lo que también ayuda a ver los peligros en el camino. El haz altamente homogéneo de las lámparas y la temperatura fría del color de 6000 Kelvin te mantienen concentrado sin lastimar tus ojos.

Cuerpo robusto y duradero de una sola pieza

La serie Ultinon Drive 5000 de Philips está fabricada en una sola pieza para soportar las condiciones más difíciles. Esto permite un excelente manejo del calor y una alta potencia de salida de luz constante en todo tu viaje. Como tiene una clasificación IK07, es resistente a

impactos para garantizar un rendimiento sin fallas dentro y fuera de la carretera. Su lente irrompible de policarbonato puede soportar cualquier golpe sin dañarse ni rayarse, y el conveniente conector DT garantiza una conexión perfecta.

Resistente al agua para una luz duradera

Con su ingenioso diseño sin tornillos, la serie Ultinon Drive 5000 de Philips puede soportar las condiciones más húmedas. Gracias a las certificaciones IP68 e IP69K, tiene un buen rendimiento, dondequiera que tu camino te lleve y sin importar el clima. Y resistirá cualquier lavadora eléctrica que utilices para limpiar tu automóvil después.

Anticorrosivo

Gracias a su cuerpo con acabado anodizado pretratado y pulverizado de calidad automotriz, la luz LED de trabajo UD5002C de Philips ofrece

la máxima protección contra la corrosión. Sus soportes de montaje están hechos de acero inoxidable, que no se corroe. Puede soportar nieve, hielo e incluso sal. La luz LED auxiliar de Philips, fabricada con materiales duraderos y de alta calidad, te proporcionará años de servicio confiable.

Sin problemas

La serie Ultinon Drive 5000 de Philips está diseñada y probada para garantizar que funcione sin problemas con los sistemas eléctricos de tu vehículo. No crea interferencias eléctricas que puedan afectar otras funciones del vehículo. Nuestras luces LED de trabajo, suministradas con un conector DT precableado y súper sellado de 2 clavijas macho/hembra, están protegidas contra sobrecarga de voltaje y polaridad inversa, para que la instalación sea segura y fácil. Compatible con los kits de cableado UD1005W y UD1006W de Philips.

Ultinon Drive 5000

Luz de trabajo de 3 pulgadas: combo

LUMUD5002CX1/10

Especificaciones

Descripción del producto

Activación del modo de máxima potencia: No

Resistencia a los golpes

ECE R10: No

ECE R149: No

Índice de protección frente a los impactos (IK): IK07

Índice de protección contra el ingreso de

partículas (IP): IP68 y IP69K

Ángulo de instalación: 360°

Material: Aluminio fundido

Número de LED: 4x, 7W

Potencia todo terreno: No

Diseño de una sola pieza

Temperatura de funcionamiento: De -40 °C a 80 °C

Rango: Ultinon Drive 5000

Lente resistente a rayaduras

Tecnología: LED

Ancho: 3 pulgadas

Instalación de la función de máxima potencia: No

Accesorios (opcional): LUMUD1005WX1, LUMUD1006WX1

soportes sin corrosión: Sí, incluido

Luz de posición y estacionamiento: No

Tipo de enchufe: Conector DT de 2 clavijas con cable de 0,5 m

Longitud del cable: 0,5 m

Fusible: No

Número del tapón del conector: 1

Relé: No

Tecla de Encendido/Apagado: No

Temperatura de almacenamiento: De -40 °C a 80 °C

Características de la luz

Temperatura del color: 6000 K K

Longitud del haz 1 lux-m: 147 m

Emisión efectiva de lúmenes: 2500 lúmenes

Emisión bruta de lúmenes: 3480 lúmenes

Salida luminosa eficaz (modo potente): n/a

Longitud del haz de 3 lux: 84 m

Ancho del haz 1 lux: 64 m

Ancho del haz: 3 lux: 50 m

Características eléctricas

Voltaje: de 9 a 48 voltios CC

Vataje: 25 W

Información de pedidos

Entrada de pedido: UD5002CX1

GOC: 02426850

Datos de empaque

EAN1: 8719018024268

EAN3: 8719018024275

Información del producto empaquetado

MOQ (para profesionales): 8

Dimensiones de la caja: largo (mm): 150

Dimensiones de la caja: ancho (mm): 112

Dimensiones de la caja: alto (mm): 88

Número de producto en la caja: 1

Peso bruto de la caja: 680 g

Peso neto del producto: 590 g

Información del empaque exterior

Longitud: 32 cm

Ancho: 24 cm

Altura: 19,5 cm

Peso bruto por caja: 6500 g

